



Philips
วิทยุนาฬิกา

AJ100

รูปทรงเพรียวบางเพื่อทุกไลฟ์สไตล์

เพิ่มพื้นที่และเวลาสำหรับกิจกรรมยามเช้าของคุณด้วยวิทยุนาฬิกา AJ100 ขนาดกะทัดรัด ที่มีจอ LCD แบบแสงด้านหลังขนาดใหญ่ พร้อมปุ่มแบบกดปุ่มเดียว 5 ปุ่ม เพื่อเปิดฟังวิทยุรายการโปรดได้ง่ายๆ เริ่มต้นวันอย่างสบายๆ ด้วยวิทยุรายการโปรดหรือเสียง Buzzer ที่ค่อยๆ เพิ่มระดับความเสียง

รูปทรงเพรียวบาง ทันสมัย ขนาดกะทัดรัด

- จอ LCD ชนิดแสงนากหลังขนาดใหญ่ รับชมได้สบายตายิ่งขึ้นในห้องที่มีไฟสลัว
- จูนแบบดิจิตอลพร้อมตั้งสถานีล่วงหน้า
- การแสดงเวลาปลุกจะแสดงเวลาตั้งปลุก

เริ่มวันดีๆ ได้ดังใจคุณ

- ปลุกเช้าวันใหม่ด้วยเสียงจากวิทยุรายการโปรดหรือเสียงปลุก Buzzer
- Gentle wake พร้อมด้วยระดับความดังที่เพิ่มขึ้นของเสียงปลุก
- เวลาปลุกแบบ Dual
- ปลุกซ้ำ

ใช้งานง่าย

- ฟังวิทยุสถานีโปรดด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวที่มีถึง 5 ปุ่ม
- ระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ จะปิดวิทยุในเวลาที่ตั้งไว้

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 80mW
- ระบบเสียง: Mono
- เสนผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 2.5"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- สถานีที่ตั้งไว้วงหน้า: 5
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: รีเซตเวลาปลุก 24 ชม., เสียงปลุก Buzzer, ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล, นาฬิกาปลุกวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze), ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- แสงพื้นหลัง
- สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
- รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
- ตัวเลขบนหน้าจอ: 4

- ประเภทจอภาพ: LCD
- การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ: การควบคุมความสว่าง

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือผู้ใช้, ไปรษณีย์, อะแดปเตอร์ AC-DC

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 172 x 238 x 61,4 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 95 x 105 x 110 มม.
- น้ำหนัก: 0.8 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 5.5 กก.

กำลังไฟ

- ประเภทตัวแปลง: 220V



DIGITAL TUNER



ไฮไลท์

จอ LCD ชนิดแสงจากหลังขนาดใหญ่
จอ LCD ชนิดแสงจากหลังขนาดใหญ่ รับชมได้สบายตายิ่งขึ้นในห้องที่มีไฟสลัว

จูนแบบดิจิตอลพร้อมตั้งสถานีล่วงหน้า
จูนแบบดิจิตอลพร้อมตั้งสถานีล่วงหน้า

ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล

คุณจะไม่ค่อยได้ยินเสียงปลุกในตอนเช้า... ด้วยระดับความดังเสียงปลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ดังกว่าระดับความดังมาล่วงหน้า นั่นถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้... คุณจะเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer ที่คุณชื่นชอบได้... ระดับความดังเสียงปลุกของ Gentle wake จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

ปลุกซ้ำ

ปลุกซ้ำ

ฟังวิทยุได้ 5 สถานีโดยกดครั้งเดียว

ฟังวิทยุสถานีโปรดด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว

ตั้งเวลาปิดเครื่อง

ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการฟังรายการจากสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบก่อนที่คุณจะหลับไป... คุณเพียงแค่นัดตั้งเวลา (สูงสุดถึง 1 ชั่วโมง)

แล้วเลือกสถานีวิทยุที่ต้องการฟังจนกระทั่งหลับไป... เครื่องจะยังเปิดอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้... แล้วปิดสวิทช์โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายที่เงียบเสียงและประหยัดพลังงาน

ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องนั่งแกะจนกว่าจะหลับหรือไมตองกังวลเกี่ยวกับเรื่องการสิ้นเปลืองไฟฟ้าอีกต่อไป



วันที่ออก 2011-05-24

เวอร์ชัน: 2.2.16

12 NC: 8670 000 26907
EAN: 87 12581 31522 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com