

PHILIPS

Slušalice

Serija 3000

TAT3216



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2	
	Sigurnost slušanja	2	
	Opće informacije	2	
2	Vaše True bežične slušalice	3	
	Što je u kutiji	3	
	Ostali uredaji	3	
	Pregled vaših True bežičnih slušalica	4	
3	Započnite	5	
	Napunite bateriju	5	
	Uparite slušalice s vašim Bluetooth uredajem po prvi put	5	
	Upotreba jedne slušalice (mono način)	6	
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uredajem	6	
4	Koristite svoje slušalice	7	
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uredaj	7	
	Upravljajte svojim pozivima i glazbom	7	
	Status LED indikatora	8	
	Glasovni asistent	8	
	Načini nošenja	8	
	Preuzmite aplikaciju Philips Headphones	8	
5	Resetirajte slušalice na tvorničke postavke	9	
6	Tehnički podaci	10	
7	Obavijest	11	
	Izjava o sukladnosti	11	
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11	
	Uklonite integriranu bateriju	11	
	Usklađenost s EMF-om	12	
	Podaci o okolišu	12	
	Obavijest o poštovanju	12	
8	Zaštitni znakovi	14	
9	Često postavljana pitanja	15	

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje slуха, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tijekom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas dogada.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak slуха.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

⚠️ Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju, prskanju vodom.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijedjenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom zračnom tlaku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija);

2 Vaše True bežične slušalice



Vodič za brzi početak

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support. Sa ovim Philips True bežičnim slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe.




Globalno jamstvo



Sigurnosni letak


Što je u kutiji



Philips True TAT3216 bežične slušalice



Zamjenjive gumene navlake za slušalice
x 3 para




USB-C kabel za punjenje (samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prienosni računar, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

Pregled vaših bežičnih slušalica



1. Dodirna ploča
2. LED indikator (slušalice)
3. LED indikator (kućište za punjenje)
4. Višefunkcijski gumb
5. LED indikator
6. Ulaz za punjenje tipa C

3 Započnite

Napunite bateriju



Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB-C kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.



Savjet


- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je kućište za punjenje napunjeno do kraja, podržava puni ciklus punjenja za slušalice 3 puta.
- Obično, potpuno punjenje USB kabelom traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).
- Kad je razina baterije slušalica preniska, svjetlo slušalica će treptati u žutoj boji

Punjene

Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Jedan kraj USB kabla priključite na kućište za punjenje, a drugi kraj na izvor napajanja.

↳ Počnite sa punjenjem.

- Proces punjenja se potvrđuje LED svjetлом na stražnjoj ploči.
- Kad se kućište za punjenje napuni do kraja, svjetlo se gasi.
- Kad se kućište za punjenje napuni 36% - 99%, bijelo svjetlo se pali.
- Kad se kućište za punjenje napuni 0% - 35%, narančasto svjetlo se pali.



Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
 - ↳ Svjetlo na obje slušalice trepće (bijelo i plavo)
 - ↳ Slušalice su sada u način uparivanja i spremne su za povezivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje. Slušalice će se uključiti automatski, ulazeći u način uparivanja i povezuju se Desna i Lijeva slušalica.
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 4 Uparite slušalice s Bluetooth uređaj. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.



Bilješka

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći prethodno spojene Bluetooth uređaje, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, odaberite **Philips TAT3216**.
- 2 Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule). Za one Bluetooth uređaje s Bluetooth 3.0 verzijom ili više, nije potrebno upisivanje lozinke.



Upotreba jedne slušalice (mono način)

Izvucite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono način upotrebe. Slušalica će se uključiti automatski. Iz slušalice će se čuti glas „Power on“.

Bilješka

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom.

Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj kojega želite upariti sa slušalicama, pobrinite se da je Bluetooth funkcija na bilo kojem prethodno uparenom ili spojenom uređaju isključena. Pritisnite i držite višefunkcijski gumb na kućištu za punjenje 3 sekunde da biste ušli u način Bluetooth uparivanja.

Bilješka

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.
 - Plavi LED indikator treperi.
 - Slušalice će tražiti zadnji spojeni Bluetooth uređaj i automatski ga spojiti. Ako zadnje spojeni uređaj nije dostupan, slušalice će uči u način uparivanja.



Savjet

- Slušalice se ne mogu istovremeno spojiti na više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja samo uključite Bluetooth funkciju uređaja koja želite spojiti.
- Ako uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate pregledati Bluetooth izbornik uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.



Bilješka

- Ako se slušalice ne spoje ni sa jednim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski se isključuju, kako se omogućio duži životni vijek baterije.
- U nekim Bluetooth uređajima moguće je da spajanje neće biti automatsko. U ovom slučaju morate pregledati Bluetooth izbornik vašeg uređaja i ručno spojiti slušalice na Bluetooth uređaj.

Uključite/isključite napajanje

Zadatak	Dodir / gumb	Operacija
Uključite slušalice		Otvorite poklopac kućišta za punjenje
Isključite slušalice		zatvorite poklopac kućišta za punjenje

Upravljaljajte svojim pozivima i glazbom

Kontrola glazbe

Zadatak	Kontrola dodirom	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	Desna/lijeva slušalica	Jedan dodir
Preskoči naprijed	Desna/lijeva slušalica	Dodirnite 2 puta
Preskakanje unatrag	Desna/lijeva slušalica	Dodirnite 3 puta
Podesite glasnoću +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Kontrola dodirom	Operacija
Javite se / prekinite poziv	Desna/lijeva slušalica	Jedan dodir
Odbacivanje dolaznog poziva	Desna/lijeva slušalica	Dodirnite i držite 2 sekunde
Prebacivanje pozivatelja tijekom poziva	Desna/lijeva slušalica	Dodirnite i držite 2 sekunde


Status LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spojene na Bluetooth uređaj.	Plava LED lampica trepće 1 sekund
Slušalice su spremne za uparivanje	Plavo i bijelo LED svjetlo trepere naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem	Ako se nakon jedne minute ne može uspostaviti veza, slušalice će ući u način uparivanja na 2 minute. Plavi i bijeli LED indikator će treptati.
Nizak nivo baterije (slušalice)	Na slušalicama se javlja glasovna poruka „battery low”.
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).	100%: Svjetlo se gasi 36% - 99%: Bijela boja 0% - 35%: Narančasta boja

Glasovni asistent

Zadatak	Gumb	Operacija
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde

Načini nošenja



Preuzmite aplikaciju Philips Headphones

1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Headphones iz trgovine Google Play ili App Store na svoj mobilni telefon.



2 Kad su vaše slušalice povezane s mobilnim telefonom, možete pokrenuti aplikaciju Philips Headphones i koristiti značajke navedene u nastavku:

- ↳ Podesite ekvilajzer.
- ↳ Provjerite stanje preostale baterije.
- ↳ Ažuriranje softvera Slušalice.

5 Tvorničko resetovanje slušalica

Ako se pojave problemi tijekom uparivanja, možete slijediti sljedeću proceduru kako bi tvornički resetirali vaše slušalice.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju pregledajte Bluetooth izbornik i uklonite Philips TAT3216 s popisa uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite obje slušalice na kućište za punjenje i otvorite poklopac kućišta za punjenje. Pritisnite višestruki funkcijski gumb na kućištu za punjenje 3 puta.
- 4 Slijedite odjeljak „Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ da biste uparili Bluetooth uređaj.

6 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme glazbe: 6 sati (dodatnih 18 sati s kućištem za punjenje)
- Vrijeme razgovora: 5 sati (dodatnih 15 sati s kućištem za punjenje)
- Vrijeme čekanja: 80 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijsko-ionska baterija: 55 mAH na svakoj slušalici
- Verzija Bluetooth-a: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC, HFP, HSP
- Opseg frekvencije: 2402 - 2480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)

Kućište za punjenje

- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijsko-ionska baterija: 550mAh

Bilješka

Ako je relevantno za sigurnost, trebate uključiti sljedeće podatke, koliko je to primjenjivo:

- minimalna udaljenost oko uređaja za dovoljnu ventilaciju;
- ventilacija se ne smije ometati prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima, poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.;
- na uređaj se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, poput upaljenih svijeća;
- Pridržavajte se i pratite lokalne propise o odlaganju baterija.
- upotreba aparata u tropskoj i/ili umjerenoj klimi.

Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrta MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i električkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.


Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje električkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Provjerite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.



- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je postolje za punjenje isključeno iz USB kabla za punjenje.



Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija). Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uredaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da uđe u sklad s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

Ovaj uređaj sadrži radio frekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi uključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema uđe u sklad s ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike oslobođene licenci koji su u skladu s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvati svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema uđovoljava kanadskim
granicama izloženosti radijaciji
utvrđenim za nekontrolirano okruženje.
Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili
raditi zajedno s bilo kojom drugom
antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znaci

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.” i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uredajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uredaju i uključite Bluetooth uredaj prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje nije moguće.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite da ste onemogućili Bluetooth funkciju bilo kojeg prethodno spojenog Bluetooth uredaja.
- Na Bluetooth uredaju izbrisite „Philips TAT3216” sa Bluetooth popisa.
- Pogledajte „Resetiranje slušalica na tvorničke postavke”

Bluetooth uredaj ne može naći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uredajem. Isključite spojeni uredaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uredajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uredajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uredajem po prvi put” na stranici 5).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uredaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uredaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HSP/HFP, ali da također podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 10).



Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.