



Philips  
Радиочасы с цифровой  
настройкой

FM, цифровая настройка  
Двойной будильник  
Резервное сохранение времени/  
будильника

AJ3116

## Начинайте день по-своему!

Два вида сигнала: радио и звуковой.

Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному FM-радио вы можете просыпаться под любимую радиостанцию либо под звук зуммера.

### Легко использовать

- Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку


### Начинайте день по-своему

- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
- Цифровая настройка FM с предустановками

# PHILIPS

## Основные особенности

### Просыпайтесь под радио или под зуммер



Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включают эту радиостанцию или сигнал.

### Цифровая настройка FM с предустановками




Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### "Мягкий" будильник




Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

### Повторный звуковой сигнал




Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

### Таймер отключения



Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

### Двойной будильник



Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

### Резервное питание от батарей

Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 200 мВт
- Регулятор громкости: цифровой
- Звуковая система: моно

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок радиостанций: 10 FM
- Диапазон частот — FM: 87,5–108 МГц

## Мощность

- Тип элемента питания: Тип AAA
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
- Количество батарей: 2
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока
- Входная мощность (перем. ток): 100—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме работы: < 5 Вт

## Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный талон

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,35 кг
- Тип упаковки: D-бокс
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 130 x 46 x 130 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 137 x 58 x 164 мм
- Вес продукта: 0,25 кг

## Будильник

- Повтор будильника через 24 часа
- Источник будильника: Звуковой сигнал, FM-радио
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.

## Часы

- Дисплей: светодиодный
- Тип: Цифровой дисплей
- Формат времени: 24 ч



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.6

EAN: 48 95185 60407 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)