



Philips
CD Soundmachine

- MP3 CD
- Bånd

AZ1047

Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

Den ultimative lydoplevelse

- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- FM/MB-tuner til radionydelse
- Kassettebåndoptager med automatisk stop

Nem at anvende

- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Programmerbar CD med 20 spor

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Kassettebåndoptager(e): 1
- kassettebåndoptager-teknologi: mekanisk

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Højtalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højtalergitterets finish: metal

Lydoptagelse

- Båndoptagelsesforbedring: Synkroniseret CD-optagelsesstart
- Optagemedie: bånd



Komfort

- Loader-type: top
- Displaytype: LCD-display

Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeudgang

Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterier: 6
- Strømforsyning: 220 - 240 V
- Batterispænding: 1,5 V

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: netledning
- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

Mål

- Bruttovægt: 2,4 kg
- Dybde (emballage): 175 mm
- Højde (emballage): 275 mm
- Bredde (emballage): 320 mm
- Vægt: 1,8 kg
- Hovedenhedens dybde: 243 mm
- Hovedenhedens højde: 142 mm
- Hovedenhedens bredde: 292 mm

Vigtigste nyheder

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Kassettebåndoptager med automatisk stop

Kassettebåndoptager med automatisk stop

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

CD Shuffle/Repeat

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

MP3 Link

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.



Udgivelsesdato
2013-05-10

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 51191
EAN: 87 12581 47470 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com