

Philips  
Sistema micro Hi-Fi



MC127

## Rilassati ascoltando ottima musica

Ossessionati dal suono

Sintonizzati su un suono fantastico racchiuso in un design sorprendentemente compatto ed elegante. Il sistema micro MC127 arricchirà il tuo ambiente e allo stesso tempo arricchirà la qualità del tuo ascolto di musica. Basta premere Play per apprezzare i bassi potenti e dinamici.

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

### Semplicità d'uso

- Sintonia digitale con 20 stazioni preselezionate per una maggiore comodità

### Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design compatto
- Telecomando facile da usare in dotazione

**PHILIPS**

## Specifiche

### Suono

- Potenza in uscita: Potenza musicale 2 x 2 W RMS/ 2 x 4 W
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

### Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 3"

### Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma
- Tipo caricatore: Superiore

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20

### Connettività

- Altri collegamenti: Antenna pigtail fissa FM
- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm

### Funzioni utili

- Tipo di caricatore: Superiore

### Accessori

- Accessori inclusi: Istruzioni / manuale utente, Foglio di garanzia internazionale, Cavo ingresso MP3
- Telecomando: Telecomando a 15 tasti

### Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni set (L x A x P): 152 x 175 x 250 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 132 x 175 x 158 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 480 x 220 x 238 mm
- Peso incluso imballaggio: 3,8 Kg

## In evidenza

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 2.1.6

12 NC: 8670 000 79888  
EAN: 87 12581 61304 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)