

Philips
Radio pulkstenis

DAB+/FM, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls

AJB4700



Pamostieties ar radio hitiem, klausoties DAB+ un FM radio

Ļaujiet šim Philips radio pulkstenim padarīt rītus gaišākus. Pamostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai ierasto modinātāja signālu. Ierīcei ir divkārtšs modinātāja iestatījums dažādiem mošanās laikiem, un tā nodrošina kristāldzidru DAB+ radio atskaņojumu.

Klausieties DAB radio digitālā kvalitātē

- Saderīgs ar DAB un FM, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos
- DAB radio bez traucējumiem
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Vienkārtša lietošana

- Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
- Automātiska laika sinhronizēšana nodrošina precīzu laiku bez rūpēm
- Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
- Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

PHILIPS


Izceltie produkti

Saderīgs ar DAB un FM




DAB (Digitālā audio apraide — Digital Audio Broadcasting) digitālais radio ir jauns radio apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB digitālajām stacijām nav jāiegūst frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek zaudēti.

DAB radio bez traucējumiem




DAB (Digitālā audio apraide — Digital Audio Broadcasting) digitālais radio ir jauns radio apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un informāciju kristāldzidrā skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB digitālajām stacijām nav jāiegūst frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek zaudēti.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.




Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Mosties, dzirdot radio vai modinātāju



Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Divu veidu modinātāja signāls



Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu

modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.

Pakāpeniska modināšana



Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Izslēgšanās taimeris



Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 1 stundai) un izvēlieties radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā Philips radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu un klusu gaidstāves režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

Specifikācijas

Pulkstenis

- Tips: Digitāls
- Displejs: LCD
- Laika formāts: 12 h, 24 h

Modinātāja signāls

- Modinātāja signālu skaits: 2
- Modinātāja signāla avots: Zummers, FM radio
- Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
- 24 stundu modinātāja atiestatīšana
- Izslēgšanās taimeris: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja joslas: FM, DAB (III josla)
- FM frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
- DAB frekvenču diapazons: 174,9-239,2 MHz
- DAB: III josla, Informācijas displejs, Viedā skenēšana, Izvēlne
- Iepriekš iestatīto staciju skaits: 10 DAB, 10 FM
- Antena: FM antena

Lietošanas komforts

- Fona apgaismojuma krāsa: Balts
- Displeja spilgtums: Liels/ Vidējs/ Mazs
- Skaļuma vadība

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 1

Skaņa

- Skaņu sistēma: mono
- Izejas jauda (RMS): 0,5 W

Strāvas padeve

- Enerģijas veids: Līdzstrāva
- Līdzstrāva: 100-240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš darba režīmā: <3 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W

Izmēri

- Iesaiņojuma veids: D-kaste
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 152 x 109 x 62 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 117 x 67 x 209 mm
- Produkta svars: 0,4 kg

Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas sertifikāts



Izlaides datums
2015-09-13

Versija: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 08 71258 16632 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com