

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


DS8550

Snelstartgids




PHILIPS

A Stroom aansluiten




- 1 Steek de stekkers van de luidsprekers volledig in de luidsprekeraansluitingen van het apparaat zelf.
- 2 Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de netspanningsadapter.
- 3 Steek het andere uiteinde van het netsnoer in het stopcontact.

B Inschakelen



- 1 Druk op  het apparaat op .

C Afspelen van de iPod/iPhone/iPad



- 1 Plaats de iPod/iPhone/iPad op het station.
- 2 Druk op  op de iPod/iPhone/iPad.

D


Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

- 1 Druk op  om Bluetooth in te schakelen.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie op de iPod/iPhone/iPad in.
- 3 Als "PHILIPS DC8550" wordt weergegeven, selecteert u het apparaat om verbinding te maken.
- 4 Als er om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u "0000" in.
- 5 Druk op  op de iPod/iPhone/iPad.
 - Om Bluetooth uit te schakelen, drukt u opnieuw op .



Tip

- Terwijl u via Bluetooth naar uw iPad luistert, kunt u de meegeleverde iPad-standaard gebruiken als houder voor uw iPad.



E

Muziek van een extern apparaat afspelen

- 1 Sluit de meegeleverde Aux-in-kabel aan op:
 - de AUX IN-aansluiting (3,5 mm) aan de achterkant van het apparaat.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

