



Philips
Leitor de CDs



AZ382

Reproduza a sua música digital através de USB Directo

Quer desfrutar das colecções de música guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar auscultadores? Ligue o leitor portátil à tomada USB Direct do AZ1832 e desfrute da sua música digital preferida através dos poderosos altifalantes.

A melhor experiência de audição

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Rádio estéreo FM/MW

Fácil de utilizar

- 20 Faixas CD Programáveis
- Mistura/programação/Repetição de CD
- Ligação em linha

Experiência sonora rica e nítida

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

PHILIPS

Especificações

Reprodução Áudio

- Tipo de Carregamento: Topo
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Reprodução de Repetição, Procura de álbum Seguinte/Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução Aleatória
- Faixas Programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM, MW
- Antena: Antena FM

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 1W
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Estéreo
- Diâmetro do altifalante: 3"
- Controlo do volume: rotativo

Conectividade

- Entrada de linha estéreo 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB

Potência

- Alimentação eléctrica
- Tipo de bateria: LR14
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Número de pilhas: 6

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do Utilizador, Certificado de garantia

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 284 x 264 x 155 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 262 x 123 x 245 mm
- Peso: 1,5 kg
- Peso incl. Embalagem: 1,84 kg

Comodidade

- Dígitos do Ecrã: 3
- Tipo de Ecrã: LCD

Destaques

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Ligação em linha

Ligação em linha



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37476
EAN: 87 12581 41004 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com