

Philips
Mikro-Hi-Fi-system med
komponent

Ribbon tweeter

150 W

MCM761



Besatt av ljud

Lyssna på Hi-Fi-musik

Få till det riktigt bra ljudet med Philips klassiska mikro-Hi-Fi-system. Rippa din musik direkt till MP3 med USB Direct. Ingen dator behövs. Elegant design med högtalare i träfinish för en klassisk och tidlös look.

Flera källor för större valmöjligheter

- Rippa dina CD-skivor till MP3-format
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Kassettdäck med automatiskt stopp

Berika din ljudupplevelse

- Neodymium ribbon tweeter för naturtrogna ljud
- Incredible Surround™ för ett större ljud
- Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
- Total uteffekt på 150 W RMS

Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- RDS digital mottagare med 40 förinställda kanaler
- Väcknings- och insomningsfunktion



PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Neodymium ribbon tweeter

Neodymium ribbon tweeter är en enpolig tweeter som producerar ett dynamiskt och klart ljud rakt framifrån. Det är en egenskap som vanligtvis används för högkvalitativa audiosystem för att reproducera ljud med fantastisk fidelitet. Vanligtvis baseras kon- och dome tweeters på en riktad rörlig spole, medan däremot den enpoliga neodymium ribbon tweetern utstrålar höga frekvenser i 180 grader. Den här dramatiska ökningen av bredden på ljudspektrat för de högre tonerna utvidgar utrymmet i rummet där du kan uppleva ett kristallklart och naturligt ljud även från kompakta audiosystem.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra

bästa elektroniska färförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

Diskant- och baskontroll

Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och

baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Rippa dina CD-skivor till MP3-format

Anslut din USB-enhet till USB-porten på Philips-ljudsystemet och börja rippa din favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet eller MP3-spelare genom att trycka en enda gång, utan att du behöver någon dator. Du kan du skapa egna MP3-filer med hjälp av MP3-direktinspelning.



Specifikationer



Publiceringsdatum
2012-12-28

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com