



Philips
เครื่องเล่น CD

รูปทรงเล็กกะทัดรัด
MP3-CD
สีดำ

AZ302

เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

ใช้งานง่าย

- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำเพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงแบบเป็นส่วนตัว
- การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสำหรับเครื่องเล่นแบบพกพา

พลังเสียงเต็มอิม 3D

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน


PHILIPS

เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW




MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-7.6 ซม. (3")" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิทัลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียง MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนเว็บไซต์ทั่วโลกในอินเทอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย

เครื่องรับวิทยุ FM/MW



เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ

เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำได้



ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ"
ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับ



บบเดิมอยู่ตลอดเวลา
หลังจากโหลดเพลงที่ขอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ"
สำหรับการเลือกเพลงโดยเรียงลำดับใหม่แตกต่างกัน
เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์
ของทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า MP3
ให้คุณควบคุมการเล่นเพลง MP3
ผ่านระบบเสียงของคุณ เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3
แบบพกพาเข้ากับระบบเสียงผ่านแจ็คสายสัญญาณเข้า
ในตัว
คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับสุดยอดคุณภาพเสียงได้
ขณะเล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3
แบบพกพา

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียง
จากต่ำไปสูงได้เพียงแคดปุ่ม!
ควบคุมการบิดเบือนเสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- โหมดเล่นดีสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ค้นหาอัลบั้มก่อนหน้า/ถัดไป, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เสวอากาศ: เสวอากาศ FM

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
- พลังขับเสียง: 2 x 1 W RMS

ลำโพง

- จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
- ฝาครอบลำโพง: โลหะ

การเชื่อมต่อ

- ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด C (LR14)
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
- จำนวนแบตเตอรี่: 6
- ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายไฟ
- อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
- รับประกัน: โปรดดูที่หน้า

สะดวกสบาย

- ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน

ขนาด

- น้ำหนักสุทธิ: 1.84 กก.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 284 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 264 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 155 มม.
- น้ำหนัก: 1.5 กก.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 245 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 123 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 262 มม.



วันที่ออก 2015-01-22

เวอร์ชัน: 1.0.7

12 NC: 8670 000 39088
EAN: 87 12581 41290 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com