

在以下网站上注册产品并获得支持


[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPA2345/93



# 用户手册

**PHILIPS**



# 目录

---

1 注意事项	4
安全	4

---

警告	4
注意	4
弃置旧产品	4

---

2 您的多媒体音箱	5
-----------	---

---

3 安装	6
从 USB 播放	6

---

4 产品信息	7
--------	---

---

5 故障种类和处理方法	8
-------------	---

# 1 注意事项

## 安全

### 重要安全说明

- 阅读并遵循所有说明。
- 切勿将本产品暴露在漏水或溅水环境下，也不要产品在上面放置装有液体的物体(如花瓶)。
- 要完全断开电源输入，应从电源上拔下产品的电源插头。
- 产品的电源插头应触手可及，或者在需要使用时应能轻易插拔。
- 切勿将无遮盖的火源（如点燃的蜡烛）置于产品上。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- 要断开电源线，应拔插头而不是拉曳电源线。
- 仅使用制造商指定的附件 / 配件。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本装置从电源上断开。



### 警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
  - 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 仅于海拔 2000 米以下地区使用该产品。



## 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

## 弃置旧产品

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。



请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

## 2 您的多媒体音箱

欢迎购买并使用飞利浦产品！  
为了您能充分享受飞利浦提供的支持，  
请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品。

# 3 安装

- 1 将扬声器插头插入音频输出插孔 (①)。
- 2 将音频输入插头连接到电脑的音频输出插孔 (②)。
- 3 将交流电源插头连接到交流电源插座 (③)。
- 4 顺时针转动音量旋钮打开多媒体音箱 (④)。  
↳ 绿色 LED 指示灯亮起。
- 5 通过音量旋钮或电脑应用程序调节音量。
- 6 转动低音旋钮以调节低音 (⑤)。
- 7 使用后, 请关闭扬声器并拔掉插头。

---

## 从 USB 播放

### 注

- 不支持 NTFS 系统的 USB 设备。
- 只支持容量小于 32GB 的 USB 设备。
- 支持格式为 MP3。

将 USB 设备插入 USB 接口 (⑥)。

- 要跳至上一个 / 下一个曲目, 请按  或 。
- 要暂停或继续播放, 请按 。
- 要切换音频来源, 请按住 。

## 4 产品信息

交流电源

---

型号 SPA2345

---

输入 约 220 伏 50 赫兹, 300 毫安

---

# 5 故障种类和处理方法

为保持保修的有效性, 切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本产品时遇到问题, 请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题, 请在 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 上注册您的产品并获得支持。

- 确保已正确安装扬声器。
- 确保 LED 指示灯亮起。



Service  
Service  
Service  
**GUARANTEE**

This guarantee card is valid in China.  
This guarantee card should be retained by  
The USER.  
此保用卡在中国适用，用户请保留此卡。



**PHILIPS**

No.

This product is made of high quality material and great care has been taken in its manufacture. It is designed to give good performance provided it is properly operated and maintained. The product is sold subject to the understanding that if any defect in manufacture or material shall appear within 12 months from date of consumer sale, if any defect in main parts over 12 months, the warranty period is subject to country Consumer Law, Philips Consumer Lifestyle China Service will arrange for such defect to be rectified without charge under the following warranty items and conditions.

- Warranty Terms and Conditions:**
- The defect is not due to use of the product for other than domestic purposes, or an incorrect voltage, or use of improper accessories, or contrary to operating instructions, or to accidental damage (whether in transit or otherwise), misuse, neglect or inexpert repair, or incorrect installation, or accessories belonging to the product, transportation.
  - Present this warranty card and sales invoice when demanding service from Philips authorized service centers.
  - This guarantee card will be void if correction is made.
  - This guarantee card is valid only when it is sealed by the dealer.

此产品是一件设计精良，有高品质元件制造之家庭电器，在正确使用及保养下应能正确地表现其优越性能。

自购买日期始，整机保修一年。关于主要部件保修期限，按照国家消法规定执行。飞利浦优质服务部将按下列保用条例为持卡用户提供免费维修服务。

**保用条例：**

- 保用服务只限于一般正常使用下有效，一切人为损坏，例如接入不当电源，使用不当配件，不依说明书使用，因运输及其他意外而造成之损坏，非经本公司认可之维修和改装，错误使用或疏忽而造成损坏，不当之安装或因天灾造成损坏等，保用服务立即失效。此保用服务并不包括附件，辅助装置，运输费。
- 维修时请带上此卡及正本发票。
- 此卡若经涂改即作废。
- 此卡须经购买商号盖章为有效。
- 对不依照上述保用条例办理之用户，本公司对上述条例负解释权。

**User's Name**

用户姓名 .....

**Address :**

地址 .....

**Tel. No.:**

电话 .....

**Post Code :**

邮编 .....

**Model No.:**

型号 .....

**Serial No.:**

机身编号 .....

**Product Place :**

产地 .....

**Company Seal :**

购买商号印章 .....

**Date of Purchase :**

购买日期 .....

**Invoice No.:**

发票号 .....

**Shop name and address :**

购买商号名称及地址 .....

**Tel. No/Post Code :**

电话 / 邮编 .....

**Installation Registration**

调试记录

Purchase Date 购买日期	Installation Date 调试日期	Fix Content & Result 调试内容和结果	Technician 调试员

**Remark: Fill in the table when install the set in the market**  
备注：在商场试机时，请将试机情况填写在表格内

## 服务须知:

### SERVICE INFORMATION:

For after-sales and maintenance service, please call service hot line 4008 800 008.

Any comments and enquiries during the service, please contact our Philips Consumer Lifestyle Service Offices.

Philips(China) Investment Co.,Ltd.  
Consumer Care China Philips Consumer Lifestyle  
Philips Innovation Campus Shanghai NO.1 Building, NO.10 Lane 888  
Tian Lin Road Shanghai, P. R. C. 200233  
Fax: +86 21 54452663

如需要此产品的售后服务, 请拨打服务热线 4008 800 008。  
如在维修服务过程中有任何意见,  
欢迎致函飞利浦优质生活服务办事处解决疑难。

飞利浦(中国)投资有限公司  
飞利浦优质生活客户服务部  
中国上海市田林路888弄10号 飞利浦创新科技园1号楼  
邮政编码: 200233  
传真: (021) 54452663

# 服务热线: 4008 800 008

(用户需承担本地通话费)

网址: //www.philips.com.cn



Repair Registration 维修记录							
Claim Date 报修日期	Repair Date 修理日期	Defect Description 故障现象	Reason 故障原因	Fix Content 修理详情	Collection Date 取机日期	Technician 修理员	

\* Present this warranty card to register 修理时请出示此卡以便记录

3140 035 50291



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

SPA7380\_93\_UM\_V1.0

