



Philips  
Lecteur de CD

Design pratique  
USB

AZ1837

## Profitez de votre musique partout où vous allez

Grâce à un design pratique, profitez de votre musique provenant de différentes sources : USB Direct, CD-MP3 ou radio.

### Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

### Facile à utiliser

- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Programmation de 20 pistes de CD

# PHILIPS

## Points forts

### USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

### Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.




### MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Lecture CD aléatoire/répétition



La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

## Caractéristiques

### Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, précédent/suivant, lecture programmée, lecture aléatoire

### Connectivité

- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

### Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM, MW
- Antenne: Antenne FM

### Son

- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS

### Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Finition grille de l'enceinte: métal

### Pratique

- Type d'affichage: Écran LCD
- type de chargeur: haut

### Accessoires

- Câbles/Connexion: câble ligne stéréo 3,5 mm, cordon d'alimentation
- Autres: Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie

### Alimentation

- Type de batterie: C (LR14)
- Tension de la pile: 1,5 volt
- Nombre de piles: 6
- Type d'alimentation: Entrée CA

### Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 139 millimètre
- Poids brut: 2.1 kg
- Hauteur de l'emballage: 262 millimètre
- Largeur de l'emballage: 371 millimètre
- Poids: 1,8 kg
- Profondeur de l'unité principale: 236 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 122 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 341 millimètre



Date de publication  
2017-11-18

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 57328  
EAN: 87 12581 51107 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)