



Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**SRP 4004/87**



Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend



### Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



### Informatsioon patareide kohta

Teie seade kasutab patareisid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EC, mida ei tohi hariliku majapidamisprügi hulka visata. Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide kogumise regulatsioonidega, sest korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

(C) 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud. Täielik või osaline taastootmine on keelatud ilma autori kirjaliku loata. Selles dokumendis esitatud informatsioon ei ole ühegi lepingu osa, on tõenäoliselt usutav ja seda võidakse muuta ilma sellest eelnevalt ette teatamata. Seadme kasutusel tekkivate tagajärgede eest ei võta tootja endale ühtegi kohustust. Kasutusjuhendi publitseerimine ei ole ühegi patendi või mõne teise intellektuaalse vara kaitse all.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

### X

|                      |      |
|----------------------|------|
| Xbox.....            | 3295 |
| Xcom Multimedia..... | 4000 |
| Xiahua.....          | 3299 |
| Xiangyu.....         | 3302 |
| Xingfu.....          | 3305 |
| Xinghai.....         | 3306 |
| Xinrisong.....       | 3308 |
| Xlogic.....          | 3310 |
| XMS.....             | 3312 |
| Xoro.....            | 3315 |
| Xrypton.....         | 3317 |
| XSat.....            | 3318 |
| Xuelian.....         | 3320 |

### Y

|               |      |
|---------------|------|
| Yakumo.....   | 3324 |
| Yamada.....   | 3325 |
| Yamaha.....   | 3326 |
| Yamakawa..... | 3327 |
| Yamishi.....  | 3328 |
| Yokan.....    | 3335 |
| Yoko.....     | 3336 |
| Yorx.....     | 3340 |
| Yuhang.....   | 3345 |
| Yukai.....    | 3346 |

### Z

|                |      |
|----------------|------|
| Zanussi.....   | 3349 |
| Zaunkonig..... | 3352 |
| Zehnder.....   | 3353 |
| Zenith.....    | 3356 |
| Zhuhai.....    | 3364 |
| Zinwell.....   | 3365 |
| Zodiac.....    | 3366 |
| Zwergnase..... | 3371 |

## SISUKORD

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1. Teie SRP5004 .....</b>                                      | <b>3</b>     |
| <b>2. Alustamine .....</b>                                        | <b>4-8</b>   |
| 2.1 Patareide sisestamine .....                                   | 4            |
| 2.2 Universaalse kaugjuhtimispuldi testimine.....                 | 4            |
| 2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine.....                           | 5-8          |
| <b>3. Universaalse kaugjuhtimispuldi kasutamine .....</b>         | <b>8-10</b>  |
| 3.1 Klahvid ja funktsioonid .....                                 | 8-10         |
| 3.2 Klahvi algseadistamine tema originaalsele funktsioonile ..... | 10           |
| <b>4. Teenus ja tugi.....</b>                                     | <b>11-13</b> |
| 4.1 Korduma kippuvad küsimused .....                              | 11-12        |
| 4.2 Vajate abi? .....                                             | 12           |
| Kõikide brändide koodide nimistu .....                            | 13-26        |
| Informatsioon tarbijale .....                                     | 27           |

## 1. TEIE SRP4004

Õnnitleme teid Philipsi SRP4004 universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise puhul. Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult paigaldanud, saate selle abil juhtida kuni 4 erinevat seadet.

### Lihtne seadistamine (Simple Setup)

Kaugjuhtimispuldi patenteeritud Simple Setup tehnoloogia võimaldab Teil SRP4004 kergelt seadistada televiisori, DVD mängija/salvestaja, videomaki ja kõikide tuntud set-top karpide nagu Sky, British Telekom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat ning paljude muude jaoks.

Lihtsalt järgige peatükis **2.3** toodud instruktsioone, et seadistada kaugjuhtimispult oma seadmete jaoks.

### Helenduvad klahvid

Kaugjuhtimispuldi helenduvad klahvid (-VOL+, -CH+ ja numbriklahvid) süttivad pimedas, võimaldades kaugjuhtimispulti kergesti kasutada ka hämaras ruumis.

Philipsi pakkumistest täielikult osa saamiseks registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2. ALUSTAMINE


### 2.1 Patareide sisestamine

- Sisestage kaks AAA tüüpi patareid patareipessa (jälgides + ja - märgiseid), nagu näidatud joonisel.



#### Märkus

- Patareide vahetamisel jäävad kõik kasutaja poolt tehtud seadistused piiramatuks ajaks alles.



### 2.2 Universaalse kaugjuhtimispuldi testimine

Soovitame eelnevalt testida, kas Teie poolt valitud seade(med) reageerib(vad) SRP4004 kaugjuhtimispuldile (vaadake peatükki 2.3).

Allpool kirjeldatud näide (televisoor) aitab Teil kaugjuhtimispuldi testida. Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka teiste seadmete (set-top karp, DVD mängija/salvestaja ja videomakk) puhul.

#### Televisoori näide:

- Lülitage televisoor sisse (kätsiti või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
- Vajutage klahvile , et valida televisoorirežiim.
  - Klahv süttib.
- Kui tuli ei sütti, siis kontrollige, et patareid oleks õigesti paigaldatud (lugege lähemalt peatükist 2.1).
- Veenduge, et kõik televisoriga opereerimiseks vajalikud klahvid töötaksid. Klahvide ja nende funktsioonide kohta lugege lähemalt peatükist 3.1.
  - Kui televisoor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRP4004 kasutamiseks valmis.
- Kui televisoor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või reageerib vaid osadele vajutustele, järgige peatükis 2.3 toodud juhiseid.**



## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                         |      |                         |      |
|-------------------------|------|-------------------------|------|
| TRANS-continents.....   | 3039 | VideoSystem.....        | 3172 |
| Transfec .....          | 4143 | Videotechnic.....       | 3173 |
| Transonic .....         | 3041 | Videoton.....           | 3174 |
| Transtec.....           | 3042 | Videoway.....           | 3176 |
| Triad.....              | 3049 | VideoWorks .....        | 3177 |
| Triasat.....            | 3050 | Vidtech.....            | 3179 |
| Triax.....              | 3051 | Viewmaster .....        | 3182 |
| Trident.....            | 3054 | Viewsonic.....          | 3186 |
| Trio.....               | 3056 | Viewstar .....          | 3187 |
| Tristar.....            | 3057 | Virgin.....             | 4185 |
| Triumph.....            | 3058 | Visiola.....            | 3197 |
| TruVision.....          | 3061 | Vision.....             | 3198 |
| TSM.....                | 3065 | Visionetics .....       | 3199 |
| Tudi .....              | 3068 | Visionic.....           | 3200 |
| Turnsat .....           | 3071 | Visiopass.....          | 3203 |
| TVA.....                | 4225 | Visiosat.....           | 3204 |
| Tvonic.....             | 3080 | Vistar.....             | 3207 |
| Twinner.....            | 3083 | Vivanco.....            | 3209 |
| <b>U</b>                |      | Vivid.....              | 3210 |
| UEC.....                | 3088 | Vortec .....            | 3217 |
| Uher.....               | 3089 | Voxson.....             | 3220 |
| Ultravox.....           | 3095 | VTech.....              | 3222 |
| Umax.....               | 3098 | <b>W</b>                |      |
| Unic Line.....          | 3100 | Waitec.....             | 3227 |
| Uniden .....            | 3101 | Waltham .....           | 3230 |
| Union.....              | 3781 | Watson.....             | 3233 |
| Unisat.....             | 3104 | Watt Radio.....         | 3234 |
| United .....            | 3106 | Wega.....               | 3238 |
| United Cable.....       | 3108 | Wegavox.....            | 3239 |
| United Quick Star ..... | 4226 | Wela.....               | 3730 |
| Unitor.....             | 3110 | Welttech.....           | 3244 |
| Universal .....         | 3113 | Weltblick.....          | 3245 |
| Universum .....         | 3115 | Weston.....             | 3251 |
| Univox.....             | 3116 | WeTeKom.....            | 3252 |
| <b>V</b>                |      | Wevasat .....           | 3253 |
| Variosat.....           | 3134 | Wewa.....               | 3254 |
| Vector.....             | 3136 | Wharfedale.....         | 3255 |
| Vega.....               | 3138 | White Westinghouse..... | 3258 |
| Ventana.....            | 3142 | Windstar .....          | 3266 |
| Vestel .....            | 3148 | Winersat.....           | 3269 |
| Vexa.....               | 3149 | Wintergarten .....      | 3272 |
| Via Digital.....        | 3729 | Wisi.....               | 3273 |
| Viasat.....             | 3153 | Wittenberg.....         | 3731 |
| Vibrant .....           | 3154 | Woorisat.....           | 3280 |
| Victor.....             | 3155 | Worldsat.....           | 3283 |
| Videologic.....         | 3165 | Woxter.....             | 3286 |
| Videologique.....       | 3166 |                         |      |
| Videon.....             | 4227 |                         |      |
| Videosat .....          | 3170 |                         |      |

## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                      |      |                       |      |
|----------------------|------|-----------------------|------|
| Sylvania .....       | 2809 | Teleka.....           | 2919 |
| Symphonic .....      | 2810 | Telemaster .....      | 2922 |
| Synn.....            | 2813 | Telemeister .....     | 2924 |
| Sysline.....         | 2815 | Telenet .....         | 2925 |
| Systec.....          | 2816 | Telepiu.....          | 2926 |
| Sytong.....          | 2820 | Telesat .....         | 2928 |
| <b>T</b>             |      | Telesonic .....       | 2930 |
| T.D.E. Systems ..... | 2822 | Telestar.....         | 2931 |
| Tactus.....          | 2825 | Teletech.....         | 2934 |
| Taishan.....         | 2835 | Teleton .....         | 2935 |
| Taisho.....          | 2836 | Televes.....          | 2937 |
| Tandberg.....        | 2842 | Televideon.....       | 2938 |
| Tandy.....           | 2843 | Televue .....         | 2939 |
| Tantec.....          | 2845 | Televiso .....        | 2941 |
| Tashiko.....         | 2850 | Telewest .....        | 2942 |
| Tatung.....          | 2852 | Telewire.....         | 2943 |
| TCL.....             | 2856 | Temco.....            | 2946 |
| TCM.....             | 2857 | Tempo.....            | 2949 |
| Teac.....            | 2860 | Tennessee.....        | 2952 |
| Teachimagen .....    | 4140 | Tenosal .....         | 2953 |
| Tec.....             | 2861 | Tensai .....          | 2954 |
| Tech Line .....      | 2863 | Tenson.....           | 2955 |
| Techica .....        | 2865 | Tesmet.....           | 3550 |
| Technema.....        | 2866 | Tevion.....           | 2962 |
| Technics.....        | 2869 | Texet .....           | 2963 |
| Technika.....        | 2870 | Thomson .....         | 2972 |
| Techniland.....      | 2872 | Thorens.....          | 2973 |
| TechniSat.....       | 2873 | Thorn.....            | 2974 |
| Technology .....     | 3726 | Tiankeban.....        | 4142 |
| Technosat .....      | 2877 | Tioko.....            | 2989 |
| TechnoTrend .....    | 2879 | Tiscali .....         | 3442 |
| Technowelt.....      | 2881 | TNT.....              | 4184 |
| Teco.....            | 2886 | TOBO .....            | 2999 |
| TEDELEX .....        | 2889 | Tocom .....           | 3000 |
| Tee-Comm .....       | 2890 | Tokai .....           | 3001 |
| Teknika.....         | 2895 | Tokyo .....           | 3004 |
| Telanor.....         | 3727 | Tomashi .....         | 3006 |
| Telasat.....         | 2897 | Tonna.....            | 3011 |
| Tele+1.....          | 2900 | Tonsai.....           | 4223 |
| Teleavia .....       | 2901 | Top Suxess.....       | 3013 |
| Teleciel.....        | 2903 | Topfield.....         | 3014 |
| Telecom.....         | 2906 | Torx .....            | 3020 |
| Telecor.....         | 2910 | Toshiba.....          | 3021 |
| Teledirekt.....      | 2912 | Towada .....          | 3028 |
| Telefonica.....      | 2913 | Towika .....          | 4224 |
| Telefunken.....      | 2914 | Toyoda.....           | 3030 |
| Telefusion.....      | 2915 | TPS.....              | 3032 |
| Telegazi .....       | 2917 | Trakton .....         | 3036 |
| Telegent.....        | 2918 | Trans Continens ..... | 3037 |

## ... ALUSTAMINE

### 2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine

See on vajalik ainult juhul, kui Teie poolt valitud seade ei vasta SRP4004 klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRP4004 ei tuvasta Teie seadme tootjat ja/või tootemudelit.

Allpool kirjeldatud näide (televiisor) aitab Teil kaugjuhtimispuldi seadistada. Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka teiste seadmete (set-top karp, DVD mängija/salvestaja ja videomakk) puhul, mida soovite SRP4004 abil juhtida.

Kaugjuhtimispuldi saab seadistada opereerima ühte neljast järgmisest seadmest:

| Seadme nimi  | Kirjeldus                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV           | Traditsiooniline TV, lameda ekraaniga TV ja projektsiooni TV, TV / VCR, TV / VCR / DVD ja TV / DVD combo                                                                      |
| Set-Top karp | Kaabelkarp, satelliitvastuvõtja, Digital Video Broadcasting Terrestrial seade (DVB-T), IPTV, Free To Air TV, High Definition Television dekodeer (HDTV)                       |
| DVD          | DVD mängija / salvestaja (DVDR), DVD / kõvaketta kombinatsioon (DVDR-HDD), Blu-Ray mängija, High Definition DVD mängija (HD-DVD), TV / DVD, TV / VCR / DVD ja VCR / DVD combo |
| VCR          | Videomängija / salvestaja, TV / VCR, TV / VCR / DVD ja VCR / DVD combo                                                                                                        |


#### Televiisori näide:

1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
2. **Vajutage ja hoidke**  **klahv vajutatuna umbes 5 sekundit**, kuni punane Setup LED  hakkab põlema. Kaugjuhtimispult on nüüd seadistusrežiimis.



## ... ALUSTAMINE

- Kontrollige oma televiisori tootjafirma selle kasutusjuhendi lõpus toodud kooditabelist. Iga brändi jaoks on toodud neljakohaline kood.




Seejärel sisestage punktis 3 leitud kood numbriklahvide abil (näiteks Philips, **2 1 9 5**).

- Kui punane Setup LED ☉ lülitub välja, ei ole sisestatud kood õige ning vale kood on sisestatud. Alustage uuesti punktist 2.



- Suunake kaugjuhtimispult televiisorile. Vajutage ja hoidke vajutatuna ☼ klahvi ja koheselt vabastage see, kui televiisor lülitub välja (puhkerežiimi).

- See samm võtab tavaliselt 5 kuni 60 sekundit. Erandjuhul võib see samm aega võtta kuni 15 minutit.




- Lülitage televiisor taaskord sisse. Suunake kaugjuhtimispult SRP4004 televiisori suunas ja proovige, kas see vastab klahvivajutustele õigesti. Proovige näiteks, kas -CH+ ja numbriklahvid töötavad korralikult.

- Kui mõni klahv ei funktsioneeris ootuspäraselt, siis **vajutage ja hoidke seda vajutatuna** ning koheselt vabastage, kui klahv töötab. Lisainformatsiooniks vaadake peatükki **2.3.2**.



- Vajutage kaks korda TV klahvile, et seadistusrežiimist väljuda ning seadistused salvestada.

- Kui 5 või enama minuti jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, väljub kaugjuhtimispult automaatselt seadistusrežiimist, salvestades Teie seadistused.



### Märkus

- Kui soovite seadistamist teist korda teha, siis saate seda igal ajal algusest uuesti alustada.

## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sencora.....2531         | Sonawa.....2663         |
| Sentra.....2534          | Songdian.....4136       |
| Sentron.....4216         | Soniko.....2669         |
| Septimo.....2536         | Sonitron.....2671       |
| Serino.....2539          | Sonneclair.....2673     |
| Servi Sat.....3721       | Sonoko.....2675         |
| Shanghai.....2547        | Sonolor.....2676        |
| Shanshui.....4133        | Sontec.....2677         |
| Shaofeng.....2549        | Sontech.....3435        |
| Sharp.....2550           | Sony.....2679           |
| Shencai.....2553         | Sound & Vision.....2680 |
| ShengCai.....4217        | Soundmaster.....2685    |
| Shenyang.....2555        | Soundmax.....2687       |
| Sherwood.....2557        | Soundwave.....2689      |
| Shintom.....2563         | Spectra.....2697        |
| Shintoshi.....2564       | SR.....2704             |
| Shivaki.....2567         | Srypton.....4138        |
| Shorai.....2569          | Standard.....2713       |
| Siam.....2572            | Star Cluster.....3724   |
| Siarem.....2573          | Star Trak.....2720      |
| Siemens.....2574         | Starcom.....2722        |
| Siera.....2576           | Stargate.....2723       |
| Siesta.....2577          | Starland.....2726       |
| Sigmathek.....2580       | Starlite.....2728       |
| Silva.....2591           | Starmedia.....2730      |
| Silva Schneider.....2592 | Starring.....2733       |
| Silver.....2594          | Stenway.....2739        |
| Singer.....2599          | Stern.....2741          |
| Sinudyne.....2601        | Strato.....2745         |
| Skantic.....2605         | Strong.....2748         |
| Skantin.....2606         | STVI.....2751           |
| Skardin.....2607         | Stylandia.....2752      |
| Skinsat.....3722         | Sumida.....2756         |
| SKR.....2608             | Sunkai.....2762         |
| Sky.....2610             | Sunny Sound.....2765    |
| SKY.....2610             | Sunsat.....2767         |
| Sky Digital.....3723     | Sunstar.....2768        |
| SkyCable.....2617        | Suntronic.....2770      |
| Skymaster.....2621       | Sunwood.....2772        |
| Skymax.....2622          | Super Sat.....2775      |
| SkySat.....2625          | Superla.....2782        |
| Skyvision.....2630       | Supermax.....2783       |
| Skyworth.....2631        | Supersonic.....2787     |
| SL.....2632              | SuperTech.....2789      |
| Slim Art.....2636        | Supervision.....2791    |
| SM Electronic.....2639   | Supra.....2792          |
| Smart.....2642           | Susumu.....2797         |
| Sogera.....2649          | Sutron.....2798         |
| Solavox.....2654         | Sydney.....2808         |



## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

### Q

|                     |      |
|---------------------|------|
| Quadral.....        | 2314 |
| Quandra Vision..... | 3546 |
| Quasar.....         | 2320 |
| Quelle.....         | 2322 |
| Questa.....         | 2324 |
| Quiero.....         | 3718 |

### R

|                   |      |
|-------------------|------|
| Radialva.....     | 2329 |
| Radio.....        | 4128 |
| Radiola.....      | 2330 |
| Radiomarelli..... | 2331 |
| RADIONETTE.....   | 2332 |
| RadioShack.....   | 2333 |
| Radiotone.....    | 2334 |
| Radix.....        | 2335 |
| Rainbow.....      | 2339 |
| Raite.....        | 2340 |
| Rank.....         | 2345 |
| RBM.....          | 2350 |
| RCA.....          | 2351 |
| REC.....          | 2357 |
| Recor.....        | 2359 |
| Rectiligne.....   | 2362 |
| Rediffusion.....  | 2364 |
| Redpoint.....     | 2365 |
| Redstar.....      | 2366 |
| RedStar.....      | 2366 |
| Reflex.....       | 2368 |
| Regency.....      | 2371 |
| Reoc.....         | 2379 |
| Revex.....        | 2383 |
| Revoy.....        | 2384 |
| Rex.....          | 2385 |
| RFT.....          | 2386 |
| Rhapsody.....     | 2387 |
| Rimax.....        | 2391 |
| R-Line.....       | 2327 |
| Roadstar.....     | 2398 |
| Robotron.....     | 2401 |
| Roch.....         | 2402 |
| Rockdale.....     | 2403 |
| Ronin.....        | 2412 |
| Rover.....        | 2415 |
| Rowa.....         | 2416 |
| Rownsonic.....    | 2417 |
| Royal.....        | 2419 |
| Royal Lux.....    | 2420 |
| RTF.....          | 3548 |

### S

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Saba.....               | 2429 |
| Sabaki.....             | 2430 |
| Sabre.....              | 2431 |
| Sagem.....              | 2434 |
| Saisho.....             | 2437 |
| Saivod.....             | 2439 |
| Sakura.....             | 2441 |
| Salora.....             | 2443 |
| Sambers.....            | 2445 |
| Sampo.....              | 2446 |
| Samsung.....            | 2448 |
| Samurai.....            | 2451 |
| Sandra.....             | 2454 |
| Sansui.....             | 2458 |
| Sanwa.....              | 2461 |
| Sanyo.....              | 2462 |
| Sanyuan.....            | 2464 |
| SAT.....                | 2470 |
| Sat Cruiser.....        | 2472 |
| Sat Partner.....        | 2473 |
| Sat Team.....           | 2474 |
| Satbox.....             | 2476 |
| Satcom.....             | 2477 |
| Satec.....              | 2479 |
| Satel.....              | 2480 |
| Satelco.....            | 2481 |
| Satford.....            | 2483 |
| Satline.....            | 2484 |
| Satmaster.....          | 2485 |
| Satplus.....            | 2486 |
| Saville.....            | 2491 |
| SBR.....                | 2492 |
| ScanMagic.....          | 2496 |
| Schacke.....            | 3720 |
| Schaub Lorenz.....      | 2500 |
| Schneider.....          | 2501 |
| Schwaiger.....          | 2502 |
| Scientific Atlanta..... | 2503 |
| Scientific Labs.....    | 2504 |
| Scott.....              | 2508 |
| SCS.....                | 2510 |
| Sedea Electronique..... | 2518 |
| Seeltech.....           | 2519 |
| Seemann.....            | 2521 |
| SEG.....                | 2522 |
| SEI.....                | 2524 |
| SEI-Sinudyne.....       | 2525 |
| Seleco.....             | 2528 |

## ... ALUSTAMINE

- **Kui seade ei vasta üldse või ei vasta osadele klahvivajutustele või Te ei suuda leida koodi oma brändi jaoks, siis sisestage '9, 9, 9, 9' punktis 3 ning jätkake punktiga 4. Kaugjuhtimispult otsib nüüd kogu andmebaasi läbi, et leida kood, mis töötab Teie televiisoriga. Kogu andmebaasi läbiotsimine võib võtta kuni 15 minutit.**

### 2.3.1 Kaugjuhtimispuldi seadistamine teiste seadmete jaoks (set-top karp, DVD mängija/salvestaja ja videomakk).

1. Tehke kindlaks, et seade on sisse lülitatud, täielikult opereeritav ning võimeline vastama kaugjuhtimispuldi signaalidele. Näiteks sisestage videokassett videomakki (VCR) või plaat DVD mängijasse/salvestajasse.
2. Seejärel järgige punkte 2 kuni 6 peatükis 'Kaugjuhtimispuldi seadistamine'. Veenduge, et kasutate õiget seadme valimise klahvi: ,  või .

### 2.3.2 Klahvi parandamine

Kui kaugjuhtimispult on õigesti seadistatud, peaks see olema võimaline juhtima kõiki Teie seadmeid. Siiski võib juhtuda, et esmakordselt kasutamisel mõni klahv ei tööta päris ootuspäraselt.

Sellisel juhul saate kaugjuhtimispuldi alternatiive otsima panna.

### Märkus

- Klahvide parandamine ei ole võimalik, kui kood leiti andmebaasi otsingul (koodiga '9, 9, 9, 9').

### Esiialgse seadistamise ajal


1. Tehke kindlaks, et vastuvõttev seade on võimeline vastama. Näiteks, kui üritate parandada oma DVD mängija taasesitamise klahvi, siis veenduge, et DVD on mängijasse sisestatud, kuna vastasel juhul taasesitamise klahv ei funktsioneer.
  2. Vajutage klahvile, mis ei funktsioneer. Hoidke seda allavajutatuna ja koheselt vabastage, kui seade vastab. Korrake seda funktsiooni kõikide klahvide puhul, mis ei funktsioneer.
- Kui klahv endiselt ei funktsioneer, siis proovige seda hoida allavajutatuna kauem aega.

### Pärast esialgset seadistamist

1. Tehke kindlaks, et vastuvõttev seade on võimaline vastama. Näiteks, kui üritate parandada oma DVD mängija taasesitamise klahvi, siis veenduge, et DVD on mängijasse sisestatud, kuna vastasel juhul taasesitamise klahv ei funktsioneer.

## ... ALUSTAMINE

- Valige seade, millega soovite opereerida (näiteks DVD mängija). Vajutage klahvile , et valida DVD.



- Hoidke klahve **1** ja **4** koos allavajutatuna 5 sekundit.



- Punane Setup LED  süttib. Kaugjuhtimispult on nüüd seadistusrežiimis.

- Vajutage klahvile, mis ei funktsioneer, hoidke seda allavajutatuna ning koheselt vabastage, kui seade vastab.

- Kui klahv endiselt ei funktsioneer, siis proovige seda hoida allavajutatuna kauem aega.

- Vajutage kaks korda  klahvile, et seadistusrežiimist väljuda ning seadistused salvestada.

- Kui 5 või enama minuti jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, väljub kaugjuhtimispult automaatselt seadistusrežiimist, salvestades Teie seadistused.



## 3. UNIVERSAALSE KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

### 3.1 Klahvid ja funktsioonid

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 2. Proovige klahve, mida vajate oma seadmetega opereerimiseks.



#### Märkused

- Klahvid, millel on samad funktsioonid nagu Teie originaalsel kaugjuhtimispuldil, võivad SRP4004 peal olla teise nimetusega (nt Info / Display).
- Ainult neid funktsioone saab kasutada, mis on olemas ka originaalsel kaugjuhtimispuldil.

-  ..... Setup LED. Süttib punaseks, kui kaugjuhtimispult on seadistusrežiimis.
-  ..... lülitab Teie seadmete välise (Audio / Video) sisendite vahel.

## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                         |      |                       |      |
|-------------------------|------|-----------------------|------|
| Onida.....              | 2081 | peeKTON.....          | 2178 |
| Onimax.....             | 2082 | Pensonic.....         | 3778 |
| Onkyo.....              | 2085 | Perdio.....           | 2185 |
| Ono.....                | 2086 | Perfekt.....          | 2186 |
| Onwa.....               | 2087 | Philco.....           | 2192 |
| Oopla.....              | 2088 | Philharmonic.....     | 2194 |
| Opera.....              | 2090 | Philips.....          | 2195 |
| Optex.....              | 2093 | Philips Magnavox..... | 3715 |
| Optim.....              | 2094 | Phoenix.....          | 2199 |
| Optus.....              | 2100 | Phonola.....          | 2201 |
| Orange.....             | 3866 | Phonotrend.....       | 2202 |
| Orava.....              | 2101 | Pioneer.....          | 2212 |
| Orbit.....              | 2103 | Pionier.....          | 2213 |
| Orbitech.....           | 2104 | Plantron.....         | 2219 |
| Origo.....              | 2110 | Playsonic.....        | 2224 |
| Orion.....              | 2111 | Pointer.....          | 2229 |
| Oritron.....            | 2112 | Polaroid.....         | 2230 |
| Online.....             | 2113 | Polsat.....           | 3716 |
| Ormond.....             | 2114 | Poppy.....            | 2236 |
| Orson.....              | 2115 | Portland.....         | 2238 |
| Orsowe.....             | 2116 | Powerpoint.....       | 2241 |
| Osaki.....              | 2118 | Prandoni Prince.....  | 4125 |
| Osat.....               | 2119 | Precision.....        | 2244 |
| Osio.....               | 2121 | Predki.....           | 2245 |
| Oso.....                | 2122 | Preisner.....         | 2246 |
| Osume.....              | 2123 | Premiere.....         | 3666 |
| Otto Versand.....       | 2126 | Priesner.....         | 3717 |
| Oulin.....              | 4123 | Prima.....            | 2253 |
| Oxford.....             | 2131 | Prinz.....            | 2260 |
| <b>P</b>                |      | Profekt.....          | 4126 |
| P&B.....                | 2132 | Profex.....           | 2269 |
| Pace.....               | 2134 | Profile.....          | 2271 |
| Pacific.....            | 2135 | Profilo.....          | 2272 |
| Packsat.....            | 2139 | Profitronic.....      | 2273 |
| Pael.....               | 2140 | Proline.....          | 2274 |
| Palcom.....             | 2144 | Promax.....           | 2275 |
| Palladium.....          | 2145 | Prosat.....           | 2278 |
| Palsat.....             | 2146 | Prosonic.....         | 2282 |
| Palsonic.....           | 2147 | Protech.....          | 2284 |
| Panama.....             | 2149 | Protek.....           | 2285 |
| Panasat.....            | 2151 | Provision.....        | 2291 |
| Panasonic.....          | 2153 | PVP Stereo            |      |
| Panasonic/National..... | 2153 | Visual Matrix.....    | 2301 |
| Panavision.....         | 2154 | Pye.....              | 2302 |
| Panda.....              | 2155 | Pymi.....             | 2304 |
| Pathe Cinema.....       | 2168 | Pyxis.....            | 2305 |
| Pathe Marconi.....      | 2169 |                       |      |
| Patriot.....            | 2170 |                       |      |
| Pausa.....              | 2171 |                       |      |



## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

20

## ... UNIVERSAALSE KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

**3** **TV** **STB** **DVD** **VCR**

- valib seadme, millega opereerida.
- süttib, kui saadetakse kaugjuhtimispuldilt käsk.



**GUIDE**.....elektrooniline saatekava.

**MENU/HOME** .....menüü sisse / välja.

**INFO** .....kanali kohta käiv informatsioon  
ekraanil.

**EXIT**.....väljub / kustutab ekraanimenüü.

▲ ▼ ◀ ▶ .....liigutab kursorit menüüs ülesse,  
alla, vasakule ja paremale.

**OK** .....kinnitab valiku.

**Värvilised klahvid.....teletekst / sisutundlikud klahvid.**



**+VOL-** .....kohandab televiisori heli.

 .....vaigistab televiisori heli.

.....eelmisena vaadatud kanal /  
viimane.

**+CH-** .....eelmine / järgmine kanal.



**▼P▲P**.....eelmine (▼P) / järgmine (▲P)  
lehekülg / lugu erinevates  
režiimides.

 /  .....teletekst sisse () / välja ().

◀◀.....tagasi kerimine.

.....taasesitamine.

edasi kerimine.

.....lõpetamine.


.....salvestamine.

II.....katkestamine.

## ... UNIVERSAALSE KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

7  

- \* **TXT** /  ..... laiekraan.
- STB: tekst.
- # **HELP** / -/- ..... valib ühe- ja kahekohalisi kanalinumbrid ja kanalinumbrid, millel on rohkem kui kaks või kolm kohta.
- STB: abi.

8  ..... numbriklahvid kanali / loo otsevalimiseks.

9  ..... lülitab valitud seadme sisse / välja.


### Märkus

- Mõnede televiisori brändide / tüüpide jaoks lülitab see klahv televiisori vaid välja. Televiisori sisselülitamiseks peate vajutama mõnda numbriklahvi (kanali otsevalimine).

## 3.2 Klahvi algseadistamine tema originaalsele funktsioonile

Kui parandatud klahv (vaadake peatükki 2.3.2) ei funktsioneeris endiselt ootuspäraselt, saate Te selle alati originaalfunktsioonile taastada.

- Kasutatava seadme režiimis hoidke klahve **1** ja **6** koos allavajutatuna 5 sekundit, kuni Setup LED  süttib.
  - Kaugjuhtimispult on nüüd seadistusrežiimis.
- Vajutage numbriklahve **9, 9** ja **6** antud järjekorras.
  - Pärast igat vajutust vilgub seadme valiku klahv ühe korra.
- Vajutage kaks korda klahvi, mida soovite algseadistada. Näiteks **▶▶** klahvi.
  - Pärast igat vajutust vilgub seadme valiku klahv ühe korra.
  - Seadme valiku klahv vilgub veel ühe korra, et kinnitada, et klahv on edukalt algseadistatud tema originaalsele funktsioonile.



## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| König.....1547          | Lorenzen.....1666    |
| Konka.....1548          | Lorraine.....1669    |
| Korpel.....1552         | Luma.....1674        |
| Korting.....1554        | Lumatron.....1676    |
| Kosmos.....1557         | Lupus.....1678       |
| Koyoda.....1561         | Lux May.....1680     |
| KR.....1562             | Luxor.....1683       |
| Kreiselmeier.....1567   | Lyonnaise.....3709   |
| K-SAT.....1467          | <b>M</b>             |
| KTV.....1572            | M & B.....3710       |
| Kuro.....1579           | M/A Com.....4229     |
| KXD.....1581            | Macab.....1692       |
| Kyoshu.....1583         | Madison.....1698     |
| Kyostar.....1584        | Magnadyne.....1702   |
| Kyoto.....1585          | Magnafon.....1703    |
| <b>L</b>                | Magnavox.....1706    |
| L&S Electronic.....1588 | Magnex.....1707      |
| Lafayette.....1591      | Magnum.....1709      |
| Lasat.....1597          | Majestic.....1713    |
| Lawson.....1603         | Manata.....1716      |
| Layco.....4117          | Mandor.....1717      |
| Lecson.....1606         | Manesth.....1718     |
| Lemon.....1614          | Manhattan.....1719   |
| Lenco.....1615          | Marantz.....1724     |
| Leng.....3708           | Marelli.....1729     |
| Lennox.....1616         | Mark.....1731        |
| Lenoir.....1617         | Marquant.....1734    |
| Lenson.....1620         | Mascom.....1738      |
| Lesa.....1622           | Maspro.....1739      |
| Lexus.....3649          | Master's.....1742    |
| Leyco.....1627          | Masuda.....1744      |
| LG.....1628             | Mata.....1745        |
| LG Alps.....1629        | Matsui.....1750      |
| LG/GoldStar.....3536    | Matsushita.....1751  |
| Liesenk.....3537        | Max.....1753         |
| Liesenk & Tter.....1630 | Maxdome.....3586     |
| Liesenkotter.....1631   | MB.....3711          |
| Life.....3538           | McMichael.....1768   |
| Lifesat.....1632        | Mecotek.....1776     |
| Lifetec.....1633        | Mediabox.....1779    |
| Limit.....1637          | Mediamarkt.....1781  |
| Lion.....1643           | Mediasat.....1782    |
| Liteon.....1645         | Mediator.....1784    |
| Lloyd's.....1648        | Mediencom.....1786   |
| Local India TV.....1653 | Medion.....1787      |
| Loewe.....1660          | Medison.....1788     |
| Loewe Opta.....3540     | Mega.....1789        |
| LogicLab.....3650       | Melectronic.....3654 |
| Logik.....1661          | Melvox.....1799      |

## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                    |      |                        |      |
|--------------------|------|------------------------|------|
| Homecast.....      | 1268 | ITT.....               | 1406 |
| HomeChoice.....    | 1269 | ITT Nokia.....         | 1407 |
| Hongmei.....       | 1272 | ITV.....               | 1408 |
| Hornophone.....    | 1277 | <b>J</b>               |      |
| Hoshai.....        | 1278 | Janeil.....            | 1414 |
| Houston.....       | 1280 | JEC.....               | 1426 |
| Huafa.....         | 1287 | Jerrold.....           | 1431 |
| Huanghaimei.....   | 1288 | Jiahua.....            | 1435 |
| Huanghe.....       | 1289 | Jinhai.....            | 1439 |
| Huanglong.....     | 1290 | Jinxing.....           | 1442 |
| Huangshan.....     | 1291 | Johansson.....         | 1449 |
| Huanyu.....        | 1292 | JOK.....               | 1451 |
| Huari.....         | 1294 | JSR.....               | 1459 |
| Huijiaban.....     | 4108 | JVC.....               | 1464 |
| Humax.....         | 1298 | <b>K</b>               |      |
| Huth.....          | 1305 | Kabel Deutschland..... | 1468 |
| Hygashi.....       | 1308 | Kaisui.....            | 1471 |
| Hyper.....         | 1309 | Kamm.....              | 1474 |
| HyperVision.....   | 1311 | Kamosonic.....         | 3535 |
| Hypson.....        | 1312 | Kamp.....              | 1475 |
| Hyundai.....       | 1315 | Kangchong.....         | 1476 |
| <b>I</b>           |      | Kanghua.....           | 1477 |
| Iberia.....        | 1320 | Kangwei.....           | 4115 |
| ICE.....           | 1324 | Kansai.....            | 1480 |
| ICeS.....          | 1325 | Kapsch.....            | 1483 |
| ID Digital.....    | 1329 | Karcher.....           | 1484 |
| Imex.....          | 1344 | Kathrein.....          | 1486 |
| Impego.....        | 4207 | Kathrein Eurostar..... | 3707 |
| Imperial.....      | 1346 | Kawa.....              | 1487 |
| Indesit.....       | 1349 | Kawasho.....           | 1489 |
| Indiana.....       | 1350 | Kendo.....             | 1500 |
| Ingelen.....       | 1354 | Kennedy.....           | 1504 |
| Ingersol.....      | 1355 | Kennex.....            | 1505 |
| Inno Hit.....      | 1358 | Kenwood.....           | 1507 |
| Innovation.....    | 1360 | Key West.....          | 1509 |
| Interactive.....   | 3534 | KeyPlug.....           | 3646 |
| Interbuy.....      | 1376 | KIC.....               | 1512 |
| Interfunk.....     | 1377 | Kiir.....              | 1513 |
| Internal.....      | 1379 | Kingavon.....          | 1519 |
| International..... | 1380 | Kingsley.....          | 1520 |
| Interstar.....     | 1383 | Kiota.....             | 1522 |
| Intertronic.....   | 1384 | Kiss.....              | 1524 |
| Intervision.....   | 1386 | Kiton.....             | 1525 |
| InVideo.....       | 1388 | Klap.....              | 1526 |
| IR.....            | 4110 | Kneissel.....          | 1535 |
| Irradio.....       | 1396 | Koda.....              | 1539 |
| Isukai.....        | 1402 | Kolin.....             | 1541 |
| ITC.....           | 1404 | Kolon.....             | 1542 |
| ITS.....           | 1405 | Kolster.....           | 1543 |

## 4. TEENUS JA TUGI

### 4.1 Korduma kippuvad küsimused

Sellest peatükist leiate vastused sagedamini tekkivatele küsimustele Teie universaalse kaugjuhtimispuldi kohta.

#### Seadistamine

**Ma ei saa siseneda seadistusrežiimi.**

Patareid on peaaegu tühjad või hakkab nende eluiga otsa saama.

- Asendage patareid. Selleks vaadake peatükki 2.1.

**Mu televiisor lülitub VÄLJA sammus 4, aga ei lülitu tagasi SISSE sammus 5.**

Mõnede brändide (nt Panasonic) televiisorid lülituvad SISSE vaid pärast pikka vajutust mõnele numbriklahvile. Pärast pikka klahvilevajutust seadistusrežiimis, proovib kaugjuhtimispult klahvi parandada (vaadake peatükki 2.3.2) selle SISSElülitamise asemel.

- Sellisel juhul lülitage televiisor manuaalselt SISSE või kasutage selleks originaalset kaugjuhtimispulti. Jätkake sammust 6. Pärast edukat seadistamise lõpetamist lülitub televiisor SISSE pärast pikka vajutust mõnele numbriklahvile, täpselt nagu kasutades Teie originaalset kaugjuhtimispulti.

**Kuidas ma seadistan kaugjuhtimispuldi kombineeritud seadmete jaoks (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, jne)?**

Mõned kombineeritud seadmed nõuavad, et seadistaksite kaks erinevat allika valimise klahvi, et kontrollida kombineeritud seadme mõlemat osa. Näiteks kui Teil on TV/DVD kombo, siis on võimalik, et peate seadistama kaugjuhtimispuldi nii televiisori kui ka DVD mängija jaoks, et oma TV/DVD kombineeritud seadme opereerida.

#### Opereerimine

**Kaugjuhtimispult ei käivitu.**

Patareid on peaaegu tühjad või hakkab nende eluiga otsa saama.

- Asendage patareid. Selleks vaadake peatükki 2.1.

**Seade, mida soovin opereerida, ei vasta üldse / ei vasta kõikidele klahvilevajutustele.**

Veenduge, et vajutatavad klahvid on olemas seadme originaalpuldil.

- Proovige klahve parandada. Vaadake peatükki 2.3.2.

Seadistamise ajal valiti vale kood.

## ... SERVISS UN ATBALSTS

- Seadistage kaugjuhtimispult veelkord seadme jaoks. Enne seadistusrežiimist lahkumist testige alati, kas Teie seade vastab. Vaadake peatükki **2.2**.

Võib olla, et klahvid, mida proovite kasutada, on teistsuguse nimega Teie originaalsel kaugjuhtimispuldil.

- Proovige kõiki klahve, et leida need, mida vajate.

### Teleteksti klahvid ei tööta.

- Veenduge, et Teie televiisoril on teleteksti funktsioon.
- Proovige teleteksti klahve parandada. Selleks vaadake peatükki **2.3.2**.
- Kontrollige, kas kasutate õigeid klahve, et teletekstiga opereerida. Televiisori jaoks on see  klahv; STB jaoks  klahv.

## Patareid

### Kas mu seadistused kustuvad, kui asendan oma patarei?

Ei. Kõik kasutaja seadistsused salvestatakse kaugjuhtimispuldi mälus.

## 4.2 Vajate abi?

Me soovime Teil see kasutusjuhend enne hoolikalt läbi lugeda. See aitab Teil oma kaugjuhtimispuldi seadistada ja kasutada.

Kui Teil siiski esineb mõni küsimus SRP4004 seadistamise, kasutamise, lisavarustuse, garantii jm kohta, võite meiega alati kontakteeruda.

Kui Te helistate meile, tehke kindlaks, et Teie SRP4004 on käeulatuses, et operaatorid saaksid kindlaks teha, kas Teie kaugjuhtimispult töötab korrektselt.

Te leiate meie kontaktandmed selle kasutusjuhendi lõpust.

Teie Philipsi kaugjuhtimispuldi mudeli number on SRP4004/87.

Ostmise kuupäev: ..... / ..... / .....

(päev/kuu/aasta)

**Online toe jaoks** minge lehele: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Klõpsake lehele 'Support' (tugi) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Fortress.....1027            | Gradiente.....1151            |
| Foxtel.....1029              | Graetz.....1152               |
| Fraba.....1030               | Granada.....1154              |
| France Satellite/TV.....3703 | Grandin.....1156              |
| France Telecom.....1033      | Great Wall.....4105           |
| Free.....4157                | Gronic.....1160               |
| Freebox.....1036             | Grothusen.....1161            |
| Freecom.....1037             | Grundig.....1162              |
| Freesat.....1038             | Grunkel.....1164              |
| Friac.....1040               | G-Sat.....1067                |
| Frontech.....1042            | GVG.....1169                  |
| FTE.....1043                 | <b>H</b>                      |
| FTEmaximal.....1044          | H&B.....3635                  |
| Fuba.....1045                | Haaz.....1172                 |
| Fugionkyo.....1046           | Haier.....1175                |
| Fujitsu.....1052             | HaiHong.....1176              |
| Fujitsu General.....1053     | Halifax.....1179              |
| Funai.....1056               | Hampton.....1183              |
| <b>G</b>                     | Hanseatic.....1190            |
| Galaxi.....1068              | Hänsel & Gretel.....1173      |
| Galaxis.....1069             | Hantarex.....1192             |
| Galaxisat.....1070           | Hantor.....1193               |
| Gardiner.....1073            | Hanuri.....1194               |
| GBC.....1078                 | Harman/Kardon.....1198        |
| Geant Casino.....1082        | Harting und Helling.....1201  |
| GEC.....1083                 | Harwood.....1204              |
| Geloso.....1087              | Hase & Igel.....1205          |
| General.....1090             | Hauppauge.....1206            |
| General Instrument.....1093  | HCM.....1210                  |
| General Technic.....1095     | Heliocom.....1218             |
| Genexxa.....1097             | Helium.....1220               |
| Gericom.....1103             | Hema.....1222                 |
| GFM.....3820                 | Hemmermann.....1223           |
| Giant.....1113               | Hifivox.....1233              |
| Giec.....1115                | Higashi.....1234              |
| Global Solutions.....1120    | Highline.....1236             |
| Global Sphere.....1121       | Hikona.....1237               |
| GMI.....1124                 | HiLine.....3533               |
| Go Video.....1126            | HiMAX.....1241                |
| Goldbox.....3704             | Hinari.....1243               |
| Golden Channel.....1133      | Hirschmann.....1246           |
| Goldhand.....1136            | Hisawa.....1247               |
| GoldHand.....1136            | Hisense.....1249              |
| Goldline.....1138            | Hitachi.....1251              |
| GoldStar.....1140            | Hitachi Fujian.....1252       |
| Gooding.....1141             | Hitsu.....1257                |
| Goodmans.....1142            | HNE.....1260                  |
| Gorenje.....1144             | Hoehner.....1262              |
| GPM.....1149                 | Home Tech Industries.....1266 |

## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                   |      |                         |      |
|-------------------|------|-------------------------|------|
| DNT.....          | 0816 | Enzer.....              | 0934 |
| DongDa.....       | 0820 | Ep Sat.....             | 0935 |
| Donghai.....      | 0821 | Epson.....              | 0937 |
| Drake.....        | 0825 | Erres.....              | 0942 |
| Drean.....        | 0832 | ESC.....                | 0945 |
| DSE(Digital)..... | 0833 | Etron.....              | 0949 |
| DStv.....         | 0835 | Etzuko.....             | 4203 |
| DTS.....          | 0837 | EURIEULT.....           | 0950 |
| Dual.....         | 0838 | Eurocrypt.....          | 0952 |
| Dual-Tec.....     | 3528 | Eurodec.....            | 0953 |
| Dumont.....       | 0840 | Eurofeel.....           | 0954 |
| Dune.....         | 0841 | Euroline.....           | 0955 |
| Duongjie.....     | 4101 | Euroman.....            | 0956 |
| Dux.....          | 0843 | Europa.....             | 0957 |
| D-Vision.....     | 0684 | European.....           | 0958 |
| DVX.....          | 0847 | Europhon.....           | 0959 |
| Dynasat.....      | 0852 | Eurosat.....            | 0962 |
| Dynatron.....     | 0855 | Eurosky.....            | 0963 |
| Dynex.....        | 3476 | Eurospace.....          | 0964 |
| <b>E</b>          |      | Eurostar.....           | 0965 |
| Easy Home.....    | 3700 | Eutelsat.....           | 0967 |
| Echostar.....     | 0866 | Eutra.....              | 0968 |
| Eclipse.....      | 0867 | Exator.....             | 0974 |
| E-Dem.....        | 3624 | Expert.....             | 0976 |
| Einhell.....      | 0875 | Exquisit.....           | 0978 |
| Elap.....         | 0877 | <b>F</b>                |      |
| Elbe.....         | 0880 | Fagor Life.....         | 4102 |
| Elbe-Sharp.....   | 3529 | Feilang.....            | 0990 |
| Elcatech.....     | 0882 | Feilu.....              | 0991 |
| Elcit.....        | 0883 | Feiyue.....             | 0993 |
| Electa.....       | 3530 | Fenmenti.....           | 4103 |
| ELECTRO TECH..... | 3531 | Fenner.....             | 0994 |
| Electrohome.....  | 0890 | Ferguson.....           | 0996 |
| Electus.....      | 0894 | Fidelity.....           | 0998 |
| Elekta.....       | 0895 | Filmnet.....            | 0999 |
| Elektra.....      | 0896 | Filmnet Cablecrypt..... | 3701 |
| Element.....      | 3477 | Filmnet Comcrypt.....   | 3702 |
| ELG.....          | 0900 | Filsai.....             | 1000 |
| Elin.....         | 0902 | Finlandia.....          | 1003 |
| Elite.....        | 0903 | Finlux.....             | 1004 |
| Elman.....        | 0907 | FinnSat.....            | 1005 |
| Elsat.....        | 0908 | Fintec.....             | 1006 |
| Elsay.....        | 0909 | Firstline.....          | 1008 |
| Elta.....         | 0910 | Fisher.....             | 1009 |
| Emanon.....       | 0913 | Flair Mate.....         | 1010 |
| Emerson.....      | 0917 | Flint.....              | 1014 |
| Emme Esse.....    | 0919 | FNR.....                | 1016 |
| Emperor.....      | 0921 | Formenti.....           | 1023 |
| Engel.....        | 0929 | Formenti-Phoenix.....   | 1024 |

## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                   |      |                    |      |
|-------------------|------|--------------------|------|
| <b>A</b>          |      | Ampere.....        | 0134 |
| A.R. Systems..... | 0012 | Amplivision.....   | 0138 |
| 1&1.....          | 3908 | Amstrad.....       | 0140 |
| 4Kus.....         | 0005 | AMW.....           | 0143 |
| AB Sat.....       | 3689 | Anam.....          | 0146 |
| ABC.....          | 0013 | Anam National..... | 0147 |
| Acme.....         | 3521 | Andover.....       | 0149 |
| Acura.....        | 0036 | Anglo.....         | 0151 |
| ADA.....          | 0038 | Anitech.....       | 0154 |
| ADB.....          | 0039 | Ankaro.....        | 0155 |
| ADC.....          | 0040 | Ansonic.....       | 0156 |
| Addison.....      | 0043 | Anttron.....       | 0162 |
| Adelsound.....    | 0044 | AOC.....           | 0165 |
| Admiral.....      | 0046 | Apex.....          | 3691 |
| Adyson.....       | 0058 | Apollo.....        | 0171 |
| AEG.....          | 0059 | Arc en Ciel.....   | 0178 |
| Aegir.....        | 0060 | Arcam.....         | 0179 |
| Agashi.....       | 0063 | Arcam Delta.....   | 3524 |
| Agazi.....        | 3522 | Arcon.....         | 0182 |
| AGB.....          | 0064 | Ardem.....         | 0184 |
| AGS.....          | 0067 | Aristona.....      | 0192 |
| Aiko.....         | 0069 | Armstrong.....     | 0195 |
| Aim.....          | 0070 | Arthur Martin..... | 0200 |
| Airis.....        | 0071 | ASA.....           | 0202 |
| Aiwa.....         | 0072 | Asat.....          | 0204 |
| Akai.....         | 0074 | Asberg.....        | 0205 |
| Akiba.....        | 0078 | ASLF.....          | 0211 |
| Akito.....        | 0082 | Asono.....         | 0212 |
| Akura.....        | 0083 | AST.....           | 0216 |
| Alaron.....       | 0085 | Astacom.....       | 0217 |
| Alba.....         | 0086 | Aston.....         | 0220 |
| Alcatel.....      | 0089 | Astra.....         | 0221 |
| Alcyon.....       | 0093 | Astro.....         | 0224 |
| Aldes.....        | 0094 | Asuka.....         | 0227 |
| Alize.....        | 0100 | ATACOM.....        | 0228 |
| Alkos.....        | 3523 | Atlantic.....      | 0233 |
| Allantide.....    | 0102 | Atori.....         | 0237 |
| Allegro.....      | 0103 | Auchan.....        | 0240 |
| Allorgan.....     | 0105 | Audiosonic.....    | 0264 |
| Allsat.....       | 0106 | AudioTon.....      | 0266 |
| Allsonic.....     | 0107 | Aurora.....        | 0274 |
| Allstar.....      | 0108 | Ausind.....        | 0276 |
| Alltech.....      | 0109 | Austar.....        | 0277 |
| Alpha.....        | 0112 | Autovox.....       | 0280 |
| Altai.....        | 3690 | Avalon.....        | 0286 |
| Ambassador.....   | 0120 | Avious.....        | 0291 |
| Amitech.....      | 0130 | AVM.....           | 0294 |
| Amitronica.....   | 0131 | Awa.....           | 0296 |
| AMOI.....         | 0132 | Axiel.....         | 0297 |

## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                         |      |                      |      |
|-------------------------|------|----------------------|------|
| Axis.....               | 0300 | Broadcast.....       | 0428 |
| Ayomi.....              | 3525 | Broco.....           | 0431 |
| <b>B</b>                |      | Bruns.....           | 0435 |
| Baird.....              | 0311 | BSkyB.....           | 0436 |
| Bang & Olufsen.....     | 0314 | BSR.....             | 0437 |
| Barcom.....             | 0320 | BT.....              | 0438 |
| BARON.....              | 3959 | BT Cable.....        | 3995 |
| Basic Line.....         | 0325 | BT Satellite.....    | 3693 |
| Bastide.....            | 0327 | BT Vision.....       | 3742 |
| Baur.....               | 0331 | BTC.....             | 0439 |
| Baze.....               | 0334 | Bubu Sat.....        | 0440 |
| Bazin.....              | 0335 | Bush.....            | 0445 |
| BBK.....                | 0337 | BVV.....             | 0447 |
| BBT.....                | 0338 | <b>C</b>             |      |
| Beijing.....            | 0345 | Cabletime.....       | 0457 |
| Beko.....               | 0346 | Caihong.....         | 0462 |
| Belgacom TV.....        | 0349 | Cambridge.....       | 0469 |
| Bell Atlantic.....      | 0351 | Cambridge Audio..... | 0470 |
| Bellagio.....           | 0354 | Cameron.....         | 4032 |
| Benjamin.....           | 0358 | Camundosat.....      | 0474 |
| Benq.....               | 0359 | Canal Digital.....   | 0476 |
| Beon.....               | 0361 | Canal Satellite..... | 0477 |
| Best.....               | 0364 | Canal+.....          | 0478 |
| Best Buy.....           | 0365 | Capsonic.....        | 0486 |
| Bestar.....             | 0368 | Carad.....           | 0488 |
| Bestar-Daewoo.....      | 0369 | Carena.....          | 0489 |
| Binatone.....           | 0378 | Carrefour.....       | 0492 |
| Birmingham Cable        |      | Cascade.....         | 0496 |
| Communications.....     | 0382 | Casio.....           | 0499 |
| Black Panther Line..... | 4196 | CAT.....             | 0500 |
| Black Star.....         | 0386 | Catha.....           | 4094 |
| Blacktron.....          | 3526 | Cathay.....          | 0501 |
| Blackway.....           | 0388 | Catron.....          | 0502 |
| Blaupunkt.....          | 0390 | CCE.....             | 0504 |
| Blue Sky.....           | 0395 | Celestial.....       | 0511 |
| Blue Star.....          | 0396 | Centrex.....         | 0516 |
| Boca.....               | 0399 | Centrum.....         | 0519 |
| Boghe.....              | 0400 | Centurion.....       | 0520 |
| Bondstec.....           | 0403 | Century.....         | 0521 |
| Boots.....              | 0405 | CGE.....             | 0523 |
| Boston.....             | 0410 | CGV.....             | 0524 |
| BPL.....                | 0413 | Changcheng.....      | 0526 |
| Brain Wave.....         | 3692 | Changfei.....        | 0527 |
| Brainwave.....          | 0415 | Changhai.....        | 0529 |
| Brandt.....             | 0416 | Changhong.....       | 0530 |
| Brinkmann.....          | 0423 | Channel Master.....  | 0531 |
| Brionvega.....          | 0424 | Chaparral.....       | 0533 |
| Britannia.....          | 0425 | CHEROKEE.....        | 0536 |
| British Telecom.....    | 0427 | Chess.....           | 0538 |

## KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU

|                         |      |                 |      |
|-------------------------|------|-----------------|------|
| Chimei.....             | 3563 | <b>D</b>        |      |
| Chuangjia.....          | 4096 | Daenyx.....     | 0690 |
| Chunfeng.....           | 0546 | Daeryung.....   | 0691 |
| Chung Hsin.....         | 0547 | Daewoo.....     | 0692 |
| Chunsun.....            | 0549 | Dainichi.....   | 0694 |
| Cimline.....            | 0552 | Dansai.....     | 0699 |
| Cinetec.....            | 0560 | Dansat.....     | 0700 |
| CineVision.....         | 0562 | Dantax.....     | 0702 |
| City.....               | 0569 | Darty Box.....  | 4228 |
| CityCom.....            | 0570 | Datron.....     | 4201 |
| Clarivox.....           | 0576 | Datsura.....    | 0703 |
| Classic.....            | 0580 | Dawa.....       | 0707 |
| Clatronic.....          | 0581 | Daytek.....     | 0708 |
| Clyde.....              | 0588 | Dayton.....     | 0709 |
| Clyde Cablevision.....  | 3694 | Daytron.....    | 0710 |
| CMS.....                | 0590 | D-Box.....      | 0682 |
| CMS Hightec.....        | 0591 | DDC.....        | 0714 |
| CNT.....                | 0594 | De Graaf.....   | 0716 |
| Coby.....               | 0597 | DEC.....        | 0717 |
| Colombia.....           | 0599 | Decca.....      | 0718 |
| Columbia.....           | 0604 | Decsat.....     | 0719 |
| COLUMBUS.....           | 0605 | Deitron.....    | 0722 |
| Comag.....              | 0606 | Delega.....     | 3697 |
| Comcrypt.....           | 0610 | Denko.....      | 0730 |
| Commlink.....           | 0616 | Denon.....      | 0731 |
| Comtech.....            | 3776 | Denver.....     | 0733 |
| Concorde.....           | 0626 | Denzel.....     | 0734 |
| Condor.....             | 0627 | Desay.....      | 0737 |
| Conia.....              | 0628 | Desmet.....     | 0738 |
| Connexions.....         | 0631 | Dew.....        | 0742 |
| Conrad.....             | 0633 | Diamant.....    | 0746 |
| Conrad Electronic.....  | 3695 | Diamond.....    | 0747 |
| Conrowa.....            | 0634 | Digatron.....   | 0751 |
| Contec.....             | 0635 | Digality.....   | 0755 |
| Continental Edison..... | 0637 | Digiline.....   | 0759 |
| Cosat.....              | 0645 | Digipro.....    | 0762 |
| Coship.....             | 0646 | Digitor.....    | 0781 |
| Cosmel.....             | 0647 | Digiturk.....   | 0783 |
| Crosley.....            | 0655 | Discoverer..... | 0796 |
| Crown.....              | 0658 | Discovery.....  | 0797 |
| Cryptovision.....       | 0661 | Diseqc.....     | 3698 |
| CS Electronics.....     | 0663 | Diskxpress..... | 0802 |
| CTC.....                | 0664 | Distratel.....  | 0804 |
| C-Tech.....             | 0449 | Distrisat.....  | 0805 |
| CVG.....                | 3996 | Ditristrad..... | 3699 |
| CyberHome.....          | 0672 | Dixi.....       | 0807 |
| Cybermaxx.....          | 3696 | DK Digital..... | 0808 |
| Cybertron.....          | 0675 | Dmtech.....     | 0813 |
| Cyrus.....              | 0679 | DNR.....        | 0815 |