



Philips
Télécommande

SRP620



Vous êtes à nouveau maître de votre téléviseur

Idéale pour remplacer les anciennes télécommandes Philips produites après 1980 (RC5 et 6).

Télécommande de remplacement idéale

- La solution idéale pour remplacer votre ancienne télécommande TV Philips
- Intègre les fonctions de base d'un magnétoscope ou d'un lecteur de DVD Philips

Pour un confort maximal

- Touche Maj pour accéder aux fonctions secondaires
- Accès direct au menu pour les fonctions telles que la configuration et le télétexte

Installation rapide et facile

- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Pour toute question ou demande d'assistance, contactez notre service en ligne

PHILIPS

Caractéristiques

Praticité

- Fonctions TV: Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, Touches numériques, Sélection audio/vidéo, externe, Commande accessible par menu, Réglage luminosité/couleur, Touches Télétexte, Touches Fast Text, Programme précédent, 16/9
- Fonctions magnétoscope: Touches de lecture (6), ShowView, VCR Plus, Commande accessible par menu
- Fonctions DVD: Touches de lecture, Commande Système accessible par menu, Commandes acces. par menu disque, Touches numériques, Sélection des sous-titres, Paramètres audio
- Langues prises en charge: EN/FR/DE/ES/IT/NL/SV
- Manuel - langues disponibles: ANG/FR/ALL/NL/ES/IT/PT/S/FIN
- Nombre de touches: 42
- Programmé pour les app. Philips

- Approbations de conformité: Marquage « CE »
- Résistant aux éclaboussures

Accessoires

- Batterie: 2 piles 1,5 V R06/AA

Puissance

- Autonomie des piles: 6 mois

Dimensions

- Dimensions du blister (l x P x H): 148 x 280 x 28 mm
- Dimensions du carton (l x P x H): 290 x 190 x 155

Fonctions infrarouges

- Distance de fonctionnement: 7 m
- Voyants de transmission: 1
- Angle de transmission: 90 degré
- Protocole IR: RC5 et RC6

Points forts

Télécommande TV Philips de remplacement

Si jamais vous avez cassé ou perdu votre télécommande TV Philips, cette télécommande de remplacement est exactement ce qu'il vous faut. Elle réunit toutes les fonctions TV Philips, mais aussi les fonctions de base d'un magnétoscope ou d'un lecteur de DVD Philips. Dans la mesure où les symboles de cette télécommande sont identiques à ceux de votre ancienne télécommande, vous n'aurez aucun mal à l'utiliser.

Fonctions DVD et magnétoscope de base

Plus besoin de passer d'une télécommande à une autre pour regarder un film sur votre magnétoscope ou votre lecteur de DVD. Cette télécommande vous donne accès aux fonctions de base comme lecture, arrêt, avance/retour rapide, enregistrement et minuterie. Elle se révèle idéale pour les combinés TV/magnétoscope ou TV/lecteur de DVD.

Fonctionnalité accrue

Grâce à la touche Maj, chaque touche dispose de deux fonctions, ce qui renforce la fonctionnalité de votre télécommande.

Accès direct au menu

Les fonctions importantes telles que le menu de configuration et le télétexte disposent de touches dédiées et clairement libellées pour faciliter l'utilisation de votre équipement.



Date de publication
2017-04-04

Version: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com