

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTB3510
HTB3540
HTB3570



Quick start guide

PHILIPS





- EN** Before using your product, read all accompanying safety information
- MS** Sebelum menggunakan produk anda, baca semua maklumat keselamatan yang disertakan
- TH** ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มให้โดยละเอียด

ZH-CN 使用产品前，请阅读所有随附的安全信息


ZH-TW 使用您的產品前，請先閱讀所有附隨的安全資訊




HTB3510







HDMI




FM Antenna




Power Cord



HTB3540



HTB3570






1

- EN** Stand mount the speakers
Applied to HTB3540 and HTB3570 only
- MS** Dirikan dirian pembesar suara
Hanya digunakan pada HTB3540 dan HTB3570 sahaja
- TH** วางลำโพงบนขาตั้ง
เคवल HTB3540 और HTB3570 पर लागू

ZH-CN 桌架和扬声器
仅适用于 HTB3540 和 HTB3570





ZH-TW 將喇叭安裝到立架上
僅適用於 HTB3540 和 HTB3570







2

- EN** Connect and position the home theater
- MS** Sambungkan dan posisikan sistem teater rumah
- TH** เชื่อมต่อและวางตำแหน่งโฮมเธียเตอร์
- ZH-CN** 连接和放置家庭影院
- ZH-TW** 連線並將家庭劇院定位擺好

HTB3510



HTB3540



FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT


SUB-
WOOFER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

FRONT
CENTER

HTB3570



3

EN Connect to TV in one of these ways


MS Sambung kepada TV dalam salah satu cara berikut

TH เชื่อมต่อทีวีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้


ZH-CN 通过这些方式连接至电视

ZH-TW 用這些方式之一連線到電視


HDMI ARC





HDMI + OPTICAL



HDMI + COAXIAL



HDMI + AUDIO L/R



4

EN Switch on the home theater

MS Hidupkan teater rumah

TH เปิดโฮมเธียเตอร์


ZH-CN 打开家庭影院

ZH-TW 開啟家庭劇院


1



2







3



5

- EN** Complete the first time setup
- MS** Lengkapkan persediaan kali pertama
- TH** ตั้งค่าครั้งแรกให้เสร็จสมบูรณ์
- ZH-CN** 完成首次设置
- ZH-TW** 完成首次設定



6

EN Use your home theater

MS Gunakan teater rumah anda

TH ใช้โฮมเธียเตอร์ของคุณ

ZH-CN 使用家庭影院

ZH-TW 使用您的家庭劇院

