

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

XL390
XL395



Guía de inicio rápido

1

Conectar

2

Introducción

3

Disfrute de:

PHILIPS

Contenido de la caja



Estación base
(XL395)



Estación base
(XL390)



Cargador*



Microteléfono*



Adaptador de
corriente*



Cable de línea**



Manual de usuario, guía de inicio
rápido y garantía



Nota

- * En el caso de paquetes con varios microteléfonos, se dispone de microteléfonos, cargadores y adaptadores de corriente adicionales.
- ** En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de teléfono.




Precaución


- Utilice únicamente las pilas y el adaptador de corriente suministrados.

1 Conexión

Conexión de la estación base



- 1** Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
 - la toma de entrada de CC de la parte posterior de la estación base;
 - la toma de corriente de la pared.
- 2** Conecte cada uno de los extremos del cable de línea a:
 - la toma de teléfono de la parte posterior de la estación base;
 - la toma de teléfono de la pared.




Sólo para la versión con varios microteléfonos:

- 3** Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
 - la toma de entrada de CC de la parte posterior de la estación base;
 - la toma de corriente de la pared.


2 Introducción

Configuración del teléfono



- 1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- 3 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 4 Establezca la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse **INT** para seleccionar **[am]** o **[pm]**.

Carga del microteléfono



Coloque el microteléfono en la estación base para cargarlo. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oír un pitido.

→ El microteléfono empezará a cargarse.

Nota

- Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

Comprobación del nivel de batería

Icono	Estado
	Quando el microteléfono no esté en la estación base o el cargador; las barras indicarán el nivel batería (de completo a bajo). Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador; las barras parpadearán hasta que se complete la carga.
	El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta. La batería está agotada y debe recargarse.



3 Disfrute de:

Llamadas

- Para realizar una llamada, pulse  y marque el número de teléfono.
- Para contestar una llamada, pulse  cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, pulse .

Ajuste del volumen del auricular

Pulse  o  para ajustar el volumen durante una llamada.

Configuración de los botones de acceso directo

- 1 Introduzca el número y, a continuación, mantenga pulsado **M1**, **M2** o **M3**.
- 2 Introduzca el nombre y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Edite el número si es necesario y, a continuación, pulse **[Guard.]** para confirmar.
- 4 Para realizar una llamada rápida desde el registro guardado previamente en el botón de acceso directo, pulse  o  y, a continuación, pulse **M1**, **M2** o **M3**.

Adición de contactos a la agenda


- 1 Seleccione **[Menú] > [Agenda] > [Añadir nuevo]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Introduzca el nombre y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduzca el número y, después, pulse **[Guard.]** para confirmar.

Grabación de un mensaje de contestador (sólo para XL395)

- 1 Seleccione **[Menú] > [Contestador] > [Mens. contest.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione **[Grabar también]** o **[Sólo responder]** y después pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Grabar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

- 4 La grabación comienza después del pitido.
- 5 Pulse **[OK]** para detener la grabación o la grabación se detendrá tras 3 minutos.
 - ↳ Puede escuchar los mensajes de contestador recién grabados en el microteléfono.

Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (Sólo para XL395)



- ① Para activar o desactivar el contestador automático en el modo de espera, pulse .
- ② Para iniciar/parar la reproducción, pulse .
- ③ Para ajustar el volumen, pulse  / .
- ④ Para reproducir el mensaje anterior o volver a reproducir el mensaje actual, pulse .
- ⑤ Para reproducir el mensaje siguiente, pulse .
- ⑥ Para borrar el mensaje actual, pulse .

Nota

- Para obtener más información, consulte la sección Contestador automático del teléfono del manual de usuario.

Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

CE 0168



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_XL390-395
23_ES_V1.0
WK11463