

飛利浦
時鐘收音機



AJ3112

按照您的方式開始一天的生活！

讓電台或鬧鈴聲喚您起床

這款收音機鬧鐘不但造型美觀時尚，還能準時叫您起床。它內建 MW/FM 收音機，因此可以讓您選擇您最愛的電台或鬧鈴聲喚您起床。

按照您的方式開始一天的生活

- 用您最愛的電台音樂或鬧鈴聲喚醒您
- 適中鈴聲，讓您愉悅地迎接每一天
- 重複鬧鈴給您多點小睡片刻

簡單易用

- MW / FM 調諧器
- 大螢幕顯示瀏覽更輕鬆
- 睡眠定時器讓您在喜愛的音樂陪伴下悠然入睡
- 發生電力中斷時，備用電池可確保正確記憶時間

PHILIPS

規格

便利

- 鬧鐘：收音機鬧鐘，蜂鳴響鬧，24 小時響鬧重設，重複響鬧（小睡功能）
- 時鐘 / 版本：數位
- 顯示類型：4 位數字顯示
- 睡眠定時器：是

音效

- 輸出功率 (RMS): 100mW
- 音效系統：單聲道
- 音量控制：旋轉鈕

調諧器 / 接收 / 傳送

- 天線：FM 天線
- 調諧器波段：FM, MW

配件


- 附配件：使用手冊，產品保證書

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 130 x 56 x 130 mm
- 產品重量：0.9 kg
- 包裝類型：D-box
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 138 x 213 x 56 mm
- 產品含包裝重量：1.15 kg

電源

- 電池電壓：9 V
- 主電源：是
- 電池數量：1
- 電池類型：6F22



焦點

在收音機或鬧鈴聲中醒來

用您最愛的電台音樂或鬧鈴聲喚醒您。只要在您的飛利浦時鐘收音機上設定鬧鐘，即可選擇用上次收聽的廣播電台或鬧鈴聲當鬧鐘。到了設定的時間，飛利浦時鐘收音機就會自動播放該廣播電台或啟動鬧鈴。

適中鈴聲

在逐漸加大音量的鬧鈴聲中起床，開始美好的一天。一般鬧鈴預設的音量不是太小聲，無法把您叫醒，要不然就是震耳欲聾，突然把您驚醒。選擇在您喜愛的音樂、無線電台或蜂鳴響鬧中醒來。溫和的鬧鈴聲與逐漸加大的鬧鈴音量，從輕柔的低音量漸漸提升到合理的高音量，溫和地將您從睡夢中喚醒。

備用電池

發生電力中斷時，備用電池可確保正確記憶時間



發行日期 2014-08-27

版本：1.0.2

12 NC: 8670 000 77011
EAN: 87 12581 60509 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com