

# PHILIPS

Sportske  
slušalice

Serija 5000

TAA5508



## Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važne sigurnosne upute</b>	<b>2</b>
	Slušna sigurnost	2
	Opće informacije	2
<b>2</b>	<b>Vaše Bluetooth slušalice</b>	<b>3</b>
	Što se nalazi u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled Bluetooth bežičnih slušalica	4
<b>3</b>	<b>Počnimo</b>	<b>5</b>
	Napunite bateriju	5
	Kako ih nositi	6
	Preuzimanje aplikacije	6
	Uparite slušne nastavke s vašim	
	Bluetooth uređajem po prvi put	6
	Uparite slušalice s drugim	
	Bluetooth uređajem	7
<b>4</b>	<b>Uporaba vaših slušnih nastavaka</b>	<b>8</b>
	Spajanje slušalice na vaš	
	Bluetooth uređaj	8
	Upravljanje ANC-om	
	(Automatsko uklanjanje buke)	8
	Napajanje uključeno/isključeno	9
	Upravljaljajte svojim pozivima i	
	glazbom	9
	Glasovni asistent	9
	Status LED indikator slušalica	9
	Status indikatora LED svjetla	
	punjena	10
<b>5</b>	<b>Resetirajte slušalice</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Obavijest</b>	<b>12</b>
	Izjava o sukladnosti	12
	Zbrinjavanje vašeg starog	
	proizvoda i baterija	12
	Uklanjanje ugrađene baterije	12
	Sukladnost s EMF	13
	Ekološke informacije	13
	Obavijest o sukladnosti	13
<b>8</b>	<b>Robni žigovi</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>16</b>

# 1 Važne sigurnosne upute

## Slušna sigurnost



### Opasnost

- Ograničite vrijeme uporabe svojih slušalica pri najvećoj glasnoći kako biste izbjegli oštećenje sluha te podešite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća to je kraće vrijeme slušanja.

Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagodavate glasnoću stalno prema gore dok se vaš sluh prilagodava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se događa oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomjerni pritisak zvuka iz nastavaka za slušalice i slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Uporaba slušalica s oba pokrivena uha tijekom vožnje ne preporučuje se te u nekim zemljama može biti protuzakonita.
- Zbog vaše vlastite sigurnosti izbjegavajte odvlačenja pozornosti od glazbe ili telefonskih poziva dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim situacijama.

## Opće informacije

Za izbjegavanje štete ili kvara:



### Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj toplini.
- Nemojte ispuštaći svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Proučite IP standard specifičnog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da se slušalice potapaju u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje upotrijebite mekanu krpku te ako je potrebno navlažite je minimalnom količinom vode ili razrijedjenim blagim sapunom kako biste očistili proizvod.
- Ugradenu bateriju ne smije se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, požara ili nečega sličnog.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamjenite samo istim ili ekivalentnim tipom baterija.
- Za postizanje specifičnog IP standarda poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili u vrućoj pećnici ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgнутa iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Kako se smanjila opasnost od požara, opremu napaja samo vanjski izvor napajanja čiji izlaz će biti usklađen s PS1 (s izlaznim kapacitetom od 15 W)

Radna i temperatura čuvanja te vlažnost

- Čuvati na mjestu gdje je temperatura između -20 °C i 50 °C s do 90 % relativne vlage.
- Koristite na mjestu na kojem je temperatura između 0 °C i 45 °C s do 90 % relativne vlage.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći na višim ili nižim temperaturama.
- Zamjena baterije neispravnim tipom stvara rizik od teškog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju litijevih baterija).

## 2 Vaše Bluetooth slušalice



Kratki vodič za početnike

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). S ovim slušalicama Philips možete:

- Uživajte prikladne bežične pozive
- Uživajte u glazbi i kontrolirajte je na bežični način
- Prebacujte se između poziva i glazbe

### Što se nalazi u kutiji



Bežične sportske slušalice  
Philips TAA5508



Globalno jamstvo




Sigurnosni list

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosnik, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržavaju Bluetooth te da je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 11).



Nastavci za uši x 6






Uzica



Kabel za punjenje tipa C  
(samo za punjenje)

## Pregled Bluetooth bežičnih slušalica



- ① Multifunkcionalni dodir (MFT)
- ② LED indikator (slušalice)
- ③ Gumb za uparivanje s Bluetoothom
- ④ LED indikator (status baterije ili status punjenja)
- ⑤ USB-C utor za punjenje

# 3 Počnimo

## Napunite bateriju


### Napomena

- Prije uporabe vaših slušalica postavite ih u kutiju za punjenje i napunite bateriju tijekom 2 sata za optimalni kapacitet baterije i vijek trajanja.
- Upotrijebite samo izvorni USB-C kabel za punjenje kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Dovršite poziv prije punjenja. Spajanje slušalica na napajanje će ih napuniti.
- Ako slušalice ne koristite dulje vrijeme, punjiva baterija počet će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

### Slušalice

Stavite slušalice u kutiju za punjenje.

- Slušalice se počinju puniti, a bijelo LED svjetlo će se upaliti
- Kada se slušalice napune do kraja, bijelo LED svjetlo će se isključiti




### Savjet

- Inače potpuno punjenje traje 2 sata (za slušalice ili kutiju s punjenjem) od strane USB kabela.

## Kutija za punjenje

Ukopčajte jedan kraj USB-C kabela u kutiju za punjenje te drugi kraj u izvor napajanja.



### Savjet


- Kutija za punjenje služi kao prijenosna pričuvna baterija za punjenje slušalica. Kada je kutija za punjenje napunjena do kraja napuniti će do kraja slušalice 3 puta.

## Kako ih nositi

Odaberite prikladne slušne nastavke za optimalno pristajanje


Čvrsto pristajanje omogućit će najbolju kvalitetu zvuka i uklanjanje buke.

- 1 Testirajte koji slušni nastavci vam najbolje odgovaraju po zvuku i udobnosti nošenja.
- 2 Isporučuju se 3 veličine nastavaka za uši: veliki, srednji, mali.



### Umetnite slušalice

- 1 Provjerite lijevo i desno usmjerenje svojih slušalica.
- 2 Umetnute slušalice u uši i lagano ih zavrnite dok ne budu sigurno pristajale.



## Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite gumb „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Headphones“ u Apple trgovini aplikacija ili Google Play za preuzimanje aplikacije.



Aplikacija Philips Headphones daje vam kontrolu nad glazbom koju služate. Možete prilagoditi zvuk tako da će iskustvo slušanja glazbe i poziva uvijek najbolje odgovarati vašim potrebama.

## Uparite slušne nastavke s vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Pazite da su slušalice napunjeni do kraja te isključeni iz napajanja.
- 2 Otvorite poklopac baze za punjenje, a slušalice će prijeći u način uparivanja i biti spremne za povezivanje.
  - LED svjetla na obje slušalice izmjenično trepere bijelo i plavo
  - Slušalice su sada u načinu rada uparivanja te su spremne za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice s Bluetooth uređajem, a upute potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.



## Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći prethodno spojeni Bluetooth uređaj, stavite ih u način uparivanja (pritisnite gumb na kućištu za punjenje u trajanju od 3 sekunde dok su obje slušalice unutra, a poklopac je otvoren).

Sljedeći primjer pokazuje kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite Philips TAA5508.
- 2 Na upit unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule). Za te uređaje koji karakteriziraju Bluetooth 3.0 ili noviju verziju, nema potrebe unositi lozinku.



Philips TAA5508

## Pojedinačni slušalica (način rada Mono)

Uzmite ili desni ili lijevi slušalicu iz kutije za punjenje za uporabu s funkcijom Mono. Slušalica će se napajati automatski.




## Napomena

- Izvadite drugi slušalicu iz kutije za punjenje pa će se isti upariti s drugim automatski.

## Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama samo ih stavite u način rada uparivanja (pritisnite gumb na kutiji na 3 sekunde s obje slušalice unutra i otvorenim poklopcom), a potom otkrijte drugi uređaj prema normalnom uparivanju.



## Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj zamjenjuje se novim.

## Povezivanje s više točaka

### Uparivanje

- Uparivanje slušalica s 2 uređaja, npr. mobilnim telefonom i prijenosnim računalom.

### Prebacivanje između uređaja

- U bilo kojem trenutku možete slušati glazbu sam s 1 uređaja. Drugi uređaj služi za telefonske pozive.
- Pauzirajte zvuk s 1 uređaja, a zatim započnите reprodukciju zvuka s drugog uređaja.



## Napomena

- Kad emitirate zvuk s 1. uređaja i primite poziv s 2. uređaja, to će automatski pauzirati reprodukciju na 1. uređaju. Poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Prekidom poziva automatski će se nastaviti reprodukcija s 1. uređaja.

# 4 Uporaba vaših slušnih nastavaka

## Spajanje slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite poklopac kutije za punjenje.

- Plavo LED svjetlo treperi.
- Slušalice će pretraživati posljednji pretraženi Bluetooth uređaj i ponovno ga spojiti automatski. Ako posljednji spojeni uređaj nije dostupan, slušalice će potražiti i ponovno se spojiti na uređaj koji je bio spojen prije prethodnog.

### Savjet

- Ako uključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate otići na izbornik Bluetooth uređaja i spojiti slušne nastavke ručno.

### Napomena


- Kod nekih slušnih uređaja spajanje može biti automatsko. U tom slučaju morate otići na Bluetooth izbornik vašeg uređaja i spojiti slušalice s Bluetooth uređaja ručno.

## Upravljanje ANC-om (Automatsko uklanjanje buke)

### Omogući ANC

Možete se prebacivati između različitih ANC načina rada dvostrukim dodirom desne slušalice.

- Funkcija ANC-a automatski se aktivira kada se slušalica stavi u uho
- Dvaput dodirnite MFT, isključiti će funkciju ANC-a
- Ponovno dvaput dodirnite MFT, prebacit će u način svjesnosti



Zadatak	MFT	Rad
ANC UKLJUČEN	Lijevi slušalica	Pritisnite dva puta
ANC ISKLJUČEN	Lijevi slušalica	Pritisnite dva puta
Način svjesnosti	Lijevi slušalica	Pritisnite dva puta
Brza svijest	Lijevi slušalica	Nastavite dodirivati nakon piskanja

## Napajanje uključeno/ isključeno

Zadatak	MFT	Rad
Uključite slušalice		Izvadite slušalice iz kutije za punjenje kako bi se napajali
Isključite slušalice		Stavite slušalice u kutiju za punjenje kako bi se isključilo napajanje

## Upravljaljte svojim pozivima i glazbom

### Kontrola glazbe

Zadatak	MFT	Rad
Sviraj ili pauziraj glazbu	Desna slušalica	Pritisnite dva puta
Sljedeća pjesma	Desna slušalica	Trostruki dodir
Prethodna pjesma	Lijevi slušalica	Trostruki dodir
Prilagodite glasnoću +	Desna slušalica	Najprije kratko, a zatim dugo dodirnite
Prilagodite glasnoću -	Lijevi slušalica	Najprije kratko, a zatim dugo dodirnite

### Kontrola poziva

Zadatak	MFT	Rad
Preuzmite/ prekinite poziv	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Poklopi poziv/ Odbij poziv	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite dva puta

## Glasovni asistent

Zadatak	Gumb	Rad
Asistent za glasovno pokretanje (Siri/Google)	Desna slušalica	Nastavite dodirivati nakon piskanja
Prekinite glasovnog asistenta	Desna slušalica	Pritisnite jednom

## Status LED indikator slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spojene na Bluetooth	Bijeli LED jednom će trepnuti
Slušalice spremni su za uparivanje	LED naizmjenično treperi plavim i bijelim svjetлом
Slušalice su uključeni ali nisu spojeni na Bluetooth uredaj	Bijeli LED treperi svake sekunde (automatsko isključivanje nakon 3 minute)
Niska razina baterije (slušalice)	Bijeli LED treperi 3 puta svakih 5 sekundi
Baterija je napunjena do kraja (kućište za punjenje)	Proučite LED kutije

## Status indikatora LED svjetla punjenja

Prilikom punjenja	Indikator
Slaba baterija	Žut LED svjetlo svijetli
Relativno odgovarajuća baterija	Bijeli LED svijetli

U uporabi i poklopac je otvoren	Indikator
Slaba baterija	Bijeli LED sporoće treptati 4 ciklusa
Relativno odgovarajuća baterija	Isključeno

## 5 Resetirajte slušalice

Ako iskusite probleme s uparivanjem ili povezivanjem možete se pridržavati sljedećeg postupka kako biste resetirali svoje slušalice na tvorničke postavke.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju idite na izbornik Bluetooth i uklonite **Philips TAA5508** s popisa uređaja.
- 2 Isključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite slušalice u bazu za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Pritisnite gumb na kutiji dva puta.
- 5 Pridržavajte se koraka u „Upotrijebite svoje slušalice - spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj.“
- 6 Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAA5508**.

Ako nema odgovora od slušalice, možete sljediti korake u nastavku kako biste resetirali hardver svojih slušalice.

- Vratite slušalice u bazu za punjenje i otvorite poklopac. Pritisnite gumb na kućištu za punjenje u trajanju od 10 sekundi.

## 6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC uključen): 7 + 21 sati
- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC isključen): 8 + 23 sati
- Vrijeme mirovanja: 200 sata
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijeva baterija 53 mAh na svakoj slušalici, litijeva baterija na 600 mAh na kutiji za punjenje
- Verzija Bluetootha: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (bežični profil)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržane zvučne kodek datoteke: AAC, LC3, SBC
- Raspon frekvencije: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje za slabu bateriju: dostupno



### Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.

# 7 Obavijest

## Izjava o sukladnosti

Ovime MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizведен s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koju pokriva Europska direktiva 2013/56/EU te koja se ne može zbrinuti s normalnim otpadom kućanstva. Snažno preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno prikupljalište ili u Philipsov servisni centar kako bi profesionalac izvadio punjivu bateriju.

Informirajte se o lokalnom zasebnom sakupljanju otpada za električne i elektronske proizvode te punjive baterije. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod te punjive baterije s kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi.


## Uklanjanje ugrađene baterije

Ako nema sustava za prikupljanje/recikliranje za elektronske proizvode u vašoj zemlji, okoliš možete zaštитiti uklanjanjem i recikliranjem baterije prije zbrinjavanja slušalice.

- Pazite da su slušalice odspojeni s kutije za punjenje prije vadenja baterija.



- Pazite da je kutija za punjenje odspojena od USB kabla za punjenje prije uklanjanja baterije.



## Sukladnost s EMF

Ovaj proizvod sukladan je sa svim primjenjivim standardima i uredbama u vezi izlaganja elektromagnetskim poljima.

## Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu. Pokušali smo pojednostaviti ambalažu tako da se može razdvojiti u tri materijala: karton (kutija), polistirenска pjena (amortizer) te polietilen (vrećice, zaštitna pjena).

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

## Obavijest o sukladnosti

Uredaj je sukladan s pravilima FCC, Dio 15. Rad je podložan dvama uvjetima:

1. Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetnu interferenciju te
2. Ovaj uređaj mora prihvati bilo koju primljenu interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.

### Pravila FCC

Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih interferencija u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi te može zračiti radiofrekvencijsku energiju te ako nije instalirana te ako se ne koristi u skladu s priručnikom s uputama, može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijama.

Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik može pokušati korigirati interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijemnika.
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

### Izjava o izlaganju FCC zračenju:

Ova oprema sukladna je s granicama o izlaganju FCC zračenju postavljenim za nekontrolirani okoliš.

Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oprez:** Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za sukladnost mogu poništiti pravo korisnika da upravlja uređajem.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač (odašiljače)/ prijamnik (prijamnike) s izuzećem licencije koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati interferencije. (2) Ovaj uređaj može prihvati bilo koju interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad uređaj.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;  
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

#### Izjava o izlaganju IC zračenju:

Ova oprema sukladna je s kanadskim ograničenjima izlaganja zračenju odredenim za nekontrolirana okruženja. Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 8 Robni žigovi

## Bluetooth

Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.

## Siri

Siri je robni žig tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

## Google

Google i Google Play su robni žigovi tvrtke Google LLC.

# 9 Često postavljana pitanja

## Moji Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

## Ne mogu upariti moje slušalice s Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na vašem Bluetooth uređaju te uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalice.

## Uparivanje ne funkcioniра.

- Stavite oba slušalice u kutiju za punjenje.
- Pazite da onemogućite Bluetooth funkciju prethodno spojenih Bluetooth uređaja.
- Na vašem Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAA5508“ s Bluetooth popisa.
- Uparite vaše slušalice (pogledajte ‘Uparite slušne nastavke s vašim Bluetooth uređajem po prvi put’ na stranici 6).

## Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu se spojiti na prethodno upareni uređaj. Uključite spojeni uređaj ili ga pomaknite van raspona.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno upareni s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s uređajem Bluetooth kako je to opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparite slušne nastavke s vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na stranici 6).

**Moji slušalice Bluetooth spojeni su na mobitel koji omogućava Bluetooth stereo ali glazba svira samo na zvučnicima mobitela.**

Proučite korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušati glazbu kroz slušalice.

## Kvaliteta zvuka je slaba te se može čuti krkjanje.

- Uredaj Bluetooth je van raspona. Smanjite udaljenost između vaših slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

## Kvaliteta zvuka je slaba kad se čuje iz mobitela, vrlo je spora ili ne radi uopće.

Pazite da vaš mobitel ne podržava samo (mono) HFP već i A2DP te da je BT4.0x (ili više) kompatibilan (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 11).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.  
Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.  
Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda. Sve druge tvrtke i nazivi proizvoda mogu biti robni žigovi svojih tvrtki s kojima su povezani.