

PHILIPS



Haut-parleur de fête Bluetooth

Lumières colorées et stroboscope

Entrées pour micro et guitare

Fonctions spéciales de karaoké



TAX3206

Amplifiez le rythme

Apportez la fête où que vous alliez avec ce grand haut-parleur portable. Pendant que vous jouez de la guitare, jouez quelques morceaux ou chantez à l'aide du microphone, des lumières colorées et un stroboscope jaillissent au rythme du haut-parleur! Une poignée de transport permet de déplacer facilement le haut-parleur.

Emportez la fête avec vous

- Alimentation secteur. Batterie intégrée pour une utilisation en extérieur.
- Tous usages
- Poignée intégrée
- Dimensions : 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

Montrez ce que vous savez faire

- Boutons sur l'enceinte pour contrôler la musique, les éclairages, etc.
- Entrées micro et guitare. Effets karaoké.
- Boutons rotatifs pour le micro, la guitare, l'écho, les aigus et les basses
- Port USB pour diffuser de la musique

Pour une fête réussie

- 2 tweeters 2", haut-parleur de graves 8"
- Toute votre musique. Bluetooth®, entrée audio et plus encore.
- Basses profondes : jusqu'à 14 h d'autonomie
- Jeux de lumière. Son et lumière.

Spécifications

Niveau sonore

Puissance de sortie: 80 W (maximum)

Puissance de sortie (RMS): 40 W à 10 % DHT

Accentuation du son: Réglage basses/aigus, Karaoké

Réponse en fréquence: 50 Hz à 20 kHz, -12 dB

Haut-parleur

Nombre de canaux audio: Mono

Tweeter: 2 po x 2

Haut-parleur de graves: 8 po

Connectivité

Version Bluetooth[®]: 5.0

Profils Bluetooth[®]: Format de diffusion : SBC, Streaming de musique (A2DP), Contrôle lecture/volume : AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte)

USB: Oui (lecture, chargement et service)

Entrée micro: 1 x (6,3 mm avec contrôle du volume)

Entrée guitare: 1 x (6,3 mm avec contrôle du volume)

Entrée de ligne: 1 x (3,5 mm)

Sortie de ligne: 1 x (3,5 mm)

Formats audio pris en charge

Bluetooth[®]: SBC

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Pratique

Karaoké: Contrôle de l'écho, Volume micro, atténuateur vocal, Modificateur vocal

Réglage du volume: Interrupteur Tact

Commande guitare

Alimentation

Capacité de la pile: 2200 mAh, 7,4 V

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Autonomie de la batterie: 14 heure(s)

Temps de charge: \approx3 heure(s)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 52.2 cm

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: Debout

Largeur: 39 cm

Profondeur: 37 cm

Hauteur: 20.6 pouces

Nombre de produits inclus: 1

Largeur: 15.4 pouces

Poids brut: 8.7 kg

Profondeur: 14.6 pouces

Poids net: 7.04 kg

Poids brut: 19.180 lb

Poids net: 15.520 lb

Poids à vide: 1.66 kg

Poids à vide: 3.660 lb

UPC: 8 40063 20188 0

Dimensions du produit

Hauteur: 46.05 cm

Largeur: 30.9 cm

Profondeur: 32.2 cm

Largeur: 12.2 pouces

Hauteur: 18.1 pouces

Profondeur: 12.7 pouces

Poids: 6.95 kg

Poids: 15.322 lb

Accessoires

Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Feuille de garantie de sécurité

Écran

Rétroéclairage: bleu

Type d'affichage: Écran à DEL; Effets lumineux du haut-parleur, lumière stroboscopique

Témoin de charge: rouge

Caractéristiques

Basses profondes

Cette enceinte de karaoké fait vibrer la pièce au rythme de votre musique avec un son puissant aux basses profondes. La batterie intégrée vous permet de faire la fête à l'extérieur jusqu'à 14 heures par charge.

Jeux de lumière

Les jeux de lumière donneront à tous l'envie de danser ! L'anneau de lumières colorées sur l'enceinte clignote au rythme de la musique, et vous avez le choix entre quatre modes d'éclairage différents. Quelle que soit votre passion pour la fête, cette enceinte est là pour vous.

Entrées micro et guitare

Avec l'entrée micro (6,3 mm), la fête sera encore plus réussie, et l'entrée guitare vous permet de chanter tout en jouant des riffs d'enfer ! Ces entrées disposent toutes deux de commandes de volume dédiées sur l'enceinte. Vous pouvez également modifier votre voix, réduire progressivement son volume et ajouter des effets d'écho.

Toute votre musique. Bluetooth[®].

Écoutez des playlists en streaming via Bluetooth[®]. Connectez d'autres sources sur l'entrée audio ou la prise USB, ou branchez l'enceinte sur une autre enceinte ou un ampli au moyen de la sortie ligne. Les boutons rotatifs de l'enceinte vous permettent de sélectionner la source ou même de réaliser un réglage fin des graves et des aigus.

Tous usages

La poignée et la batterie intégrées vous permettent de l'utiliser où bon vous semble. Écoutez de la musique chez des amis. Installez-vous sur un terrain de basket. Vous pouvez sauter des pistes et augmenter le volume directement sur l'enceinte.

