PHILIPS

BASS+

SHB4385



取扱説明書

登録してサポートを受けるには：

www.philips.com/support

目次

1 安全上の重要な情報 2
聴力に関する安全性 2
一般情報 2

2 Bluetooth ワイヤレスヘッドフォン 3
パッケージの内容 3
その他のデバイス 3
Bluetooth ワイヤレスヘッドセットの概要 3

3 はじめに 5
充電 5
ヘッドセットと Bluetooth デバイスを初めてペアリングする 6
ヘッドセットと Bluetooth デバイスとのペアリング 6
ヘッドセットを別の Bluetooth デバイスとペアリングする 7

4 ヘッドフォンの使用 8
ヘッドセットを Bluetooth デバイスに再接続する 8
電源オン／オフ 8
通話と音楽の管理 8
LED インジケータのステータス 9
装着方法 10

5 ヘッドセットを出荷時設定にリセットする 11

6 テクニカルデータ 12

7 通知 13
適合宣言 13
古い製品および電池の廃棄 13
EMF の順守 14
環境に関する情報 14
商標 14

8 よく寄せられる質問 15

1 安全上の重要な情報

聴力に関する安全性

危険

- 聴力の低下を防ぐため、大音量での使用は短時間とし、通常は適切な音量で使用してください。音量を大きくする場合は使用時間を短くしてください。

ヘッドフォンを使用する場合は、次のガイドラインに従ってください。

- 適切な音量と使用時間を守ってください。
- 耳が慣れてきたと感じた場合でも、音量を上げ過ぎないでください。
- 周囲の音が聞き取れないほど音量を上げないでください。
- 危険が予測される状況での使用は十分に注意し、必要に応じて使用を中断してください。
- イヤフォンおよびヘッドフォン使用時の過度の音量は、聴力低下の原因となります。
- 運転中は、ヘッドフォンで両耳を覆わないでください。地域によっては、運転中のヘッドフォンの使用が法律で禁じられていることがあります。
- 歩行中やその他危険が予測される状況では、音楽や電話で集中力が散漫になると危険ですので、使用しないでください。

一般情報

損傷および故障を防ぐために：

注意

- ヘッドセットを過度の熱にさらさないでください。
- ヘッドセットを落とさないでください。
- ヘッドセットに水滴がかかったり水跳ねしたりしないようにしてください。
- ヘッドセットを水に浸さないでください。
- アルコール、アンモニア、ベンゼン、または研磨剤を含む洗浄剤はいっさい使用しないでください。
- 汚れた場合は、少量の水または薄めた石けん水で湿らせた軟らかい布で拭いてください。
- 内蔵電池を直射日光や炎などの過度の熱にさらさないでください。
- 間違った型の電池を装着すると、破裂の危険があります。電池を入れ換える場合は、同じ型の電池、または同等の電池のみを使用してください。

動作／保管時の温度と湿度

- 保管時の温度は -15°C～55°C です。動作時の温度は 45°C（最高）（相対湿度は最高 90%）です。
- 高温または低温の環境では、電池の寿命が短くなることがあります。

2 Bluetooth ワイヤレスヘッドフォン

フィリップス製品をご購入いただきありがとうございます。当社が提供するサポートを最大限にご利用いただくには、製品を www.philips.com/welcome でご登録ください
このフィリップスワイヤレスヘッドセットは、次のようにご利用いただけます。

- 便利なハンズフリー通話をワイヤレスで楽しむ
- 音楽をワイヤレスで制御する
- 通話と音楽を切り替える

パッケージの内容

フィリップス完全ワイヤレスヘッドセット SHB4385

交換可能なゴム製イヤーキャップ 2

充電ケース



USB 充電ケーブル（充電専用）

クイックスタートガイド

その他のデバイス

Bluetooth をサポートし、このヘッドセットと適合する、携帯電話や他のデバイス（たとえば、ノート型 PC、Bluetooth アダプター、MP3 プレイヤー、など）('テクニカルデータ' 12 ページ を参照)。

Bluetooth ワイヤレスヘッドセットの概要





① マイク
② マルチファンクションボタン
③ LED インジケータ（ヘッドセット）
④ Micro USB 充電スロット
⑤ LED インジケータ（充電ケース）

3 はじめに

充電

注

- 電池を適切な容量と寿命で動作させるために、ヘッドセットを初めて使用する前に、ヘッドセットを充電ケースにセットして約 3 時間充電してください。
- 製品に付属の USB 充電ケーブルのみを使用してください。その他のケーブルの使用は故障の原因となることがあります。
- ヘッドセットを充電するときは通話を終了してください。ヘッドセットと充電器を接続すると電源がオフになります。

充電ケース

USB ケーブルの一方の端を充電ケースに接続し、もう一方の端を電源に接続します。
↳ 充電ケースの充電が開始されます。

- 充電中は、ケースの USB ソケットの横にある LED ライトが白で点灯します。
- 充電ケースが完全に充電されると、インジケータライトは消灯します。



ヒント

- 充電ケースは、ヘッドセットを充電するためのポータブルなバックアップ電池としても使用できます。充電ケースが完全に充電されている場合、ヘッドセットを 1 回、完全に再充電できます。

ヘッドセット

充電ケースにヘッドセットをセットします。
↳ ヘッドセットの充電が開始されます。

- 充電中はイヤーピースの LED ライトが白で点灯します。
- ヘッドセットが完全に充電されると、インジケータライトは消灯します。



ヒント

- 通常、(ヘッドセットまたは充電ケースを) 完全に充電するには約 2 時間かかります。

ヘッドセットと Bluetooth デバイスを初めてペアリングする

1 ヘッドセットが完全に充電され、電源がオフになっていることを確認します。

2 両方のイヤーピースのマルチファンクションボタンを約 3 秒間押し続けます。



↳ 両方のイヤーピースの LED が白で 3 回点滅した後、青で点滅します。

↳ 両方のイヤーピースの電源がオンになり、相互にペアリングします。

↳ ヘッドセットがペアリングモードになり、Bluetooth デバイス（携帯電話など）とペアリングできるようになります。



3 Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにします。

4 ヘッドセットを Bluetooth デバイスとペアリングします。Bluetooth デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

注

- 電源をオンにした後、以前接続したことのある Bluetooth デバイスを検出できない場合、ヘッドセットは自動的にペアリングモードへ切り替わります。

ヘッドセットと Bluetooth デバイスとのペアリング

1 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにします。
↳ ヘッドセットは 2 分間ペアリングモードになります。

2 ヘッドセットを携帯電話とペアリングします。詳細については、携帯電話のユーザーマニュアルを参照してください。

ヒント

- ヘッドセットには最近ペアリングした 4 台までのデバイスが記録されます。4 台を超えるデバイスをペアリングしようとすると、一番古いデバイスが新しいデバイスで置き換えられます。

次に、ヘッドセットと Bluetooth デバイスをペアリングする方法の例を示します。

1 Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにして、Philips SHB4385 を選択します。

2 ヘッドセットのパスワードの入力を求められたら、「0000」（ゼロ 4 つ）を入力します。Bluetooth 3.0 以降に対応する Bluetooth デバイスの場合は、パスワードを入力する必要はありません。

ヘッドセットを別の Bluetooth デバイスとペアリングする

ヘッドセットを別の Bluetooth デバイスとペアリングする場合、以前ペアリング／接続したその他の全デバイスの Bluetooth 機能をオフにしてください。その後は、「ヘッドセットと Bluetooth デバイスを初めてペアリングする」の手順に従います。

注

- ヘッドセットのメモリには、最大 2 台のデバイスとのリンクが記憶されます。2 台を超えるデバイスとペアリングすると、最も古いペアリングデバイスが置き換えられます。

4 ヘッドフォンの使用

ヘッドセットを Bluetooth デバイスに再接続する

1 Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにします。

2 ヘッドセットの電源がオフになっていることを確認します。

3 ヘッドセットの両方のイヤーピースのマルチファンクションボタンを約 3 秒間押し続けます。
   ↳ 両方のイヤーピースの LED が白で 3 回点滅した後、青で点滅します。
   ↳ 両方のイヤーピースの電源がオンになり、相互にペアリングします。
   ↳ ヘッドセットは、最後に接続した Bluetooth デバイスを探して自動的に再接続します。最後に接続したデバイスが見つからない場合、ヘッドセットはその前に接続したデバイスを探して再接続します。

ヒント

- ヘッドセットは、複数のデバイスに同時に接続することはできません。2 台の Bluetooth デバイスとペアリングしている場合、接続するデバイスの Bluetooth 機能のみをオンにしてください。
- ヘッドセットの電源をオンにしてから Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにした場合は、デバイスの Bluetooth メニューにアクセスし、ヘッドセットを手動でそのデバイスに接続する必要があります。

注

- ヘッドセットが 15 分以内に Bluetooth デバイスに接続できなかった場合は、電池の消耗を防ぐために電源が自動的にオフになります。
- Bluetooth デバイスによっては、自動接続できない場合があります。その場合は、デバイスの Bluetooth メニューにアクセスして、ヘッドセットを手動でその Bluetooth デバイスに接続する必要があります。

電源オン／オフ

タスク	マルチファンクションボタン	操作
ヘッドセットの電源をオンにする	右および左のイヤーピース	3 秒間押し続けます。
ヘッドセットの電源をオフにする	右または左のイヤーピース	4 秒間押し続けます。 ↳ LED が白で 1 回点滅

通話と音楽の管理

音楽コントロール

タスク	マルチファンクションボタン	操作
音楽を再生／一時停止する	右のイヤーピース	1 回押します。
	右または左のイヤーピース	4 秒間押し続けます。LED が白で 1 回点滅
次の曲に進む	右のイヤーピース	2 回押します。
前の曲に進む	右のイヤーピース	3 回押します。

音量大	左のイヤーピース	2 回押します。
音量小	左のイヤーピース	1 回押します。

通話コントロール

タスク	マルチファンクションボタン	操作
着信に応答する／通話を終了する	右のイヤーピース	1 回押します。 ↳ ビープ音が 1 回鳴ります。
着信を拒否する	右のイヤーピース	1 秒間押し続けます。 ↳ ビープ音が 1 回鳴ります。
通話中に通話を切り替える	右のイヤーピース	2 回押します。

音声コントロール

タスク	マルチファンクションボタン	操作
Siri/Google Now	右のイヤーピース	2 回押した後、1 秒間押し続けます。

LED インジケータのステータス

ヘッドセットのステータス	LED
ヘッドセットは Bluetooth デバイスに接続され、スタンバイモードになっています。	LED が 5 秒間隔で青で点滅します。
ヘッドセットの電源がオンになりました。	LED が 3 回白で点滅します。
ヘッドセットはペアリングモードになっています。	LED が青で点滅します。
ヘッドセットの電源はオンになっていますが、Bluetooth デバイスに接続されていません。	LED が青で点滅します。接続できない場合、ヘッドセットは約 15 分で自動的にオフになります。
バッテリー残量が低下しています（ヘッドセット）。	バッテリー残量の低下を伝える音声がヘッドセットに流れます。
バッテリー残量が低下しています（充電ケース）。	充電ケースの LED が 1 秒間隔で赤で点滅します。
電池の充電が完了しています（ヘッドセット）。	ヘッドセットの LED が白で消灯します。
電池の充電が完了しています（充電ケース）。	充電ケースの LED が消灯します。

装着方法

1

2



3

5 ヘッドセットを出荷時設定にリセットする

ペアリングや接続で問題が生じた場合、以下の手順に従ってヘッドセットを出荷時設定にリセットしてください。

1 Bluetooth デバイスで Bluetooth メニューにアクセスし、デバイスリストから < > を削除します。

2 Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオフにします。

3 ヘッドセットの電源をオフにします。その後、両方のイヤーピースのマルチファンクションボタンを 11 秒間押し続けます。

↳ 電源がオンになったことを伝える音声が流れた後、両方のイヤーピースからビープ音が聞こえます。ペアリングの記録が削除されます。

↳ 次に、左のイヤーピースからビープ音が聞こえた後、右のイヤーピースからビープ音が聞こえます。イヤーピースが相互にペアリングを試みます。

↳ 右のイヤーピースからビープ音が 2 回聞こえた後、左のイヤーピースからビープ音が 2 回聞こえます。イヤーピースが相互にペアリングされます。

4 ヘッドセットを Bluetooth デバイスとペアリングするには、Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにして < > を選択します。

6 テクニカルデータ

ヘッドセット
- 音楽再生時間：6 時間（充電ケースの使用により、さらに 6 時間）
- 通話時間：6 時間（充電ケースの使用により、さらに 6 時間）
- 待機時間：200 時間
- 充電時間：2 時間
- 充電式リチウムイオン電池：105 mAh（各イヤーピース）
- Bluetooth バージョン：4.2
  - 対応 Bluetooth プロファイル：
  - HSP（ハンズフリープロファイル - HFP）
  - A2DP（高度オーディオ配信プロファイル）
  - AVRCP（オーディオ／ビデオリモート制御プロファイル）
- 対応オーディオコーデック：SBC
- 周波数帯域：2,402～2,480 GHz
- 送信機電力：4 dBm 未満
- 動作範囲：最大 10 m（33 フィート）

充電ケース
- 充電時間：2 時間
- 充電式リチウムイオン電池：350 mAh

注
- 仕様は予告なく変更されることがあります

7 通知

適合宣言

Gibson Innovations は、この製品が指令 2014/53/EU の必須要件およびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。適合宣言書は www.p4c.philips.com でご覧いただけます

古い製品および電池の廃棄

ご使用の製品は、純度の高い素材と材質を使用してデザインおよび製造されたもので、リサイクルと再利用が可能です。

このマークが付いた製品は、欧州連合における指令 2012/19/EU の適用を受けていることを表します。

このマークは、この製品に欧州指針 2013/56/EU が適用される充電式電池が含まれており、一般の家庭ごみと一緒に捨てることができないことを示しています。製品を正規の収集場所に持ち込み、専門家に充電式電池を取り外してもらうことを強くお勧めします。
お住まいの地域の電気電子製品および充電式電池の分別回収システムについて情報を入手してください。製品を廃棄する際は地域の規則に従ってください。一般の家庭ごみと一緒に捨てないでください。古くなった製品の適切な廃棄は、環境と人体に及ぼす影響の低減につながります。

内蔵電池の取り外し

お住まいの地域に電気電子製品の回収／再利用システムがない場合は、ヘッドフォンを廃棄する前に電池を取り外してから、回収に出すようにしてください。

- 電池を取り外す前に、充電ケースからヘッドセットを必ず取り出してください。



- 電池を取り外す前に、充電ケースから USB 充電ケーブルを必ず抜いてください。



EMF の順守

この製品は、電磁場への暴露に関して適用されるすべての規格および規制に準拠しています。

環境に関する情報

本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。当社では、梱包材をダンボール（箱）、発泡スチロール（緩衝材）、ポリエチレン（袋、保護発泡シート）の 3 種類の素材ごとに簡単に分類できるように、努力を払っています。
システムは、リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利用できるようになっています。梱包材、使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地域の廃棄手順に従ってください。

商標

Bluetooth

Bluetooth ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Gibson Innovations Limited によるこれらのマークの使用は許可を受けています。

Siri

Siri は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

Google

Google および Google ロゴは Google Inc. の登録商標です。

8 よく寄せられる質問

Bluetooth ヘッドセットの電源がオンになりません。
電池残量が少なくなっています。ヘッドセットを充電してください。

Bluetooth ヘッドセットと Bluetooth デバイスをペアリングできません。
Bluetooth が無効になっています。Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能を有効にし、Bluetooth デバイスの電源をオンにした後で、ヘッドセットの電源をオンにしてください。

ペアリングが機能しません。
ヘッドセットがペアリングモードになっているか、確認してください。
- 右のイヤーピースのマルチファンクションボタンを 4 秒間押し続け、ヘッドセットの電源をオフにします。
- 以前接続したすべての Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能がオフであることを確認します。
- ペアリングする Bluetooth デバイスの Bluetooth リストから <PHILIPS SHB4385> を削除します。
- ヘッドセットをペアリングします ('ヘッドセットと Bluetooth デバイスを初めてペアリングする' 6 ページ を参照) 。

Bluetooth デバイスでヘッドセットが認識されません。
- ヘッドセットは以前ペアリングされていたデバイスと接続している可能性があります。接続されているデバイスの電源をオフにするか、動作範囲外に移動してください。
- ペアリングがリセットされているか、ヘッドセットがすでに別のデバイスにペアリングされている可能性があります。このユーザーマニュアルの手順に従って、ヘッドセットを Bluetooth デバイスと再度ペアリングしてください ('ヘッドセットと Bluetooth デバイスを初めてペアリングする' 6 ページを参照) 。

Bluetooth ヘッドセットを Bluetooth ステレオ対応携帯電話に接続しても、音楽が携帯電話のス
携帯電話のユーザーマニュアルを参照してください。ヘッドセットから音楽を聴く設定を選択します。

音質が悪く、パチパチ雑音が聞こえます
- Bluetooth デバイスが動作範囲外にあります。ヘッドセットと Bluetooth デバイスを近づけるか、間にある障害物を取り除いてください。
- ヘッドセットを充電します。

携帯電話からのストリーミング時の音質が非常に悪い、またはオーディオストリーミングが機能しません。
携帯電話が (モノラル) HSP／HFP だけでなく A2DP ('テクニカルデータ' 12 ページ を参照)もサポートし、BT4.x 以降に対応していることを確認してください。

音楽は聞こえますが、Bluetooth デバイスで操作 (再生／一時停止／次の曲／前の曲に進むなど) できません
Bluetooth 音源が AVRCP ('テクニカルデータ' 12 ページ を参照) をサポートすることを確認してください。

ヘッドセットの音量レベルが小さすぎます。
一部の Bluetooth デバイスは、音量同期機能を介して音量レベルをヘッドセットとリンクさせることができません。この場合、適切な音量レベルになるよう、Bluetooth デバイスとヘッドセットの音量を個別に調整する必要があります。

イヤーピースを片方なくした場合、どうすればよいですか。
ほとんどの国で、イヤーピースを片方のみ購入可能です。購入可能な地域かどうか、価格、注文方法など、詳細については、地域のお客様情報センターへお問い合わせください。お問い合わせ先の詳細については、
www.philips.com/support をご覧ください。

ヘッドセットを別のデバイスに接続できません。どうすればよいですか。

- 以前ペアリングしたデバイスの Bluetooth 機能がオフになっていることを確認してください。
- 2 台目のデバイスでペアリング手順を繰り返します ('ヘッドセットと Bluetooth デバイスとのペアリング' 6 ページ を参照)。

片方のイヤーピースからしか音が聞こえません。

- 通話時は、右のイヤーピースからしか音は聞こえません。
- 音楽を聴いていて片方のイヤーピースからしか音が聞こえない場合は、次の要因が考えられます。
- もう一方のイヤーピースの充電が切れている。最適な状態で使用するには、両方のイヤーピースを完全に充電してください。
- 左右のイヤーピース間の接続が切れている。まず両方のイヤーピースの電源をオンにします。その後、両方のイヤーピースのマルチファンクションボタンを約 3 秒間押し続けます。この操作により、イヤーピースの電源がオンになり、2 つのイヤーピースが接続されます。ヘッドセットを Bluetooth デバイスに再接続します。
- ヘッドセットが複数の Bluetooth デバイスに接続されている。接続しているすべてのデバイスの Bluetooth 機能をオフにします。両方のイヤーピースの電源をオフにします。その後、両方のイヤーピースのマルチファンクションボタンを約 3 秒間押し続けます。ヘッドセットを Bluetooth デバイスに再接続します。このヘッドセットは、一度に 1 台の Bluetooth デバイスだけに接続するよう設計されています。ヘッドセットを Bluetooth デバイスに再接続する際は、以前ペアリング／接続した他の全デバイスの Bluetooth 機能をオフにしてください。
- それでも解決しない場合は、ヘッドセットを出荷時設定にリセットしてください。

さらにサポートが必要な場合は、
www.philips.com/support を参照してください。

Copyright © Gibson Innovations Limited 2017. All rights reserved
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

UM_SHB4385_00_JA_V1.0
WK1739