

Philips
CD 音響

生活化設計
USB

AZ1837



隨時隨地欣賞音樂

具有輕巧靈便的生活化設計，可享受不同來源的音樂，例如 USB Direct、MP3-CD 機和收音機。

享受不同來源的音樂

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 透過便攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂
- FM/MW 調諧器提供電台享受
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

使用方便

- CD 隨機 / 重複功能提供個人化音樂享受
- 可編排 20 首 CD 曲目

PHILIPS

規格

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首 / 曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- USB Direct 播放模式：快退 / 快進, 前一首 / 下一首, 編排播放, 隨機播放

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM, MW
- 天線：FM 天線

連接

- USB: USB 主機
- MP3 Link: 3.5 毫米立體聲輸入端子

音效

- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉式（類比）
- 輸出功率：2 個 1 瓦 RMS

喇叭

- 內置喇叭數量：2
- 喇叭網狀外形：金屬

便利

- 載入器類型：機頂
- 顯示類型：液晶屏

配件

- 電線 / 連接：3.5 毫米立體聲輸入電線, 電源線
- 遙控器
- 其他：用戶手冊
- 保用：保用證

功率

- 電池類型：C 規格 (LR14)
- 電池電壓：1.5 伏
- 電源：220 - 240 伏
- 電池數量：6

尺寸

- 總重量：2.4 千克
- 包裝深度：139 毫米
- 包裝高度：262 毫米
- 包裝寬度：371 毫米
- 重量：1.8 千克
- 主機深度：236 毫米
- 主機高度：122 毫米
- 主機闊度：341 毫米



產品特點

用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct



只需將你的裝置連接到 Philips Hi-Fi 系統上的 USB 連接埠，即可直接在裝置上播放你的數碼音樂，立即與親朋好友分享真摯時刻。

CD 隨機 / 重複



「隨機 / 重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後，只要選擇「隨機」或「重複」模式之一，便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時，都能體驗到不同的非凡音樂體驗。

MP3 Link



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW



音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。



出版日期 2014-07-15

版本：1.0.3

12 NC: 8670 000 60439
EAN: 87 12581 52758 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com