

Philips  
Digitāli regulējams radio  
pulkstenis

**FM, digitālā regulēšana**

20 iestatījumi  
Divu veidu modinātāja signāls  
Pievienojiet un iestatiet

**AJ7000**



## Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

pamostieties ar savu iecienīto radio staciju

Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir iebūvēts AM/FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radiostaciju vai modinātāja pīkstienu signālu.

### **Sāciet dienu sev tīkamā veidā**

- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
- Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
- Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

### **Vienkārša lietošana**

- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
- Regulējams displeja spilgtums ērtai apskatei
- Laika un modinātāja nodrošinājums savlaicīgai modināšanai pat elektroapgādes traucējumu gadījumā
- Pievienojiet un iestatiet laiku automātiski

### **Dizains, kas iederas jūsu interjerā**

- Alumīnija korpuss kvalitatīvam izskatam un sajūtai

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Alumīnija korpuss



Lieta alumīnija korpuss ir viegls un spēj izturēt paaugstinātu temperatūru, nodrošina lielu izturību un nelokāmību, kā arī teicamu izturību pret koroziju.

### Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.



Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.


### Pakāpeniska modināšana



Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostācijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla

skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

### Modinātāja signāla atkārtošana



Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.


### Pievienojiet un iestatiet

Izņemiet pulksteni no kārbas, pievienojiet to, un laiks jau ir iestatīts — automātiski. Gudrais pulkstenis nolasa iepriekš ieprogrammētus datus un iestata pareizu laiku atbilstoši noklusējuma laika zonai. Ja dzīvojat ārpus noklusējuma laika zonas, jums tikai jānospiež laika zonas poga, un pulkstenis atjaunos laiku. Vairs nav jālasa ne rokasgrāmata, ne jādarbojas ar pogām.

### Laika un modinātāja nodrošinājums


Ja elektroapgādē ir traucējumi, šis viedais pulkstenis joprojām uzturēs un saglabās savu uzticamo laika rādījumu un jūsu iestatījumus. Plānotais modinātāja signāls paliek aktīvs arī tad, ja displejs ir izslēgts — to nodrošina iepriekš ievietota baterija. Kad elektroapgāde tiek atjaunota, nav nepieciešams uzregulēt pulksteni vai atkārtoti veikt iestatījumus. Vēl vairāk — pat ja elektroapgāde netiek atjaunota, baterija nodrošina pietiekami daudz enerģijas, lai modinātājs atskanētu iestatītajā modināšanas laikā, tādējādi parūpējoties par to, lai jūs nekad neaizgulētos.

### Divu veidu modinātāja signāls




Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru — kā sava partnera modinātāja laiku.

### Izslēgšanās taimeris



Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 2 stundām) un izvēlieties kompaktdisku vai radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu, klusu gaidīšanas režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto kompaktdisku vai radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

### Regulējams displeja spilgtums



Philips radio atskaņošanas laiku var viegli regulēt, digitālajā taimerī iestatot vēlamo minūšu skaitu. Taimeris automātiski skaita laiku un sesijas beigās izslēdz radio.

# Specifikācijas

## Skaņa

- Skaņu sistēma: Mono
- Skaļuma vadība: rotācijas

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM, MW, Digitālā regulēšana

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: Zummera modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, divējāds modinātāja signāls, Snauda
- Displeja tips: LCD
- Pulksteņa uzlabojumi: Pulksteņa nodrošinājums, DST, Laika josla
- Pulkstenis/versija: Digitāls, Analogs
- Displeja uzlabojumi: spilgtuma regulēšana

## Strāvas padeve

- Akumulatora tips: CR2032 (rezerves)

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāvas adapteris, 220-240 V ievade
- Bateriju skaits: 1

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata, Garantijas sertifikāts, Maiņstrāvas adapteris

## Izmēri

- Produkta dziļums: 42 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,5 kg
- Svars: 0,4 kg
- Produkta platums: 134 mm
- Produkta augstums: 112 mm
- Iesaiņojuma augstums: 148 mm
- Iesaiņojuma platums: 159 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 114 mm



Izlaides datums  
2024-04-01

Versija: 3.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)