

Philips
CD Soundmachine

• Rosa

AZ202C



Lyssna på musik var du än är

Lyssna på musik i farten. Philips CD Soundmachine är snygg, bärbar och utformad för enkel användning. Den har en cool enkelhet som gör att du kan lyssna på musik var du än är. Släpp loss med stil och fantastiskt ljud

Njut av musiken från olika källor

- Spela CD, CD-R och CD-RW
- FM/MW-mottagare för radiounderhållning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Programmerbar för 20 CD-spår

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera spelning,
Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 2,5 tum
- Volymkontroll: ratt

Anslutningar

- 3,5 mm stereoanslutning: (MP3 Link)

Effekt

- Nätström: 220–240 V
- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning,
Garanticertifikat

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
324 x 284 x 139 mm
- Produktens mått (B x H x D):
297 x 112 x 264 mm
- Vikt: 1,7 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2.1 kg




Funktioner

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Blandad/upprepad uppspelning av CD



Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

