

Philips
Radio réveil avec tuner
numérique

Tuner numérique FM

Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de
l'alarme

AJ3116



Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

Facile à utiliser

- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée


Commencez la journée à votre manière

- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Tuner FM numérique avec présélections

PHILIPS

Points forts

Réveil radio/buzzer



Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes


jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Arrêt programmé



Avec la mise en veille programmable, choisissez le délai pendant lequel vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez la station de radio qui bercera votre sommeil. La radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Alimentation de secours par piles

Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 200 mW
- Réglage du volume: numérique
- Système audio: mono

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de stations présélectionnées: 10 stations FM
- Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz

Alimentation

- Type de pile: AAA
- Consommation en veille: 1 W
- Nombre de piles: 2
- Type d'alimentation: Entrée CA
- Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz
- Consommation électrique en fonctionnement: 5 W

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,35 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 130 x 46 x 130 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 137 x 58 x 164 mm
- Poids du produit: 0,25 kg

Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Buzzer, Radio FM
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min

Horloge

- Afficheur: LED
- Type: Numérique
- Format de l'heure: 24 h



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.6

EAN: 48 95185 61842 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com