

## Comprobación del nivel de batería



Cuando el microteléfono no esté en la estación base/cargador, el icono indicará el nivel batería:

-  Completa (encendido continuamente)
-  Media (parpadea)
-  Baja (vacío)

Cuando vea que el icono de batería está vacío y el microteléfono emita un tono de alerta, el nivel de batería es bajo y es necesario cargar la batería.

-  Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, el icono de batería parpadeará hasta que se complete la carga.
-  Cuando el proceso de carga finalice, el icono de batería se iluminará de forma continua.

ID965\_addendum\_23\_ES\_V1.0  
wk10082