



Philips
Digital PhotoFrame

18 cm

SPF2327

"Von Tag zu Tag süßer!"

Egal ob frech, lustig oder traurig – ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Jetzt können Sie aber auch persönliche Nachrichten zu Ihren Fotos hinzufügen. So wird Ihr Geschenk einfach unvergesslich!

Deshalb sollten Sie Ihren PhotoFrame niemals ausschalten

- Spezielle Taste für den Wechsel zwischen Foto und Uhr
- Seien Sie darauf vorbereitet, von Ihren Freunden Überraschungsnachrichten zu erhalten.
- Sie können aus 10 unterschiedlichen Coallage-Arten wählen!
- Auswahl an 15 lustigen, animierten Uhren, damit Sie nie die Zeit vergessen

Ein Geschenk voller Überraschungen

- Fügen Sie Ihre persönlichen Fotos und Nachrichten hinzu
- Lassen Sie sich von integrierten Grußkarten inspirieren.
- Stellen Sie mit dem integrierten Timer Erinnerungen für zukünftige Ereignisse ein.

Umweltfreundliches Design

- Energie sparen durch automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays zu voreingestellten Zeiten
- Unsere kleinen Verpackungen minimieren den Materialverbrauch.

PHILIPS

Besonderheiten

Verleihen Sie Ihrem PhotoFrame eine individuelle Note

Fügen Sie Ihre persönlichen Fotos und Nachrichten in drei einfachen Schritten hinzu. 1. Wählen Sie Ihr Foto aus 2. Fügen Sie eine persönliche Nachricht hinzu 3. Ihr Geschenk ist fertig!

Integrierte Grußkarten

Ihnen fehlen die Worte? Kein Problem. Wir haben für Sie eine umfangreiche Auswahl kreativer Nachrichtentwürfe zusammengestellt - für jeden Anlass ist etwas dabei. Übernehmen Sie einfach eine Nachricht, oder bearbeiten Sie sie, und verleihen Sie ihr so eine persönliche Note.

Erinnerungsfunktion dank Timer

Legen Sie einen Timer für Ihre individuell gestalteten Fotos fest. Diese Fotos erscheinen

dann rechtzeitig anlässlich eines Geburtstags, eines Jahrestags oder einer besonderen Feier. Ideal für unvergessliche Überraschungen!

Auswahl an 15 animierten Uhren

Vergessen Sie nie die Zeit dank einer Auswahl an 15 lustigen, animierten Uhren.

Spezielle Modus-Taste

Eine spezielle Modus-Taste ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen Fotos und Uhranzeige. Um von der Foto-Diashow zur Uhr zu wechseln, drücken Sie einmal. Um von der Uhr zur Foto-Diashow zu wechseln, drücken Sie erneut.

Ihre Fotos als Collage

Sie können aus 10 unterschiedlichen Coallage-Arten wählen!

Automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays

Ein Timer schaltet den PhotoFrame zu den von Ihnen gewählten Zeiten ein und aus. Hierdurch kann der Energieverbrauch des PhotoFrame umweltfreundlich auf ein Drittel gesenkt werden.

Freuen auch Sie sich über Überraschungsnachrichten

Seien Sie darauf vorbereitet, mit dem Philips Timer Überraschungsnachrichten von Ihren Freunden oder Ihren Lieben zu erhalten.

Kleine Verpackungen

Unsere Verpackungen sind so klein wie möglich, um den Materialverbrauch bei der Herstellung sowie den Benzinverbrauch beim Transport zu minimieren.



Daten

Speichermedien

- Integrierter Speicher (RAM): 128 MB (für 100 HD-Fotos)
- Speicherkartentypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, xD-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (über Adapter), MS Pro Duo (über Adapter)

Anschlüsse

- USB: USB 2.0-Slave

Außenkarton

- Länge: 24 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 19 cm
- Bruttogewicht: 2.1 kg
- Höhe: 19.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 54135 1
- Nettogewicht: 1.2 kg
- Eigengewicht: 0.9 kg

Komfort

- Kartenleser: Integriert (1x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto, Bis zu 10 MB JPEG-Dateien, Bis zu 20 Megapixel
- Tasten und Bedienelemente: 3 Tasten, 4-Wege-Navigationstaste und Eingabetaste
- Behördliche Zulassung: CE, GOST, Schweiz, C-Tick
- Positionierung: Hochformat, Querformat, Automatische Fotoausrichtung
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht

Leistung

- Stromverbrauch: (System on) 4.6 W
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- DC-Ausgang Volt: 9 V
- DC-Ausgang Ampere: 1.1 A
- Unterstützung von Energiesparmodus:

Wechselspannungsbetrieb

Verpackungsmaße

- Höhe: 19 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 23 cm
- Tiefe: 9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 54135 4
- Bruttogewicht: 0.95 kg
- Nettogewicht: 0.6 kg
- Eigengewicht: 0.35 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Bedienungsanleitung: Arabisch, Tschechisch, Dänisch/Norwegisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Malayisch, Polish, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch

Abmessungen

- Gerätebreite (inkl. Fuß): 206.4 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 139.3 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 103 mm
- Gewicht: 0.345 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 °C bis 70 °C

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3
- Kontrastverhältnis (Standard): 500:1
- Auflösung des Displays: 800 x 600
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 130 ° (H)/ 110 ° (V)
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Stunde(n)



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.1.9

EAN: 87 12581 54135 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com