

PHILIPS

Slušalice

Serija 8000

TAH8507



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Slušna sigurnost	2
	Opće informacije	2
2	Vaše Bluetooth stereo slušalice	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Drugi uredaji	3
	Pregled Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Počnimo	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa svojim mobitelom	5
4	Koristite svoje slušalice	6
	Priključite slušalice na Bluetooth uredaj	6
	Žična veza	6
	Povezivanje s više točaka	6
	Povežite slušalice s računalom	7
	Upravljaljajte svojim pozivima i glazbom	7
	Preuzimanje aplikacije	8
5	Tehnički podaci	9
6	Obavijest	10
	Izjava o sukladnosti	10
	Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija	10
	Uklanjanje ugrađene baterije	10
	Sukladnost s EMF	10
	Ekološke informacije	11
	Obavijest o sukladnosti	11
7	Robni žigovi	12
8	Često postavljana pitanja	13

1 Važne sigurnosne upute

Slušna sigurnost



Opasnost

- Ograničite vrijeme uporabe svojih slušalica pri najvećoj glasnoći kako biste izbjegli oštećenje slухa te podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća to je kraće vrijeme slušanja.

Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagodavate glasnoću stalno prema gore dok se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se događa oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomjerni pritisak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak slухa.
- Uporaba slušalica s oba pokrivena uha tijekom vožnje ne preporučuje se te u nekim zemljama može biti protuzakonita.
- Zbog vaše vlastite sigurnosti izbjegavajte odvlačenja pozornosti od glazbe ili telefonskih poziva dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opće informacije

Za izbjegavanje štete ili kvara:

Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj toplini.
- Nemojte ispuštaći svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Proučite IP standard specifičnog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da se slušalice potapaju u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje upotrijebite mekanu krpu te ako je potrebno navlažite je minimalnom količinom vode ili razrijedjenim blagim sapunom kako biste očistili proizvod.
- Ugrađenu bateriju ne smije se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, požara ili nečega sličnog.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamjenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Za postizanje specifičnog IP standarda poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili u vrućoj pećnici ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgнутa iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Zamjena baterije neispravnim tipom stvara rizik od teškog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju litijevih baterija).

Radna i temperatura čuvanja te vlažnost

- Čuvati na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C s do 90% relativne vlage.
- Rukujte na mjestu na kojem je temperatura između 0°C i 45°C s do 90% relativne vlage.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći na višim ili nižim temperaturama.

2 Vaše Bluetooth stereo slušalice

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

S ovim Philips stereo slušalicama, možete:

- Uživajte prikladne bežične pozive
- Uživajte u glazbi i kontrolirajte je na bežični način
- Prebacujte se između poziva i glazbe
- Uživati u uklanjanju buke

Što se nalazi u kutiji



Philips Bluetooth slušalice
Philips TAH8507



USB kabel za punjenje (samo za punjenje)



Audio kabel



Adapter za avion




Štapni mikrofon



USB ključ



Torba za nošenje



Kratki vodič za početnike



Globalno jamstvo




Sigurnosni list

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd) koji podržavaju Bluetooth te da je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehničke podatke“ na stranici 9).

Pregled Bluetooth bežičnih slušalica



- ① Gumb ANC načina rada
- ② Gumb glasovnog pomoćnika
- ③ Gumb napajanja
- ④ USB-C
- ⑤ LED indikator
- ⑥ 2,5mm zvučni priključak /
Priklučak štapnog mikrofona
- ⑦ Dodirni panel
- ⑧ LED indikator zauzetosti
- ⑨ Štap za mikrofon koji se može
pričvrstiti
- ⑩ Gumb uparivanje
- ⑪ LED indikator

3 Počnimo

Napunite bateriju



Napomena

- Prijе prvog korištenja slušalica punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Upotrijebite samo izvorni USB kabel za punjenje kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Završite poziv prije punjenja slušalica jer će povezivanje slušalica radi punjenja dovesti do isključivanja slušalica.

Priklučite isporučeni USB kabel za punjenje na:

- USB Tip-C utor za punjenje na slušalicama te
- Priklučak za punjenje /USB priključak računala.

↳ LED lampica zasvjetlit će se bijelom bojom i isključiti kad se slušalice napune do kraja.



Savjet

- Inače potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice sa svojim mobitelom

Prije prvog korištenja slušalica s mobilnim telefonom uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu kriptiranu vezu između slušalica i mobitela. Slušalice u memoriji pohranjuju posljednja 4 uređaja. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i 5 sekundi držite ⌂ dok plava i bijela LED lampica ne počnu naizmjence svijetliti.
↳ Slušalice će ostati 5 minuta u načinu uparivanja
- 3 Pazite da je mobitel uključen te da je Bluetooth značajka aktivirana.
- 4 Uparite slušalice sa svojim mobitelom. Detaljne informacije potražite u korisničkom priručniku svojeg mobilnog telefona.

Sljedeći primjeri pokazuju kako se slušalice uparuju s mobilnim telefonom.

↳ Aktivirajte Bluetooth značajku svojeg mobilnog telefona, odaberite **Philips TAH8507**



Philips TAH8507

4 Koristite svoje slušalice

Priklučite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon / Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite gumb za uklj./isklj. kako biste uključili slušalice.
 - ↳ Bijela LED lampica uključit će se za 2 sekunde
 - ↳ Slušalice će se ponovno automatski povezati s poslednjim povezanim mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem i hardverskim ključem.

Savjet

- Ako uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj ili aktivirate funkciju Bluetootha nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako se slušalice ne uspije povezati s poslednjim povezanim Bluetooth uređajem u dometu u roku od 20 sekundi, promjenit će se u način povezivanja, a zatim će se automatski isključiti nakon 5 minuta ako i dalje nisu povezane s bilo kojim Bluetooth uređajem.

Žična veza

Slušalice možete koristiti i s isporučenim zvučnim kabelom. Priklučite isporučeni zvučni kabel na slušalice i vanjski zvučni uređaj.

Povezivanje s više točaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica s dva uređaja, npr. Mobilnim telefonom i prijenosnim računalom

Prebacivanje između uređaja

- Glazbu istovremeno možete reproducirati samo s jednog uređaja. Drugi uređaj bit će rezerviran za telefonske pozive
- Pauzirajte zvuk s jednog uređaja kako biste pokrenuli reprodukciju zvuka s drugog uređaja




Napomena

- Primanje poziva na drugom uređaju pauzirat će reprodukciju na prvom uređaju. Poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Nakon prekida poziva automatski će se nastaviti reprodukcija s uređaja.

Povežite slušalice s računalom

1 Ukopčajte hardverski ključ u računalo s USB-C-om ili USBA pomoć pretvarača.



2 Uključite slušalice, vaše računalo i slušalice automatski će se povezati

Savjet

- Hardverski ključ svijetlit će stalnim plavim svjetлом kad ga spojite.

Napomena

Za ponovno povezivanje:

a) Iskopčajte i ukopčajte hardverski ključ računalo i pričekajte na automatsko povezivanje.

Ili

b) Kad je hardverski ključ u USB priključku, jednom pritisnite gumb na ključu kako biste inicirali vezu s uređajem.

Upravljaljte svojim pozivima i glazbom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Rad
Uključite slušalice	Gumb napajanja	Pritisnite i držite na 2 sekunde
Isključite slušalice	Gumb napajanja	Pritisnite i držite na 2 sekunde ↳ Bijela LED lampica svijetli i blijeđi

Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Rad
Sviraj ili pauziraj glazbu	Dodirna površina	Dodirnite 2 puta
Prilagodite glasnoću	Dodirna površina	Prelazak prstom prema gore/dolje
Sljedeća pjesma	Dodirna površina	Prelazak prstom prema naprijed
Prethodna pjesma	Dodirna površina	Prijedite prstom unatrag

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Rad
Primanje poziva	Dodirna površina	Dodirnite 2 puta
Odbijte poziv / poklopite	Dodirna površina	Dodir u trajanju od 1 sekunde
Odgovorite na novi poziv tijekom poziva	Dodirna površina	Dodirnite 2 puta
Odbijanje novog poziva tijekom poziva	Dodirna površina	Dodir u trajanju od 1 sekunde
Prebacivanje poziva kad odgovarate na dva poziva	Dodirna površina	Dodirnite 2 puta

Upravljanje ANC-om

Zadatak	Gumb	Rad
ANC UKLJUČEN / Način svjesnosti / ANC ISKLJUČEN	Gumb ANC načina rada	Pritisnite jednom

Način svjesnosti

Zadatak	Gumb	Rad
Način svjesnosti	Gumb ANC načina rada	Pritisnite dok ne čujete "Awareness on" („Svjesnost uključena“)
Brzi razgovor	Dodirna površina	Dlan preko desne ušne čašice

Funkcija glasovne pomoći pametnog telefona (npr. aplikacija Google, Siri)

Zadatak	Gumb	Rad
Funkcija glasovne pomoći za buđenje telefona	Gumb glasovnog pomoćnika	Pritisnite jednom

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite gumb 'Preuzimanje' ili pretražite 'Philips Headphones' u Apple trgovini aplikaciji ili Google Play za preuzimanje aplikacije.



Aplikacija Philips Headphones daje vam kontrolu nad glazbom koju služate. Možete prilagoditi zvuk tako da će iskustvo slušanja glazbe i poziva uvijek najbolje odgovarati vašim potrebama.

Napomena

- Proučite radne upute za pametni telefon.

Ostali statusi indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spremne za uparivanje	LED naizmjenično treperi plavim i bijelim svjetлом
Slušalice su uključene, no nisu povezane s Bluetooth uređajem	Plava LED lampica treperi svakih 7 sekundi. Ako nije moguće uspostaviti vezu, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Niska razina baterije	Bijela LED lampica sporu treperi dok se baterija ne isprazni
Baterija je napunjena do kraja	Bijela LED lampica je isključena
Slušalice su zauzete jer je u tijeku poziv	Treperit će crvena LED lampica koja signalizira zauzetost

5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC isključen): do 55 sati
- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC uključen): do 45 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litij-ionska baterija (800 mAh)
- Verzija Bluetootha: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (bežični profil)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Raspon frekvencije: 2,402 – 2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- Priklučak USB Tip-C za punjenje
- Podržava AAC i SBC



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.
- Trajanje baterije tijekom reprodukcije je približno i ovisi o primjenjivim uvjetima.

6 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Ovime MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na www.philips.com/support.

Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizведен s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koju pokriva Europska direktiva 2013/56/EU te koja se ne može zbrinuti s normalnim otpadom kućanstva. Snažno preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno prikupljalište ili u Philipsov servisni centar kako bi profesionalac izvadio punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom zasebnom sakupljanju otpada za električne i elektronske proizvode te punjive baterije. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod te punjive baterije s kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako nema sustava za prikupljanje/recikliranje za elektronske proizvode u vašoj zemlji, okoliš možete zaštитiti uklanjanjem i recikliranjem baterije prije zbrinjavanja ušnih nastavaka.

- Provjerite jesu li slušalice odspojene iz baze za punjenje prije uklanjanja baterije.



Sukladnost s EMF

Ovaj proizvod sukladan je sa svim primjenjivim standardima i uredbama u vezi izlaganja elektromagnetskim poljima.

Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikavu nepotrebnu ambalažu. Pokušali smo pojednostaviti ambalažu tako da se može razdvojiti u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (amortizer) te polietilen (vrećice, zaštitna pjena).

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uredaj je sukladan s pravilima FCC, Dio 15. Rad je podložan dvama uvjetima:

1. Ovaj uredaj ne može uzrokovati štetnu interferenciju te
2. Ovaj uredaj mora prihvati bilo koju primljenu interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.

Pravila FCC

Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih interferencija u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi te može zračiti radiofrekvencijsku energiju te ako nije instalirana te ako se ne koristi u skladu s priručnikom s uputama, može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijama.

Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne radio smetnje i li ako nije ugradena ili se ne koristi u skladu s uputama za korištenje, može uzrokovati štetne smetnje na radio komunikacijama. Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može

odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik može pokušati korigirati interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijemnika.
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Izjava o izlaganju FCC zračenju:

Ova oprema sukladna je s granicama o izlaganju FCC zračenju postavljenim za nekontrolirani okoliš.

Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za sukladnost mogu ponijesti pravo korisnika da upravlja uređajem.

Kanada:

Ovaj uredaj sadrži odašiljač(odašiljače)/ prijemnik(prijemnike) s izuzećem licencije koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima: (1) Ovaj uredaj možda neće uzrokovati interferencije. (2) Ovaj uredaj može prihvati bilo koju interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad uređaj.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Izjava o izlaganju IC zračenju:

Ova oprema sukladna je s kanadskim granicama o izlaganju zračenju podešenim za nekontrolirane okoliše. Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Robni žigovi

Bluetooth

Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke Top Victory Investment Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.

Siri

Siri je robni žig tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google je robna marka tvrtke Google LLC. Google Asistent nije dostupan na određenim jezicima i u zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje Bluetooth slušalice s mojim Bluetooth uređajem.
Bluetooth je onemogućen. Omogućite funkciju Bluetootha na Bluetooth i uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalica.

Kako poništiti uparivanje.

Pritisnite i zajedno 3 sekunde držite gume Napajanje + ANC, LED lampice zasvijetlit će se plavom bojom, a zatim će naizmjence svijetliti plava i bijela LED lampica.

Mogu čuti ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. Reproduciraj/pauziraj/preskoči prema naprijed/natrag).

Pazite da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 9).

Razina glasnoće slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezivati razinu zvuka sa slušalicama putem sinkronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate neovisno prilagoditi jačinu zvuka na Bluetooth uređaju kako biste postigli prikladnu razinu zvuka.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti spojene na prethodno upareni uređaj. Uključite spojeni uređaj ili ga pomaknite van raspona.
- Uparivanje se može resetirati na slušalicama koje su prethodno bile uparene s drugim uređajem. Uparite slušalice s Bluetooth uređajem ponovno na način opisan u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparite slušalice sa svojim mobitelom“ na stranici 5).

Moje Bluetooth slušalice spojene su na mobitel koji omogućava Bluetooth stereo ali glazba svira samo na zvučniku mobitela.

Proučite korisnički priručnik za vaš mobitel. Odaberite slušali glazbu kroz slušalice.

Kvaliteta zvuka je slaba te se može čuti krkjanje.

- Uredaj Bluetooth je van raspona. Smanjite razmak između slušalica i uređaja Bluetooth ili uklonite prepreke među njima.
- Napunite svoje slušalice.

Poništite uparivanje hardverskog ključa.

- Umetnute hardverski ključ u računalo.
- Na hardverskom ključu pritisnite i 2 sekunde držite gumb „Uparivanje“ dok plava i bijela LED lampica ne počnu naizmjence treptati.
- Na slušalicama pritisnite i 5 sekundi držite  dok plava i bijela LED lampica ne počnu naizmjence treptati.
- Uskoro će se hardverski ključ automatski upariti sa slušalicama.
- Nakon uspješnog uparivanja LED lampica počet će svijetliti plavom bojom.

Za daljnju potporu vidjeti,
posjetite www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.
Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.
Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke
Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj
proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD
Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a
MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog
proizvoda. Sve druge tvrtke i nazivi proizvoda mogu biti robni
žigovi svojih tvrtki s kojima su povezani.

UM_TAH8507_00_HR_V1.0
Model: TAH8507HS

