



Philips
CD Soundmachine cu
Dynamic Bass Boost

CD
casetă

AZ127



Savurați muzica oriunde mergeți

Preferăți lucrurile simple ale vieții și apreciați confortul. Modelul elegant și portabil AZ127 vă permite să ascultați muzica preferată, beneficiind de funcții utile și accesibile.

Experiența vizuală perfectă

- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
- Casetofon cu oprire automată
- Tuner FM pentru divertisment la radio

Ușor de utilizat

- 20 de piese programabile de pe CD
- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile


Sunet clar și bogat

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

PHILIPS

Repere

Casetofon cu oprire automată



Casetofon cu oprire automată

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Redare aleatorie/Repetare CD



Funcția „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redată întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Specificații

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- melodii programabile: 20
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzii pentru tuner: FM
- Antenă: Antenă FM

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 3"
- Controlul volumului: rotativ

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Confort

- Tip ecran: LCD

Conectivitate

- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: (AUDIO IN)

Alimentare

- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6
- Sursă de alimentare rețea: 220V - 240V

Accesorii

- Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 326 x 275 x 158 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 300 x 240 x 133 mm
- Greutate: 2 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg



Data apariției 2022-04-29

Versiune: 2.0.9

12 NC: 8670 000 95191
EAN: 08 71258 16601 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com