



„Philips“
CD grotuvas su dinamiu
bosų stiprinimu

CD
kasetė

AZ127



Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Iš naujo atraskite mažičius gyvenimo džiaugsmus ir neprilygstačią patogumą. Plonas nešiojamasis AZ127 – mėgaukitės mėgstama muzika lengvai naudodamiesi jo funkcijomis.

Neprilygstami klausymosi pojūčiai

- Leskite CD, CD-R or CD-RW diskus
- Automatinio sustabdymo kasetės dėklas
- FM imtuvas leis mėgautis radijo programomis

Paprasta naudoti

- 20 takelių programuojamas CD
- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių


Sodrus ir aiškus garsas

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

PHILIPS

Ypatybės

Automatinio sustabdymo kasetės dėklas



Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, koki garsumą pasirinksite.



CD groj. ats. tv. / kart.



„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groji atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.

Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą
- Programuojami takeliai: 20
- Dėklų skaičius: 1
- Kasetės dėklo technologija: Mechaninė

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Antena: FM antena

Garas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 1 W
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: Stereo
- Garsiakalbio skersmuo: 3 col.
- Garsumo reguliatorius: sukamas

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 2

Patogumas

- Ekranas tipas: LCD

Prijungimo galimybė

- 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: (GARSO ĮVESTIS)

Maitinimas

- Baterijos tipas: LR14
- Akumulatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6
- Elektros energija: 220–240 V

Priedai

- Greitos pradžios vadovas
- Garantija: Garantijos lapelis

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 326 x 275 x 158 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 300 x 240 x 133 mm
- Svoris: 2 kg
- Svoris su pakuote: 2,4 kg



Išleidimo data 2022-04-29

Versija: 1.0.8

12 NC: 8670 000 95191
EAN: 08 71258 16601 92

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com