




Philips
PhotoFrame

10,2 tuuman LCD-näyttö

PCSW200



Jokainen kuva kertoo tarinan

Kuinka monta digitaalista kuvaa tietokoneessasi on piilossa? Philipsin PhotoFrame™-kehyksen ansiosta voit katsella, jakaa ja kokea muistosi uudelleen. Tämä on helpoin tapa tarkastella digikuvia ilman tietokonetta.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö

- Suuri pikselimäärä takaa terävän ja yksityiskohtaisen valokuvanäytön
- Näytä kaikki värit kuten valokuvaamossa teetetyissä valokuvissa

Upea muotoilu täydentää kuviasi

- Huippuluokan materiaalit ja viimeistely lisäävät kuviesi arvoa
- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa

Tarkastele ja hallitse digikuviasi helposti

- Toista dioja, yksittäisiä valokuvia, pienoiskuvia tai näytä kello
- Tarkastele ja hallitse kuvia muistikorteilta ja sisäisestä muistista
- Luo albumeita ja kuvaesityksiä ja hallitse kuvia
- Käännä, zoomaa, leikkaa ja peitä kuvia ja lisää niihin tehosteita

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- USB-liitännän avulla lataat kuvat kätevästi tietokoneesta
- Voit käyttää laitetta verkkovirralla tai langattomasti ladattavan akun avulla
- Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus valmiiksi määritettyinä aikoina

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- **Tehollinen katselualue:** 169,6 x 111,7 mm
- **Resoluutio:** 800 x 480 pikseliä (katselualue 680 x 480)
- **Katselukulma:** @ C/R > 10, 120° (V) / 110° (P)
- **Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %:** 20 000 t
- **Kirkkaus:** 300 cd/m²

Liitännät

- **USB:** Tietokoneelle

Tallennusvälineet

- **Tuetut muistikorttityypit:** Compact Flash Type I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital, xD-kortit
- **Sisäinen muistikapasiteetti:** 110 - 150 valokuvaa

Käytön mukavuus

- **Kortinlukija:** Kiinteä (2x)
- **Tuetut valokuvamuodot:** JPEG-valokuvat (DCF-muodossa), jopa 12 megapikseliä
- **Tuettu sijoitus:** Maisema, Muotokuva, Automaattinen valokuvan suunta
- **Painikkeet ja ohjaustoiminnot:** 2 painiketta, 5-suuntainen mini-sauvaohjain
- **Toistotila:** Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- **Albumin hallinta:** Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- **Photo Edit:** Kopioi, Poista, Kierto, Rajaa, Siirrä
- **Kuvatehosteet:** Mustavalkoinen, Kehykset, seepia
- **Kuvaesityksen hallinta:** Luo diaesitys, Poista diaesitys, Nimeä diaesitys uudelleen
- **Kuvaesitysasetus:** Kooste (yksi kuva), Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste
- **Ruudun taustaväri:** Musta, valkoinen, Harmaa
- **Asetusten määrittäminen:** Kirkkauden säätö, Kieli, Tila, Automaattikäynnistys/-katkaisu työpäivinä/viikonloppuna, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Kellon näytön

- ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys, Valokuvan lähde
- **Järjestelmän tila:** Virtataso, Laiteohjelmistoversio, Virtalähde, Muistia jäljellä
- **Liitetyn tallennusvälineen tila:** Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- **Näyttökielekset:** englantia, ranska, saksa, italia, japanilainen, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja
- **Plug & Play -yhteensopiva:** Windows 2000/XP tai uudempi
- **Säännöstenmukaiset hyväksynnot:** BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- **Säädettävä jalusta:** Kääntyvä, Säädettävä kallistus
- **Seinä- tai kattokiinnitys:** Seinäkiinnitys valmiina
- **Muut käyttömukavuusominaisuudet:** Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa

Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Verkkolaite, Pikaopas, Jalusta, USB-johto, Seinäkiinnityssarja
- **Lisätarvikkeet:** Vaihdeettavat kehykset

Mitat

- **Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S):** 260 x 199 x 108 mm
- **Paino:** 0,97 kg
- **Käyttölämpötila:** 0 °C - 45 °C
- **Varastointilämpötila:** -20 °C...+60 °C

Virta

- **Virrankulutus:** (Järjestelmä käytössä, akku latautuu) 12 W
- **Käyttöaika akkuvirralla:** 1* t
- **Pariston tilan merkkivalo:** Lataus - vilkkuu
- **Virranilmais:** Toiminta, sininen
- **Tuetut virtatilat:** Verkkovirtakäyttöinen, Paristokäyttöinen

Tärkeimmät ominaisuudet

Suuri pikselimäärä näytössä

Markkinoiden parhaassa suuren pikselimäärän näytössä suosikkivalokuviesi yksityiskohdat ja värien eloisuus vastaavat laadukkaita paperikuvia.

Upeat, eloisat värit

Täysvärinäytössä näet valokuvien parhaat puolet. Kuvien värit ovat kirkkaat ja luonnolliset, koska näyttö toistaa kaikki ne värit, joita käytetään valokuvaamossa tehdyissä paperikuvissa.

Tasokas muotoilu ja materiaalit

Erittäin tyylikäs muotoilu ja huippuluokan materiaalit, kuten vankka jalusta, tyylikäs kehys ja yksityiskohtainen viimeistely. Laite kertoo laadukkuudesta ja hienostuneesta mausta ja antaa viimeisen silauksen PhotoFrame-laitteessa näytettävälle kuville.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

Useita katselutiloja

Joustavien näyttötilojen ansiosta voit katsella valokuviasi pienoiskuvatilassa yksi kerrallaan ja etsiä niitä nopeasti ja helposti, tai luoda diaesityksen suosikkikuvistasi.

Memory-Card Manager

Memory-Card Manager koostuu kahdesta kiinteästä muistikortinlukijasta ja ohjelmistosta, joka on suunniteltu muistikortissa olevien kuvien vaivattomaan näyttämiseen, muokkaamiseen, säilyttämiseen ja järjestämiseen - ilman tietokonetta. Toiseen muistikorttipaikkaan sopivat Compact Flash I (CF) -kortit ja toiseen Secure Digital Card(SD)-, SDHC-, Multimedia (MMC)- ja xD-kortit, Memory Stick (MS), MS pro, MS Duo ja MS Pro Duo (sovittimella) sekä Micro SD- ja Mini SD -kortit (sovittimella). Ne lisäävät käytettävissä olevan muistin määrää, kuten PhotoFrame-laitteen sisäinen muistikortti.

Smart-albumi

Smart-albumin avulla voit luoda ja hallita albumeita sekä määrittää ja säätää kuvaesitysten siirtymistehosteita.

Ohjattu PhotoEffect-toiminto

Ohjattu PhotoEffect-toiminto on helppokäyttöinen ominaisuus, jolla voit kääntää, lähentää ja leikata kuvia sekä säätää kuvan värisävyjä mustavalkoisesta seepiaan suoraan PhotoFrame-laitteessa.

Kätevä USB-liitäntä

Sisäänrakennetun USB-liittimen ansiosta kuvia voi lukea ja ladata helposti ja nopeasti kamerasta tai tietokoneesta.

Toimii kiint. akulla tai verkkovirralla

Voit käyttää PhotoFrame -laittasi halutessasi joko verkkovirralla tai langattomasti kiinteän ladattavan akun avulla.

Autom. virrankatkaisu - Virransäästö

Ajastin käynnistää ja sammuttaa PhotoFrame-laitteesi valitsemaasi aikaan. Voit säästää virtaa valitsemalla ajat omien aikataulujesi mukaisesti.



Julkaisupäivä 2007-12-08

Versio: 2.0.2

12 NC: 8670 000 35679
EAN: 87 12581 38450 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com