




Philips
Telecomando Universal

6 em 1

SRU5060



Telecomando de substituição total

Funciona com mais de 1000 marcas

Um telecomando universal simplesmente excelente que lhe dá controlo total até seis dispositivos da maior parte das marcas. Possui teclas de menu específicas e apreende os códigos do seu antigo telecomando.

O substituto ideal para o seu velho telecomando

- Telecomando 6-em-1 para televisor, videogravador, STB, DVD, CD e AMP.
- Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos
- Pronto a utilizar com equipamento Philips

Grande comodidade

- Acabamento atractivo em crómio
- Teclas específicas para navegação nos menus
- Uma luz indica o modo de dispositivo actualmente activo
- O indicador de pilha fraca mostra quando se devem mudar as pilhas

Configuração rápida e fácil

- Procura automaticamente a marca do seu equipamento
- Pilhas incluídas: desembulhar e usar
- Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC
- Serviço de suporte URC via Web site dedicado

PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Conveniência

- **Base de dados IV universal:** TV, videogravador, DVD, SAT, CABO, CD/MD, RECEPTOR, AMP
- **Funções TV:** Aumentar/diminuir um programa, Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, Controlo de menus, Controlo da Cor/Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de texto rápidas, Programa anterior, Adormecer/temporizador, I6:9, Guia, informação
- **Melhoramentos de teletexto:** Texto rápido
- **Funções DVD:** Teclas de transporte, Controlo do menu do sistema, Controlo do menu de disco, Teclas de dígitos
- **Funções do videogravador:** Teclas de transporte (6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de menus
- **Funções SAT/CBL:** Teclas de dígitos, Controlo de menus, Guia, informação, Favoritos, Funções de texto
- **Facilidade de Instalação:** Procura automática
- **Etapas de instalação:** 2
- **Função da tecla copiar**
- **Suporte de linguagem:** GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Número de teclas:** 40
- **Pré-programado para Philips**
- **Aprovações Regulamentares:** Marca CE
- **À prova de salpicos**

Acessórios

- **Pilha:** Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V

Capacidades de Infravermelhos

- **Distância de funcionamento:** 10 m
- **LEDs de transmissão:** 1
- **Base de dados de código IV universal**
- **Número de marcas na base de dados:** Mais de 1100
- **Limites de frequência da portadora:** 24 - 55 kHz
- **Ângulo de transmissão:** 90 grau
- **Conhecer os códigos IV**
- **Conhecer os limites de frequência:** 20 kHz a 70 kHz e 455 kHz

Corrente

- **Vida útil da bateria:** 12 Meses
- **Número de pilhas:** 2
- **Tipo de bateria:** AAA

Embalagem exterior

- **Quantidade:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Altura:** 172 mm
- **Comprimento:** 312 mm
- **Largura:** 151 mm

Dados da embalagem

- **I2NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Comprimento:** 304 mm
- **Altura:** 33 mm
- **Largura:** 157 mm

Produtos em destaque

Telecomando 6-em-1

Substitua todos os telecomandos que tem em cima da mesa por uma unidade robusta que irá operar o televisor, videogravador e receptor de satélite, set-top box (STB) da TV digital ou por cabo, leitor de DVD, CD e amplificador/receptor, independentemente da marca ou modelo.

Funcionalidade de aprendizagem

A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao processo pelo qual o telecomando capta e armazena sinais infra-vermelhos para serem usados posteriormente. Quando os códigos de dispositivos não fazem parte da base de dados incorporada, podem ser retirados do comando original, ao apontar para ele.

Pré-programado para Philips

Se tiver equipamento Philips, poderá utilizar o telecomando universal sem o programar, pois todos os botões estão pré-definidos para Philips.

Acabamento em crómio

Elegante e bonito acabamento a crómio que complementa o design dos mais recentes equipamentos.

Teclas de menu específicas

As teclas dedicadas para navegação fácil nos menus do seu equipamento permitem o funcionamento simples com o toque de um dedo, sem ter de recorrer às teclas ou às funções de deslocação

Indicador do modo do dispositivo

As pequenas luzes mantêm-no informado sobre o modo do dispositivo que se encontra activo actualmente.

Indicador de pilha fraca

Para saber atempadamente que está a chegar o momento de recarregar ou substituir as pilhas.

Procura automática de marcas

Para que o novo telecomando funcione, basta programá-lo para procurar automaticamente o código mais adequado ao seu equipamento.



Data de publicação
2008-10-14

Versão: 1.0.6

I2 NC: 9082 100 06488
EAN: 87 10895 93607 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com