

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/support

HTB4150B/93



快速操作指南





WOOX Innovations Ltd.

PHILIPS



ZH-CN 使用产品前，请阅读所有随附的安全信息


EN Before using your product, read all accompanying safety information



1

ZH-CN 摆放基座影院

EN Switch on the Soundstage




2


ZH-CN 通过这些方式连接至电视

EN Connect to TV in one of these ways


HDMI ARC




HDMI + OPTICAL



HDMI + COAXIAL



HDMI + AUX L/R




3


ZH-CN 打开基座影院

EN Switch on the Soundstage


1



2







3



4

ZH-CN 完成首次设置



EN Use your SoundStage






5

ZH-CN 使用基座影院

EN Use your SoundStage









6

ZH-CN 通过蓝牙或 NFC 播放音频

EN Play audio through Bluetooth (or NFC)





ZH-CN 访问 www.philips.com/support 更详细地了解本产品

EN For more information about using this product, visit www.philips.com/support



www.philips.com/support



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB4150B_93_QSG_V3.0

