

Philips
Sportaudiospeler

3 GB*

PSA610



Ontworpen voor beweging

De 3 GB* PSA610 is ontworpen voor bewegingsvrijheid en heeft ruimte voor maximaal 1500 nummers voor al uw favoriete sportmomenten. Door het schokdempende ontwerp kunt u zelfs tijdens de fanatiekste workouts genieten van uw favoriete muziek.

Entertainment onderweg

- Ingebouwde sprekende stopwatch
- Intuïtieve muziekbediening zonder te kijken via de tuimelknop
- Inclusief sportarmband en sporthoofdtelefoon
- Schokabsorberend ontwerp
- ShockLock voor 100% schokbestendig afspelen

Uw muziek, optimale bewegingsvrijheid

- Met de SuperScroll™-navigatie kunt u nummers eenvoudig en snel vinden
- Navigatie gebaseerd op nummer, artiest, album, genre of afspeellijst
- Snelle downloads vanaf uw PC via USB 2.0
- Speelt maximaal 1500 nummers*
- Ingebouwd geheugen van 3 GB*
- Geniet van maximaal 12 uur speeltijd
- PlaysForSure* alleen met Windows XP

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Indicaties: Artiestnaam, Batterijstatus, DBB, Frequentie, Voorkeuzezender, Tijd, track, Volume
- Resolutie: 96 x 64 pixels
- Type: LCD

Geluid

- Bass-versterking: Digital Bass Boost
- Equalizer-instellingen: RnB, Klassiek, Hiphop, Jazz, Rock
- Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 - 5 mW
- Signaal-ruisverhouding: > 80
- Volumeregeling: digitaal

Audioweergave

- Compressieformaat: MP3, Windows Media™ Audio
- Geheugencapaciteit van ID3-tag: Albumtitel en artiestnaam, Titel van nummer en artiestnaam
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps en VBR
- ShockLock
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Opslagmedia

- Capaciteit harde schijf: 3 GB
- Geheugencapaciteit voor muziek, MP3: maximaal 750 MP3's (128 kbps en 4 min.)
- Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: maximaal 1500 WMA's (64 kbps en 4 min.)
- Ingebouwd geheugentype: Harde schijf

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Gebruiksgemak

- Functie: Blokkering van toetsenpaneel
- Tekstregels: 4

Accessoires

- Armband: AY4224
- CD-ROM: AY4498
- Hoofdtelefoon: HJ025
- USB-kabel: AY3915
- AC/DC-adapter/oplader: AY4107

Software

- Apparaatbeheer
- Windows Media Player 10

Ecologische specificaties

- Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten

- CD-ROM-station
- Internetverbinding
- Microsoft Internet Explorer: 6.0 of hoger
- PC-besturingssysteem: Windows® XP (SPI of hoger)
- Geluidskaart
- USB: Vrije USB-poort
- Videokaart

Voeding

- Adaptertype: 100 - 240 V
- Batterijcapaciteit: 610 mAh
- Batterijtype: Li-ion
- Opladetid: Volledig: 4 uur, snel opladen: 1 uur u
- Oplaadbaar

Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van product (B x H x D): 70.5 x 29.9 x 70.5 mm
- Gewicht van het product: 0.092 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 155 x 155 x 96 mm
- Afmetingen van hoofdverpakking: 168 x 168 x 316.5 mm

Productkenmerken

Ingebouwde sprekende stopwatch

Activeer de ingebouwde sprekende stopwatch met de strategisch geplaatste knop aan de linkerbovenkant van de speler. U hoort de verstreken looptijd via uw hoofdtelefoon en hoeft dus niet naar uw speler te kijken. De sprekende stopwatch kan met of zonder muziekweergave worden gebruikt, zodat u altijd gemotiveerd blijft.

Intuïtieve bediening via de tuimelknop

U kunt nu genieten van een zorgeloze workout en tegelijkertijd uw muziek nauwkeurig bedienen met de intuïtieve tuimelknop van de speler. Met behulp van deze knop blijft u moeiteloos in beweging want hiermee hebt u eenvoudig toegang tot meerdere functies op uw speler, zonder dat u de training hoeft te onderbreken. Voor een snelle en nauwkeurige bediening kunt u zonder te kijken de met een kleine verhoging gemarkeerde oriëntatiepunten op de tuimelknop aanraken.

ShockLock

100% schokbestendig luisterplezier voor onderweg en tijdens de meest fanatiekste workouts. U hoeft u dus geen zorgen te maken dat de harde schijf van uw HDD-speler beschadigd raakt. Selecteer nummers waar u tijdens de workout naar wilt luisteren, druk op de knop 'Hold' op uw HDD-speler en selecteer vervolgens de ShockLock-modus. Uw muziekselectie wordt dan automatisch in het buffergeheugen van de HDD-speler geladen. Vanaf dat moment is de harde schijf vergrendeld in ShockLock-modus, zodat deze beveiligd is tegen schokken en vibraties. Veel luisterplezier gewenst!



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 9.0

12 NC: 9073 101 01827
EAN: 87 10895 87594 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

- * 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare opslagcapaciteit is lager.
- * Opladbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.
- * De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.
- * Het PlaysForSure-, Windows Media- en Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- * De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw besturingssysteem en de software die u gebruikt.