

Philips
Radio réveil avec tuner
numérique

Tuner numérique FM

20 présélections
Double alarme
Branchement et réglage

AJ7000



Commencez la journée à votre rythme !

réveillez-vous au son de votre station de radio préférée

Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio FM/MW, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

Commencez la journée à votre manière

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant
- Réglage automatique de l'heure dès le branchement

Design harmonisé avec votre intérieur

- Boîtier en aluminium du plus bel effet

PHILIPS

Points forts

Boîtier en aluminium



Léger et résistant à des températures très élevées, l'aluminium moulé allie solidité, rigidité et résistance élevée à la corrosion.

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.


Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil,

vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Réglage de l'heure au branchement


Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir ce radio-réveil intelligent de sa boîte et de le brancher. Il est en effet capable de lire des données préprogrammées et de régler l'heure automatiquement en fonction du fuseau horaire par défaut. Et si vous vous trouvez dans un autre fuseau horaire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Time zone pour que l'ajustement se fasse. L'époque où vous perdiez de précieuses minutes à lire le manuel et à appuyer frénétiquement sur les boutons est bel et bien révolue.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si

l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.

Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Caractéristiques

Son

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: rotatif

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM, MW, Tuner numérique

Pratique

- Alarmes: Alarme buzzer, Alarme radio, Arrêt programmé, double alarme, Mise en veille de l'alarme
- Type d'affichage: LCD
- Horloge - améliorations: Horloge de sauvegarde, DST, Fuseau horaire
- Horloge/version: Numérique, Analogique
- affichage - améliorations: contrôle de la luminosité

Alimentation

- Type de pile: CR2032 (secours)

- Puissance électrique: Adaptateur CA, 220-240 V en entrée
- Nombre de piles: 1

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Certificat de garantie, Adaptateur c.a.

Dimensions

- Profondeur du produit: 42 millimètre
- Poids (emballage compris): 0,5 kg
- Poids: 0.4 kg
- Largeur du produit: 134 millimètre
- Hauteur du produit: 112 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 148 millimètre
- Largeur de l'emballage: 159 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 114 millimètre



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com