



Philips
CD-lydmaskin med
dynamisk bassforsterking
(DBB)

AZ1047

Nyt musikken uansett hvor du er med MP3-CD-avspilling

Du gleder deg over de enkle tingene i livet og fryder deg over anvendeligheten. Med den elegante og bærbare AZ1047 kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Den ultimate lytteopplevelsen

- Spill MP3-CD-, CD- og CD-R/RW-musikk
- MB/FM-stereotuner
- Stereokassettspiller med autostop

Lett å bruke

- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- CD-programmering / shuffle/gjenta
- 20-spors CD-programmering

Fylldig og klar lydopplevelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd


PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD-, CD- og CD-R/RW-musikk

Stereokassettspiller med autostop



Stereokassettspiller med autostop

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.



CD-programmering / shuffle/gjenta



Med funksjonen Shuffle/Program/Gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – Shuffle, Program eller Gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

MP3-kobling for bærbar musikk



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lastetype: topp
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Antall spillere: 1
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalerdiameter: 3,5"
- Volumkontroll: roterende

Lyddopptak

- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak
- Innspillingsmedium: Bånd

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD

Tilkoblingsmuligheter

- 3,5 mm stereolinjeinngang: (MP3-KOBLING)

Strøm

- Batteritype: LR14
- Antall batterier: 6
- Batterispenning: 1,5 V
- Lysnett: 220–230 V

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 320 x 275 x 175 mm
- Produktmål (B x H x D): 292 x 142 x 243 mm
- Vekt: 1,8 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg



Utgivelsesdato
2009-08-14

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51191
EAN: 87 12581 47470 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com