

Philips
Digital klokkeradio

FM, digital tuning

20 forhåndsinnstilte stasjoner
Dobbel alarm
Koble til og still

AJ7000



Våkne opp

til favorittradiostasjonen din

Denne stilige klokkeradioen fra Philips er pen å se på og vekker deg i tide. Den har innebygd FM/MB-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittkanalen eller summealarmen.

Start dagen på din måte

- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Myk og behagelig oppvåkning
- Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Gjentatt vekking for mer slumring

Lett å bruke

- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
- Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning
- Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går
- Koble til og still klokken automatisk

Design som passer interiøret

- Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse

PHILIPS

Høydepunkter

Kabinett i aluminium



Aluminium er lett og tåler miljøer med høye temperaturer, de gir styrke og stivhet i tillegg til god korrosjonsmotstand.

Digital stasjonssøking med forvalg




Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du rask tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Myk oppvåkning



Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Gjentatt vekking



Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.


Koble til og still

Ta klokken ut av boksen, koble den til, og klokkeslettet har allerede blitt stilt – automatisk. Den intelligente klokken leser av forhåndsinnstilt data og stiller klokkeslettet riktig i henhold til den standard tidssonen. Hvis du bor utenfor den standard tidssonen, trenger du bare å trykke på tidssoneknappen, og klokken tilbakestiller klokkeslettet. Nå trenger du ikke lenger å lese håndbøker eller fikle med knapper.

Tids- og alarm-backup

Hvis det oppstår en strømfeil, vil denne intelligente klokken fremdeles fungere og opprettholde den pålitelige tiden og innstillingene dine. Den angitte alarmen forblir aktiv selv når skjermen er avslått – alt takket være et forhåndsinstallert batteri. Når strømmen kommer tilbake, trenger du ikke å justere klokken eller legge inn innstillingene på nytt. Og selv om strømmen ikke kommer tilbake, gir batteriet nok energi til at summealarmen ringer på alarmtidspunktet du har angitt - noe som betyr at du aldri forsover deg.

Dobbel alarm




Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Sleep Timer



Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 2 timer), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Justerbar skjermlysstyrke



Philips-radioens avspillingstid kan enkelt kontrolleres ved å stille inn foretrukket antall minutter på den digitale timeren. Da telles tiden automatisk ned, og radioen slås av når tiden har gått ut.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Volumkontroll: roterende

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MB, Digital søking

Anvendelighet

- Alarmer: Summealarm, Radioalarm, Sleep timer, dobbel alarm, Snooze
- Skjermtype: LCD
- Klokkeforbedringer: Ekstraklokke, DST, Tidssone
- Klokke/versjon: Digital, Analog
- Skjermforbedringer: lysstyrkekontroll

Drift

- Batteritype: CR2032 (backup)

- Strømnett: AC-adapter, 220-240 V inngang
- Antall batterier: 1

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, Garantisertifikat, AC-strømadapter

Mål

- Produktdybde: 42 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 0,5 kg
- Vekt: 0.4 kg
- Bredde, produkt: 134 millimeter
- Produkthøyde: 112 millimeter
- Emballasjehøyde: 148 millimeter
- Emballasjebredde: 159 millimeter
- Emballasjedybde: 114 millimeter



Utgivelsesdato
2024-04-01

Versjon: 2.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com