



Philips
CD Soundmachine

Design som passar ditt sätt att
leva

MP3-CD-skiva
Svart/silver

AZ1137

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den lilla, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favorit-MP3-musik.

Njut av musiken från olika källor

- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- FM/MW-mottagare för radiounderhållning

Lättanvänd

- Programmerbar för 20 CD-spår
- Kompatibel med CD-R och CD-RW

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Skivuppspelninglägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM, AM

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- Visa siffror: 3
- typ av laddare: toppmatad

Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, nätkabel
- Bruksanvisning: flera språk
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått

- Bruttovikt: 2,4 kg
- Pakethöjd: 139 mm
- Paketbredd: 262 mm
- Paketbredd: 371 mm
- Vikt: 1,9 kg
- Huvudenhet, djup: 236 mm
- Huvudenhet, höjd: 122 mm
- Huvudenhet, bredd: 341 mm



Publiceringsdatum
2015-01-22

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 62123
EAN: 87 12581 53761 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Funktioner

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW



Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.


Programmerbar för 20 CD-spår

Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.

CD-R/RW-kompatibel

CD/RW-kompatibilitet betyder att du kan spela både CD/R- och CD/RW-skivor. På en CD/R-skiva kan du bara spela in en gång och skivan kan användas i alla CD-spelare. På CD/RW-skivor kan du däremot spela över redan inspelad information flera gånger, men den kan bara spelas på vissa CD-spelare. Lasern och CD-avkodaren på CD/RW-kompatibla spelare är speciellt utformad för att läsa det speciella fasförändrade CD/RW-formatet så att du kan spela dina egna heminspelade skivor på CD-spelaren.

FM/MW-mottagare



FM/MW (AM)-stereomottagare