



Philips
Bluetoothiga peakõlar

Bluetooth®



TANX100

Tõmmake pidu käima

Tõmmake pidu käima koos Bluetoothi kõlariga ja nautige mikrofonisse laulmist. Saate kasutada 14 tundi mänguaega, karaoke funktsioone ja valgusefekte. Heli on selge ja võimas ja te saate isegi kitari järgi ühendada.

Tõmmake pidu õigesti käima

- 14 tundi mänguaega. Selge ja võimas heli
- Peotulede efektid. Nautige rütmilist valgusetendust
- Kaks mikrofoni- ja üks kitarrisisend (6,3 mm)
- Karaoke funktsioonid: kaja, nais- ja meeshääle vahetus, vokaali vaigistaja

Rokkige koos muusikaga

- 2 × 2" kõrgsageduskõlarit. 1 × 5,25" bassidraiver
- Kuni 10 m juhtmevaba ulatus
- Kõlaril on nupud helitugevuse, muusika ja tulede kontrollimiseks
- Kõlarid on valikukettad mikrofoni, kaja ja kitari helitugevuse reguleerimiseks

Nautige võimsaid rütme

- Sisesehitatud käepide. Kõlar kaalub 5,6 kg
- Mõõtmed: 268 × 385 × 285 mm
- Lihtne paarimine: lihtsalt vajutage Bluetoothi nuppu
- Sisend ja väljund (3,5 mm)

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus: 80 W (max)
- Võimsus (RMS ja THD %): 40 W (THD 1%)
- Heli täiustused: Digitaalne heli juhtimine, Dünaamiline bassivõimendi, Bassipeegelduse süsteem, Karaoke

Kõlar

- Helikanalite arv: Mono
- Konfiguratsioon: bi-Amp
- Kõrgsageduskõlar: 2" x 2"
- Madalsageduskõlar: 5,25"
- Värvus: Mustad
- Kõlari võre

Heliesitus

- Esitav andmekandja: MP3-USB

Ühenduvus

- Line-in: 1 x 3,5 mm
- Mikrofonisend: 2 x (6,3 mm koos helitugevuse reguleerimisega)
- Line-out: 1 x 3,5 mm
- Bluetoothi profiilid: Edastusformaad: SBC, Muusika edastamine (A2DP), Taasesitus/helitugevus: AVRCP, Mitmikühenduse tugi

Mugavus

- Karaoke: kaja juhtimine, mees-/naishääle vahetus,

vokaali vaigistaja

- Kasutajaliides: LED: punane ECO- ja ooterežiimi jaoks, Heli toonid: BT
- Helitugevuse regulaator: Lülit

Ekraan

- Kõlari valgusefektid

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, Kiirjuhend, Garantiitunnistus

Võimsus

- Vahelduvvoolu toiteallikas: Toitekaabel (eemaldatakse)
- Vahelduvvoolu toetatud pinged: 110–220 V (täisulatus)
- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
- Aku vastupidavus: 14 h
- Ooterežiim

Mõõtmed

- Kogukaal: 7,37 kg
- Kaal pakendita: 5,6 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 268x385x285 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 358 x 447 x 340 mm

Esiletõstetud

Nautige võimsaid rütme

See võimas kõlar täidab teie toa tugevate helide ja jõulise bassiga. Ühe laadimisega saate kuni 14 tundi mänguaega, mis võimaldab teil rokkida terve öö.

Nautige rütmilist valgusetendust

Pange inimesed tantsima, kasutades peotulede efekte. Kõlari värvilised tulekesed vilguvad koos muusikaga, muudavad värve või põlevad püsivalt ühes toonis.

Laulge ja tehke ise muusikat.

Mikrofoni- ja kitarrisisendid (6,3 mm) võimaldavad teil pidu veelgi ägedamaks muuta. Laulge karaoket või rokkige enda muusika järgi. Saate isegi lugude vokaali maha keerata, et ainult teie hääl kostuks. Lõbusate karaoke efektidega saate häälele kaja lisada või naishäält meeshääleks muuta ja vastupidi!

Võtke pidu endaga kaasa

Tänu sisseehitatud käepidemele saate kõlari kõikjale kaasa võtta. Näiteks võite selle viia sõbra poole või panna korvpalliplatsi kõrvale. Lisaks võite selle paarida teise Philipsi peokõlari TANX100, kasutades 3,5 mm sisendkaabli ühendust.

Võimas heli, lihtne paarimine

Bluetoothi seadmega paarimine on lihtne. Lihtsalt vajutage Bluetoothi nuppu ja kõlar ongi paarimiseks valmis. Juhtmevaba ulatus on 10 m.



Väljalaske kuupäev
2022-05-09

Versioon: 2.0.1

12 NC: 8670 001 68513
EAN: 48 95229 11055 7

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com