

Philips
CD Soundmachine

USB
Negro y gris

AZ390



Disfruta de tu música vayas donde vayas

con USB directo

Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar audífonos, sólo tienes que conectar el reproductor en la toma de USB directo para disfrutar de tu música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.

Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- USB directo para reproducir música en MP3
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Sintonizador FM para disfrutar de la radio
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Fácil de usar

- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
- CD programable de 20 pistas

PHILIPS

Especificaciones

Reproducción de audio

- Soportes de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar álbum siguiente / anterior, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 2

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

Energía

- Fuente de alimentación: Entrada de CA o pilas
- Alimentación: 220 - 240 V CA
- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Número de baterías: 6

Comodidad

- Dígitos de la pantalla: 3
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Tipo de cargador: superior

Accesorios

- Cables / conexión: doble de suministro eléctrico
- Garantía: Folleto de garantía
- Otros: Manual del usuario

Dimensiones


- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 243 x 199 x 124 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 283 x 164 x 241 mm
- Peso del producto: 1,4 kg
- Peso con empaque incluido: 1,8 kg

Destacados

USB directo para música en MP3

USB directo para reproducir música en MP3

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Modo aleatorio/repetición de CD



La función "aleatorio/repetición" te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente carga tus canciones favoritas en el reproductor, selecciona uno de los modos "aleatorio" o "repetición" y escucha tu música en el orden que prefieras. Disfruta de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

CD programable de 20 pistas

La función de reproducción de CD programable te permite disfrutar de tus pistas favoritas en la secuencia que desees.



Fecha de publicación
2015-02-25

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16684
EAN: 48 95185 60140 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com