



Philips
Réveil

Réveil discret

AJ560

Réveil vibrant

Levez-vous de bonne humeur grâce à ce réveil Philips très mince. Il est doté d'une alarme vibrante et d'une alarme sonore afin que vous commenciez votre journée comme vous le désirez. Utilisez la pince pour l'accrocher à votre oreiller ou le pied pour l'installer sur votre table de nuit.

Commencez la journée à votre manière

- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- De douces vibrations pour bien commencer la journée
- Utilisez un buzzer en tant qu'alarme de secours
- Écran LCD rétroéclairé
- Fonctionne sur piles pour une utilisation pratique et une portabilité optimale
- Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge

Réveillez-vous plein d'énergie

- Vibreur intégré pour un réveil doux et discret
- Clip pratique de fixation à l'oreiller
- Béquille pour un positionnement facile sur un meuble
- Design fin et plat, confortable sous l'oreiller

PHILIPS

Caractéristiques

Vibreux intégré

Réveillez-vous agréablement grâce aux douces vibrations de cette fonction. Réglez simplement le sélecteur de type d'alarme sur le mode Vibration, et à l'heure programmée, les vibrations vous réveilleront. Localisées, elles ne réveilleront que vous, et pas votre partenaire. Puisque nous ne nous réveillons pas tous avec la même facilité, deux niveaux de vibrations sont disponibles. Toutefois, même au niveau le plus élevé, le réveil ne vibre que pour vous, et non pour votre partenaire. Les personnes au sommeil lourd peuvent opter pour le buzzer en alarme de secours, afin de se réveiller inmanquablement à temps.

Clip pratique

Dormez en toute tranquillité. Ce réveil Philips est fourni avec un clip facultatif qui vous permet de l'attacher facilement à votre taie d'oreiller. Ainsi, vous le retrouverez facilement, et il ne tombera pas du lit pendant la nuit ou lorsqu'il commence à vibrer. Si vous le préférez, vous pouvez remplacer le clip fourni par un cordon de votre choix. Faites simplement passer votre cordon par le trou du réveil.

Design fin et plat

Conçu pour être placé sous l'oreiller, ce réveil est non seulement extrêmement fin, mais il ne contient aucun angle marqué et aucune projection. Les boutons ne dépassent pas, et la béquille pliable s'intègre au dos du boîtier. Vous vous rendez à peine compte que le réveil est sous votre oreiller, et pourrez continuer à profiter de votre lit.

Béquille

Avec sa béquille intégrée, ce réveil vous apporte une grande liberté d'utilisation. Lorsqu'il est placé sur un meuble, sa position légèrement inclinée est particulièrement stable et offre un angle de vue optimal. Grâce à sa conception ergonomique, la béquille est facile à déplier. Les pieds en caoutchouc évitent que le réveil ne glisse. Repliée, la béquille ne dépasse pas du dos du réveil, ce qui vous permet de la glisser facilement sous l'oreiller.

Utilisez un buzzer en tant qu'alarme de secours

Outre le mode Vibration, le réveil propose un buzzer. Vous pouvez ainsi vous faire réveiller par des vibrations, un buzzer, ou les deux. Les personnes au sommeil lourd retrouveront leur tranquillité d'esprit en optant pour une alarme double buzzer et vibrations.

De douces vibrations

Réveillez-vous naturellement avec Philips. Ce réveil produit des vibrations pour vous réveiller. Très douces au début, elles gagnent progressivement en intensité. Ainsi, vous vous réveillerez naturellement, sans le son agressif d'une alarme. Grâce à ce réveil naturel, vous vous sentirez plus énergique, et prêt à commencer la journée en beauté.

Écran LCD rétroéclairé

Écran LCD rétroéclairé

Fonctionne sur piles


L'appareil fonctionne avec deux piles AA pour une utilisation pratique et une portabilité optimale.

Témoin de niveau de piles faible



Le témoin de batterie faible s'allume lorsque le niveau de charge est faible.

Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.



Spécifications

Son

- Réglage du volume: Haut/bas

Pratique

- Alarmes: alarme par buzzer, répétition de l'alarme, Alarme vibrante (forte, douce)
- Couleur du rétroéclairage: Blanc bleuté
- Horloge: Numérique
- Chiffres affichés: 4
- Type d'affichage: Écran ACL

Alimentation

- Type de pile: AAA
- Nombre de piles: 3

Accessoires

- Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie
- Clip de fixation

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,15 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 82 x 19 x 82 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 88 x 29 x 92 mm
- Poids du produit: 0,05 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.2

UPC: 6 09585 22725 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com