

PHILIPS

Fone de Ouvido
Para Crianças

Série 4000

TAK4607



Manual do usuário

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções de segurança importantes	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Os seus fones de ouvido	
	Bluetooth	3
	O que contém na caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral dos fones de ouvido	
	Bluetooth sem fio	4

3	Primeiros passos	5
	Carregando a bateria	5
	Emparelhamento dos fones de ouvido com o seu telefone celular	5

4	Usando os fones de ouvido	6
	Conectar os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth	6
	Gerenciar chamadas e músicas	6
	O limite de tempo de reprodução e o limite de volume podem ser configurados no Philips Headphones App	7

5	Dados técnicos	9
---	----------------	---

6	Aviso	10
	Declaração de conformidade	10
	Descarte dos produtos usados e da bateria	10
	Remoção da bateria integrada	10
	Conformidade com EMF	10
	Informações ambientais	11
	Aviso de conformidade	11

7	Marcas registradas	12
---	--------------------	----

8	Perguntas frequentes	13
---	----------------------	----

1 Instruções de segurança importantes

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar danos auditivos, limite o tempo de utilização dos fones de ouvido com volume elevado e defina o volume para um nível seguro. Quanto mais alto for o volume, menor será o tempo de audição seguro.

Siga as seguintes orientações ao usar os fones de ouvido.

- Ouça com volume adequado e não utilize por longos períodos de tempo.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume continuamente para cima conforme a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume tão alto a ponto de não conseguir ouvir o que está ao seu redor.
- Em situações potencialmente perigosas, você deve ter cuidado ou interromper temporariamente a utilização.
- Volumes excessivos nos fones de ouvido podem causar perda de audição.
- Ao dirigir um veículo, não é recomendado a utilização de fones de ouvido com ambas as orelhas cobertas, podendo inclusive ser ilegal em determinadas áreas durante a condução.
- Para sua segurança, evite distrações causadas por música ou chamadas telefônicas durante o trânsito ou outros ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou falhas:



Cuidado

- Não exponha os fones de ouvido a calor excessivo.
- Não deixe seus fones de ouvido caírem.
- Os fones de ouvido não devem ser expostos a respingos de água. (Consulte a classificação IP do produto específico)
- Não mergulhe seus fones de ouvido na água.
- Não carregue seus fones de ouvido quando o conector ou soquete estiverem molhados.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou abrasivos.
- Se for necessária limpeza, utilize um pano macio, umedecido com uma quantidade mínima de água ou sabão neutro diluído para limpar o produto, se necessário.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes similares.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou equivalente.
- Para obter a classificação IP específica, a tampa do slot de carregamento deve ser fechada.
- O descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, podem resultar em uma explosão.
- Deixar uma bateria em um ambiente em volta de temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou em um vazamento de líquido ou gás inflamável.

Temperaturas de armazenamento e umidade

- Armazene em um local onde a temperatura esteja entre -20 °C (-4°C) e 50°C (122°F) com até 90% de umidade relativa.
- Opere em um local onde a temperatura esteja entre 0°C (32°F) e 45°C (113°F) com até 90% de umidade relativa.
- A vida da bateria pode ser menor em condições de temperatura elevada ou baixa.
- A substituição de uma bateria de tipo incorreto pode danificar gravemente os fones de ouvido e a bateria (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio).


2 Os seus fones de ouvido Bluetooth

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo de proveito da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/support.

Com estes fones de ouvido Philips, você pode:

- Aproveitar a conveniência de atender chamadas no viva-voz sem fio
- Curtir e controlar música sem fio
- Alternar entre chamadas e música


O que contém na caixa



Fones de ouvido sem fio para crianças Philips TAK4607




Tampão de ouvido x 1 par



Bolsa flexível



Cabo de carregamento Tipo-C (apenas para carregamento)



Guia de inicialização rápido



Garantia Global






Folheto de segurança

Outros dispositivos

Um telefone celular ou dispositivo (por exemplo, notebook, tablet, adaptadores Bluetooth, leitores de MP3, etc.) que suporte Bluetooth e seja compatível com os fones de ouvido (consulte "Dados técnicos" na página 9).

Visão geral dos fones de ouvido Bluetooth sem fio



- ① Indicador de LED
- ② Slot de carregamento Tipo-C
- ③ Volume -
- ④  Botão de Alimentação / Volume +
- ⑤ Botão multifunções (MFB)

3 Primeiros passos

Carregando a bateria



Nota

- Antes de utilizar os seus fones de ouvido, coloque-os no estojo de carregamento e carregue a bateria durante duas horas para otimizar a capacidade e vida útil da bateria.
- Use apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danos.
- Finalize a chamada antes de carregar. Ao colocar os fones de ouvido no carregador, eles serão desligados.

Conecte o cabo de carregamento Tipo-C fornecido em:

- Slot de carregamento Tipo-C nos fones de ouvido e;
- Carregador/porta USB de um computador.
 - ↳ O LED fica azul durante o carregamento e desliga-se quando os fones de ouvido estiverem totalmente carregados.




Dica

- Normalmente, um carregamento completo demora 2 horas.

Emparelhamento dos fones de ouvido com o seu telefone celular

Antes de utilizar os fones de ouvido com o seu telefone celular pela primeira vez, realize o emparelhamento com o seu telefone celular. Um emparelhamento realizado com sucesso estabelece uma ligação encriptada única entre os fones de ouvido e o telefone celular. Os fones de ouvido armazenam os últimos 4 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 4 dispositivos, o dispositivo que tenha sido emparelhado primeiro é substituído pelo novo.

- 1 Verifique se os fones de ouvido estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Pressione e segure  durante 4 segundos até o LED azul piscar rapidamente.
 - ↳ Os fones de ouvido permanecem no modo de emparelhamento durante 5 minutos.
- 3 Certifique-se de que o telefone celular está ligado e de que a respectiva função Bluetooth está ativada.
- 4 Emparelhe os fones de ouvido com o seu telefone celular. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do usuário do seu telefone celular.

O exemplo seguinte mostra ao usuário como emparelhar os fones de ouvido com o seu telefone celular.

- 1 Ative a função Bluetooth do seu telefone celular, selecione **Philips TAK4607**.
- 2 Se solicitado, insira a senha "0000" (quatro zeros) dos fones de ouvido. Para os dispositivos com Bluetooth 3.0 ou superior, não é necessário inserir uma senha.



Philips TAK4607

4 Usando os fones de ouvido

Conectar os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o seu telefone celular/dispositivo Bluetooth.
- 2 Pressione e segure o botão ligar/desligar para ligar os fones de ouvido.
 - ↳ O LED azul fica aceso durante 1 segundo
 - ↳ Os fones de ouvido são automaticamente reconectados ao último telefone celular/dispositivo Bluetooth conectado. Se o último dispositivo não estiver disponível, os fones de ouvido irão entrar no modo de emparelhamento



Dica

- Se você ligar o telefone celular/dispositivo Bluetooth ou ativar a função Bluetooth depois de ligar os fones de ouvido, será necessário reconectar os fones de ouvido e o telefone celular/dispositivo Bluetooth manualmente.



Nota

- Se os fones de ouvido não se conectarem a qualquer dispositivo Bluetooth em um intervalo de 5 minutos, estes desligam-se automaticamente para economizar a bateria.

Gerenciar chamadas e músicas

Ligar/desligar

Tarefa	Botão	Operação
Ligar os fones de ouvido	Botão de energia	Pressione e segure por 2 segundos
Desligar os fones de ouvido	Botão de energia	Pressione e segure por 4 segundos ↳ O LED azul fica aceso durante 1 segundo

Controle de música

Tarefa	Botão	Operação
Reproduzir ou pausar música	MFB	Pressionar uma vez
Ajustar o volume	+/-	Pressionar uma vez
Próxima faixa	+	Pressionar e segurar
Faixa anterior	-	Pressionar e segurar

Controle de chamadas

Tarefa	Botão	Operação
Atender/desligar uma chamada	MFB	Pressionar uma vez
Rejeitar uma chamada	MFB	Pressionar e segurar
Alternar o chamador durante uma chamada	MFB	Pressionar duas vezes

Status do indicador de outros fones de ouvido

Status dos fones de ouvido	Indicador
Os fones de ouvido estão ligados a um dispositivo Bluetooth, enquanto os fones de ouvido estão no modo de espera ou enquanto você ouve música	O LED azul pisca uma vez a cada 4 segundos
Os fones de ouvido estão prontos para o emparelhamento	O LED pisca em azul rapidamente
Os fones de ouvido estão ligados, mas não estão conectados a um dispositivo Bluetooth	O LED azul pisca duas vezes a cada 3 segundos. Se não for possível estabelecer conexão, os fones de ouvido desligam-se sozinhos em um intervalo de 5 minutos
Nível de bateria baixo	O LED azul pisca 3 vezes por minuto até ficar sem energia
A bateria está totalmente carregada	O LED azul se apaga

O limite de tempo de reprodução e o limite de volume podem ser configurados no Philips Headphones App

Digitalize o código QR/pressione o botão "Baixar" ou procure "Philips Headphones" na Apple App Store ou no Google Play para baixar o App.



Limite de tempo de reprodução:

- O tempo de reprodução pode ser definido no Philips Headphones App.
 - ↳ Certifique-se de que o seu dispositivo está conectado aos fones de ouvido e defina o tempo de reprodução no Philips Headphones App.
- Um comando de voz que diz "Playtime limit enabled" (Limite de tempo de reprodução ativado) será ouvido 10 minutos antes de o volume atingir o limite predefinido.
 - ↳ a) Quando o limite de tempo de reprodução é atingido, a mensagem de voz "Playtime limit enabled" é reproduzida e a música nos fones de ouvido é colocada em pausa. O comando de voz "Playtime limit enabled" é reproduzido a cada 10 segundos até que a bateria se esgote. O dispositivo emparelhado com os fones de ouvido será colocado em pausa simultaneamente;
 - b) Se você desejar continuar a reproduzir a partir do dispositivo conectado, por favor, desligue os fones de ouvido para desconectar do dispositivo.
- No mesmo dia, ligue novamente:
 - ↳ 1. Se o tempo de reprodução da sessão anterior não tiver sido atingido, o tempo de reprodução continua a contar da sessão anterior e segue a indicação descrita no item a).
 - 2. Se o tempo de reprodução da sessão anterior tiver sido atingido, siga a descrição descrita em a).
 - 3. Se desejar redefinir o limite de tempo de reprodução, selecione "nunca" na seção limite de tempo de reprodução do Philips Headphones App,
- No dia seguinte, o temporizador do limite de tempo de reprodução será reiniciado e contará a partir de "0" min.

Limite de volume:

- O limite de volume pode ser definido no Philips Headphones App:





↳ a) Certifique-se de que o seu dispositivo está conectado aos fones de ouvido e defina o limite de volume no Philips Headphones App.

- O comando de voz "Volume limit enabled" (Limite de volume ativado) é ativado quando o volume dos fones de ouvido for superior ao volume predefinido no Philips Headphones App.

1. Se o volume dos fones de ouvido for superior ao limite de volume predefinido no app, o volume dos fones de ouvido será reduzido a cada 1 min com uma mensagem de voz indicando "Volume limit enabled" até atingir o volume predefinido.

2. Se o volume dos fones de ouvido for igual ou inferior ao volume predefinido no app, o volume permanecerá inalterado.

- Quando os fones de ouvido são desligados e ligados novamente, o limite de volume é reiniciado.
- No dia seguinte, o temporizador será reiniciado. Para ativar novamente, por favor, defina o limite de volume.



Nota

1. Por favor, tenha o Philips Headphones App no dispositivo dos pais para garantir que as configurações não sejam alteradas.
2. Se você não ouvir qualquer som ao utilizar os fones de ouvido, por favor, verifique se existe um limite de tempo de reprodução ativado.
3. O limite de tempo de reprodução pode ser redefinido pressionando os botões "volume +" e "volume -" simultaneamente por 5 segundos. Esta ação irá reiniciar as definições de fábrica dos fones de ouvido.

5 Dados técnicos

- Tempo de música: 5 horas
- Tempo de fala: 4 horas
- Tempo em espera: 80 horas
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria recarregável de polímero de lítio (200 mAh)
- Versão do Bluetooth: 5.2
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HFP (Perfil Viva-voz)
 - A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio)
 - AVRCP (Perfil de Controle Remoto de Áudio e Vídeo)
- Codec de áudio com suporte: SBC
- Faixa de frequência: 2.402-2.480 GHz
- Alimentação do transmissor: < 10 dBm
- Faixa de operação: Até 10 metros (33 pés)
- 1 microfone de cancelamento de ruído ambiental
- Desligamento automático
- Porta USB-C para carregamento
- Aviso de bateria fraca: disponível
- IPX5

Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de conformidade

Através do presente instrumento, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da RED Directive 2014/53/EU e UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Você pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Descarte dos produtos usados e da bateria



O seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que o produto está abrangido pela European Directive 2012/19/EU.




Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela European Directive 2013/56/EU, que não pode ser descartada com resíduos domésticos normais. Recomendamos firmemente que você leve o seu produto a um ponto de coleta oficial ou a um centro de assistência Philips para que um profissional remova a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de coleta separado local para produtos elétricos e eletrônicos, incluindo baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca descarte o produto e as pilhas recarregáveis com o lixo doméstico normal. O descarte correto de produtos antigos e baterias recarregáveis ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remoção da bateria integrada

Caso não exista um sistema de coleta/reciclagem para produtos eletrônicos no seu país, você pode proteger o meio ambiente removendo e reciclando a bateria antes de descartar os fones de ouvido.

- Certifique-se de que os fones de ouvido estão desligados antes de retirar a bateria.



Conformidade com EMF

Este produto está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. Tentamos facilitar a separação da embalagem em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (tampão) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). O seu sistema é composto por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Por favor, respeite os regulamentos locais relativos ao descarte de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamento antigo.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as regras FCC, Parte 15. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

- 1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e**
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.**

Normas FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram projetados para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de

uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena receptora
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda

Declaração de Exposição à Radiação FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.

Este transmissor não deve ser localizado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: O usuário é alertado para o fato de as alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Canadá:

Este dispositivo contém o(s) transmissor(s)/receptor(es) isento(s) de licença que estão em conformidade com a Isenção de licença do Canadá para Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico RSS(s). A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaração de Exposição à Radiação IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser localizado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

7 Marcas registradas

Bluetooth

O nome e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é efetuada sob licença. Outras marcas registradas e denominações comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Siri

Siri é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

8 Perguntas frequentes

Meus fones de ouvido Bluetooth não ligam.

O nível da bateria está baixo. Carregue os fones de ouvido.

Não consigo emparelhar meus fones de ouvido Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative a função Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo Bluetooth antes de ligar os fones de ouvido.

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os fones de ouvido.

- Os fones de ouvido podem estar conectados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou tire-o do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido repostado ou os fones de ouvido foram previamente emparelhados com outro dispositivo. Emparelhe novamente os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth, conforme descrito no manual do usuário. (consulte "Emparelhamento dos fones de ouvido com o seu telefone celular" na página 5).

Os meus fones de ouvido Bluetooth estão conectados a um celular com Bluetooth estéreo, mas a música só é reproduzida no alto-falante do celular.

Consulte o manual do usuário do seu celular. Selecione para ouvir música pelos fones de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e um ruído crepitante pode ser ouvido.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os fones de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova obstáculos entre eles.
- Carregue os fones de ouvido.

A qualidade de áudio é fraca quando transmitido a partir de um celular, sendo muito lenta ou a transmissão simplesmente não funciona.

Certifique-se de que o seu celular não apenas suporta HFP (mono), como também suporta A2DP e é compatível com BT4.0x (ou superior) (consulte "Dados técnicos" na página 9).

Eu escuto, mas não consigo controlar a música no meu dispositivo Bluetooth (por exemplo, reproduzir/pausa/avançar/voltar).

Certifique-se de que a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte "Dados técnicos" na página 9).

O nível de volume dos fones de ouvido está muito baixo.

Alguns dispositivos Bluetooth não conseguem ligar o nível de volume aos fones de ouvido através da sincronização de volume. Neste caso, é necessário ajustar o volume no seu dispositivo Bluetooth de forma independente para atingir um nível de volume adequado.

Não consigo conectar os fones de ouvido a outro dispositivo, o que devo fazer?

- Certifique-se de que a função Bluetooth do dispositivo anteriormente emparelhado está desligada.
- Repita o procedimento de emparelhamento no segundo dispositivo (consulte "Emparelhamento dos fones de ouvido com o seu telefone celular" na página 5).

Para obter mais suporte, visite www.philips.com/support



2022©MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Philips e o emblema Philips Shield são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e comercializado sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, sendo a MMD Hong Kong Holding Limited o provedor de garantia em relação a este produto. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

