

Philips
วิทยุนาฬิกา



AJ3011

การแสดงเวลาปลุก

เริ่มต้นรับวันสดใสได้ทุกวันกับ AJ3011 ที่มีทั้งฟังก์ชันนาฬิกาที่สำคัญโดยทั่วไป และจอ LCD

ขนาดใหญ่พร้อมกับการปรับควบคุมความสว่าง

วิทยุนาฬิกาที่รวมคุณสมบัติมากมายไว้ในเครื่องเดียวกันนี้จึงให้ความสะดวกและให้คุณเริ่มต้นทุกวันได้อย่างมั่นใจ

ใช้งานง่าย

- จอ LCD ขนาดใหญ่ทำให้การเลือกฟังก์ชันควบคุมง่ายดายขึ้น
- นาฬิกา Quartz
- การแสดงเวลาปลุกจะแสดงเวลาตั้งปลุก

เริ่มวันดีๆ ได้ตั้งใจคุณ

- Gentle wake พร้อมด้วยระดับความดังที่เพิ่มขึ้นของเสียงปลุก
- ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด
- ปลุกซ้ำ

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 100mW
- ระบบเสียง: Mono
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 2.5"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

การเล่นเสียง

- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 0

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- เสาอากาศ: เสาอากาศ AM, เสาอากาศ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ไม่มี
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: รีเซตเวลาปลุก 24 ชม., เสียงปลุก Buzzer, ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล, นาฬิกาปลุกวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze), ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
- ตัวเลขบนหน้าจอ: 4
- การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ:

- การควบคุมความสว่าง
- ประเภทจอภาพ: LCD

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 432 x 242 x 214 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 200 x 65 x 142 มม.
- น้ำหนัก: 0.8 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 5.4 กก.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: AA, LR6
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- แหล่งจ่ายไฟหลัก
- จำนวนแบตเตอรี่: 2

ไฮไลต์

LCD ขนาดใหญ่

จอแสดงข้อความบน LCD ขนาดใหญ่ช่วยให้คุณสามารถเลือกการควบคุมได้ง่ายๆ และยังมีไฟพื้นหลังเพื่อให้คุณมีความสุขกับระบบความมั่นคงทั้งในยามตื่นและยามหลับได้สบายๆ ให้คุณรับรู้การทำงานและควบคุมได้เสมอ

นาฬิกา Quartz

นาฬิกา Quartz

การแสดงผลเวลาปลุก

การแสดงผลเวลาปลุกจะแสดงทั้งเวลาปัจจุบันและเวลาปลุกของคุณ
หน้าจอที่คงที่ช่วยให้คุณไม่ต้องกดปุ่มเพื่อตรวจสอบว่าตั้งเวลาปลุกไว้แล้วหรือไม่ และตั้งในเวลาใด
การแสดงผลเวลาปลุกสร้างความมั่นใจได้ว่าเวลาปลุกของคุณนั้นถูกต้อง และจะส่งเสียงปลุกตามเวลานั้น

ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล

คุณจะค่อยๆ ตื่นขึ้นในวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงปลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย
เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งระดับความดังมาล่วงหน้านั้น ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอย่างน่าหงุดหงิด คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลงเสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer ที่คุณชื่นชอบได้
ระดับความดังเสียงปลุกของ Gentle wake จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

ตั้งเวลาปิดเครื่อง

ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้อง
การฟังเพลงหรือรายการจากสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบก่อนที่คุณจะหลับไป คุณเพียงแค่นัดเวลา (สูงสุดถึง 1 ชั่วโมง)
แล้วเลือกแผ่นซีดีหรือสถานีวิทยุที่ต้องการฟังแล้วเปิดเฟลทอนจนกระทั่งหลับได้
เครื่องจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้แล้วปิดสวิทช์โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายที่เงียบเสียงและประหยัดพลังงาน
ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องนับแกะจนกว่าจะหลับหรือเมตองกังวลเกี่ยวกับเรื่องการสิ้นเปลืองไฟฟ้าอีกต่อไป

ปลุกซ้ำ

ปลุกซ้ำ



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 2.0.6

12 NC: 9073 101 01077
EAN: 87 10895 80754 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com