

Philips
Klockradio

Kompakt design

AJ3112



Välj själv hur dagen ska börja!

Vakna till radio eller signal

Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd AM/FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.

Starta dagen som du vill

- Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
- Repeterande larm för extra snooze

Lättanvänd

- MW/FM-mottagare
- Stor skärm för enkel visning
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
- Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott

PHILIPS

Specifikationer

Bekvämlighet

- Larm: radiolarm/radioväckning, larmsignal, 24-timmars larmåterställning, repeterande larm (insomningsfunktion)
- Klocka: Digital, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm

Ljud


- Ljudsystem: mono
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 100 mW RMS

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM, AM

Tillbehör

- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garantiercertifikat



Mått

- Bruttovikt: 1,15 kg
- Produktvikt: 0,9 kg
- Förpackningstyp: D-box
- Huvudenhet, djup: 130 mm
- Huvudenhet, höjd: 56 mm
- Paketbredd: 138 mm
- Huvudenhet, bredd: 130 mm
- Paketbredd: 213 mm
- Pakethöjd: 56 mm

Effekt


- Batterispänning: 9 V
- Antal batterier: 1
- Batterityp: 6F22 9 V
- Strömtyper: AC-ingång

Funktioner

Vakna till radio eller ljudsignal


Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Repeterande larm



För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Insomningsfunktion



Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst två timmar) och väljer den CD-skiva eller radiokanal som du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av automatiskt i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.

Backupbatteri

Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott

