

Lieferumfang



Hinweis

- In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.
- Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind die zusätzlichen Mobilteile und Ladegeräte mit Stromversorgungseinheiten im Lieferumfang enthalten.

Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und den mitgelieferten Adapter.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Besitzer.



Gedruckt in China

CE 0168

ID965_38_DE_QSG_V4.0


Schnellstartanleitung

ID965

Willkommen!

DE

1 Anschließen



Anschließen der Basisstation

- 1 Schließen Sie den mitgelieferten Splitter an die Buchse an der Unterseite der Basisstation an.
- 2 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels und den Ausgangsstecker des Stromkabels an die entsprechenden Splitter-Anschlüsse an.
- 3 Verbinden Sie das andere Ende des Stromkabels mit einer standardmäßigen Steckdose und das Telefonkabel mit der Telefonbuchse.

2 Laden



Installieren des Mobilteils

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung in Pfeilrichtung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Um das Mobilteil aufzuladen, setzen Sie es in die Ladestation ein.

Hinweis Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 24 Stunden lang auf.

Weitere Informationen zum Status des Akkusymbols finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Das Mobilteil und die Basisstation müssen eingeschaltet und verbunden sein, bevor Sie das Mobilteil laden können.

Konfigurieren Ihres Telefons (falls nötig)

- 1 Wenn die Willkommensnachricht angezeigt wird, drücken Sie **[OK]**, wählen Sie Ihr Land aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
 - Die Landeseinstellung wird gespeichert.
- 2 Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.
 - Nun ist das Telefon einsatzbereit.

3 Wiedergeben

Tätigen eines Anrufs

- 1 Drücken Sie **[R]**, und wählen Sie die Telefonnummer. Oder:
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer, und drücken Sie **[R]**, um die Verbindung herzustellen.

Entgegennehmen eines Anrufs

- 1 Wenn das Telefon klingelt: Drücken Sie die Taste **[R]** oder **[L]**, um den anruf entgegenzunehmen.

Festlegen des Klingeltons für das Mobilteil

Sie können aus 20 Klingeltönen auswählen.

- 1 Drücken Sie **menu**.
- 2 Wählen Sie **[PERS. EINST.] > [MOBILTEIL TÖNE] > [RUFTONMELOD.]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
 - Die Einstellung wird gespeichert.

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie **menu**.
- 2 Wählen Sie **[TELEF.BUCH] > [NEUER EINTR.]**, und bestätigen Sie dann mit **[WÄHLEN]**.



- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[SPEICH]**.

Anzeigen des Telefonbuchs

- 1 Drücken Sie die Taste **[v]**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und zeigen Sie die verfügbaren Informationen an.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

- 1 Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

ECO-Modus

Im **[ECO]**-Modus wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation reduziert.

- 1 Drücken Sie die Taste **menu**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST] > [ECO]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 3 Wählen Sie die neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
 - Die Einstellung wird gespeichert.
 - Im Standby-Modus wird **[ECO]** anstelle von **[Y]** angezeigt.

Hinweis Wenn der **[ECO]**-Modus aktiviert ist, kann auch die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Abhören von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **[on/off]**, um den Anrufbeantworter zu (de)aktivieren.
- Zum Beenden der Wiedergabe: Drücken Sie **[▶■]**.
- Zum Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie **[+ / -]**.
- Zum Zurückspringen:

Drücken Sie während der Wiedergabe einer Nachricht **[◀◀]**, um diese Nachricht von Anfang an abzuspielen.

Drücken Sie während der ersten Sekunde der aktuellen Nachricht **[◀◀]**, um die vorherige Nachricht wiederzugeben.

- Zum Vorwärtsspringen: Drücken Sie die Taste **[▶▶]**, um die nächste Nachricht wiederzugeben.
- Zum Löschen der aktuellen Nachricht: Drücken Sie die Taste **[X]**.

Hinweis Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.



Online-Hilfe: www.philips.com/support Fehlerbehebung

Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.

Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Das Signalsymbol blinkt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Wenn auf dem Mobilteil **[ABGEMELDET!]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.