

Philips
CD-soundmachine

Stijlvol
USB
Zwart/goud

AZ1838



Overal en altijd muziek

Slim en opvallend ontwerp voor muziek van verschillende bronnen: USB, MP3-CD's, radio

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

Gebruiksvriendelijk

- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Geheugen voor 20 CD-nummers

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB



U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen




Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

CD shuffle/herhalen



Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Specificaties

Audioweergave

- Ladertype: Bovenzijde
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Programmeerbare nummers: 20
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Vorige/volgende, Programma afspelen, Shuffle

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- 3,5 mm stereo lijningangskabel: (MP3 Link)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Diameter van luidspreker: 3 inch
- Volumeregeling: Roterend

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Comfort

- Schermtype: LCD

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 3,5 mm stereolijningangskabel, AC-netsnoer, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V
- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Aantal batterijen: 6

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 371 x 262 x 139 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 341 x 122 x 236 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg



Publicatiedatum
2017-07-30

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 000 66369
EAN: 87 12581 55732 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com