



Philips
Caixa de som Bluetooth
para festas

Bluetooth®

USB, AUX, Cartão SD, FM
Funções de karaokê e guitarra
Bateria interna



TAX3308

Traga as batidas

Agite a festa com a caixa de som Bluetooth portátil e arrase no microfone (e na guitarra)! A caixa oferece funções de karaokê, efeitos de iluminação e som potente com graves fortes. Conecte a uma tomada ou use a bateria interna em ambientes externos.

Comece a festa com o pé direito

- Graves profundos. Até 12 horas de reprodução
- Efeitos de luz para festas. Brilhe com a música
- Todas as suas músicas. Bluetooth, entrada de áudio, FM
- Tweeter de 4". Driver midrange de 4". Woofer de 12"

Mostre toda a sua habilidade

- Entradas para microfone e guitarra
- Grave sua apresentação. USB e slot do Cartão SD
- Botões na caixa de som para controle de música, luzes e fonte
- Botões giratórios para volume, microfone, guitarra, eco, agudos, graves

Leve a festa com você

- Pronto para tudo
- Alimentação CA. Bateria interna para diversão em qualquer lugar
- Design de carrinho com rodas e alça incorporada
- Dimensões: 693 x 400 x 413 mm

PHILIPS

Especificações

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Tipo da bateria: Íon de lítio (integrado)

Som

- Potência de saída (referência): 1.000 W
- Recursos de áudio: controle de agudos e graves
- Ajustes do equalizador: Clássico, Jazz, Normal, Pop, Rock

Alto-fal.

- Configuração: Mono
- Número de canais de som: Mono
- Grade da caixa de som
- Tweeter: 4" x 1
- Woofer: 12"
- Drivers dos alto-falantes: midrange: 4" x 1

Conectividade

- Versão do Bluetooth: 5,3
- Aux in: RCA (E/D)
- USB: Host USB
- Cartão SD
- Entrada para microfone: 1 x (6,3 mm com controle de volume)
- Entrada de guitarra: 1 x (6,3 mm com controle de volume)

Formatos de áudio compatíveis

- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, WMA
- SD: MP3, WAV, WMA

Conforto

- Karaokê: Controle de eco, Volume de MIC

- Controle de volume: Giratório
- Controle da guitarra

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Tipo de antena: Telescópica
- Tipo de sintonizador: Analógico

Visor

- Tipo de display: Tela de LED; Caixa de som: efeito de luz multicolorida

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Pilhas para controle remoto, Guia de início rápido, Controle remoto, Certificado de garantia, Cabo de áudio, Folha de garantia de segurança

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 40 x 69,3 x 41,3 cm
- Peso: 13 kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 48 95229 13795 0
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 44,2 x 73 x 43,5 cm
- Peso bruto: 15,3 kg
- Peso líquido: 13 kg
- Peso da embalagem: 2,3 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Suporte

Destaques

Graves profundos

Com som e graves potentes, esta caixa de som de karaokê preenche o ambiente com batidas. A bateria interna permite que você aproveite a festa ao ar livre por até 12 horas com uma única carga. Você pode gravar sua apresentação em um dispositivo USB ou Cartão SD.

Efeitos de luz para festas

Coloque todo mundo para dançar com os efeitos de luz para festas. As luzes coloridas da caixa de som pulsam no ritmo da música e há diferentes modos de iluminação. Seja qual for seu tipo de balada, esta caixa de som tem tudo o que você precisa.

Entradas para microfone e guitarra

Uma entrada de microfone (6,3 mm) vai agitar sua festa. Há também uma entrada de guitarra, para que você arrase no vocal enquanto faz um solo! Tanto a guitarra quanto o microfone têm os próprios controles de volume na caixa de som, e você também pode adicionar efeitos de eco.

Todas as suas músicas

Transmita playlists via Bluetooth. Conecte outras fontes na entrada de áudio ou sintonize estações de rádio FM. Os botões giratórios na caixa de som permitem selecionar a fonte e ajustar os graves e agudos. Não quer se levantar? Use o controle remoto.

Pronto para tudo

A alça de transporte e a bateria integradas permitem que você jogue onde quiser. Leve as batidas para a casa de um amigo. Use na quadra de basquete. Você pode pular faixas e aumentar o volume diretamente da caixa de som.



Data de emissão
2023-09-27

Versão: 1.0.1

12 NC: 8670 001 90998
EAN: 48 95229 13795 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com