


For product support, visit
www.philips.com/support

SoundBar

2000 series



Quick start guide

PHILIPS




- EN** Before using your product, read all accompanying safety information
- FR** Avant d'utiliser votre produit, prenez le temps de lire toute l'information de sécurité connexe
- ES** Antes de usar el producto, consulte la información de seguridad que se encuentra adjunta



- EN** For further assistance, call the customer support service in your country.
- To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-309-0846
- To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 504 6200
- ES** Para obtener mas informacion, llame al servicio de soporte al cliente de su pais.
- Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canada, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, comuniquese con Centro de atencion al cliente de Philips al 1-866-309-846
- Solo para Mexico CENTRO DE ATENCION A CLIENTES LADA, 01 800 504 62 00 Solo Para Mexico.
- FR** Pour obtenir de l'aide supplementaire, communiquez avec le centre de service a la clientele de votre pays.
- Pour obtenir de l'aide aux Etats-Unis, au Canada, a Puerto Rico ou aux Iles Vierges americaines, communiquez avec le centre de service a la clientele Philips au : 1-866-309-0846
- Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips a 01 800 504 62 00



EN What's in the box
FR Contenu de la boîte
ES Contenido de la caja




1

EN Position the SoundBar

FR Positionnez le SoundBar

ES Posicione el sistema SoundBar





2

EN Connect the SoundBar

FR Branchez le SoundBar

ES Conecte el sistema SoundBar








3

EN Connect the SoundBar to TV in one of the following ways

FR Le branchement du SoundBar au téléviseur peut se faire des façons suivantes

ES Conecte la SoundBar a la TV de una de las siguientes formas






4

EN Connect the SoundBar to other devices in one of the following ways

FR Le branchement du SoundBar à d'autres appareils peut se faire des façons suivantes

ES Conecte el sistema SoundBar a otros dispositivos de una de las siguientes formas




5

EN Switch on the SoundBar


FR Allumez le SoundBar

ES Encienda el sistema SoundBar


1



2





3





- EN** Access the TV home menu
FR Accédez au menu d'accueil du téléviseur
ES Obtenga acceso al menú Inicio del televisor

1







EN Select 'PCM' or 'Standard' from the TV audio menu. For details, see the TV user manual

FR Sélectionnez PCM ou Standard dans le menu audio du téléviseur. Pour en savoir plus, consultez son manuel d'utilisation


ES Seleccione "PCM" o "Estándar" en el menú de audio de la televisión. Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario de la TV

2





EN Mute your TV
FR Coupez le son du téléviseur
ES Silencie el televisor



3



6

- EN** Select an audio source
FR Sélectionnez une source audio
ES Seleccione una fuente de audio









- EN** Wall mount the SoundBar (optional)
FR Fixez le SoundBar au mur (facultatif)
ES Monte el sistema SoundBar en la pared (opcional)

1



2





EN For more information about using this product,
visit www.philips.com/support

FR Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce produit, visitez le
site www.philips.com/support

ES Para obtener más información acerca de este producto,
visite www.philips.com/support



P&F USA Inc.

PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com

sgsn_1147/F7_v1



www.philips.com/support



Be responsible
Respect copyrights

