



Philips  
Bluetooth-partyhögtalare

Bluetooth®



TANX200

## Öka basen

Få rummet att sjuda med Bluetooth-partyhögtalaren som har dubbla baselement för dundrande bas! Du kan koppla in en gitarr och mikrofon för att sjunga dina egna låtar. Du får partyljuseffekter, roliga karaokefunktioner och 14 timmars speltid.

### Boom! Rocka loss.

- 14 timmars speltid. Högt, kraftfullt ljud med kraftig bas
- 2 x 2 tums diskant högtalare. 2 x 5,25 tums baselement
- Partyljuseffekter. Lys i takt med musiken
- 2 mikrofoningångar och 1 gitarringång (6,3 mm)
- Karaokefunktioner: eko, reglage för kvinnlig/manlig röst, rösttoning

### Rocka dina färdigheter

- Upp till 10 m trådlös räckvidd
- Knappar på högtalaren för volym, musikkontroll, lampor
- Vred på högtalaren för mikrofon-, eko- och gitarrvolym

### Ta med musiken

- Inbyggt bärhandtag. Högtalaren väger 7,7 kg
- Mått: 268 x 556 x 285 mm
- Enkel ihoppning: tryck bara på Bluetooth-knappen
- Line-in och line-out (3,5 mm)

**PHILIPS**

# Specifikationer

## Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll, DBB (Dynamic Bass Boost), basreflexsystem, Karaoke
- Effekt (RMS och THD %): 80 W (THD 1 %)
- Uteffekt: 160 W (max)

## Högtalare

- Antal ljudkanaler: 2.0
- Konfiguration: bi-Amp
- Tweeter: 2 tum x 2
- Woofer: 5,25 tum x 2
- Färg: Svart
- Högtalargaller

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-USB

## Anslutningar

- Line-in: 1 x 3,5 mm
- Mikrofoningång: 2 x (6,3 mm med volymkontroll)
- Line-out: 1 x 3,5 mm
- Bluetooth-profiler: Streamingformat: SBC, Musikstreaming (A2DP), Uppspelning/volymkontroll: AVRCP, Stöd för Multipoint (Multipair)

## Bekvämlighet

- Karaoke: ekokontroll, reglage för kvinnlig/manlig

- röst, rösttoning
- Användargränssnitt: LED: Röd för ECO och Standby, Ljussignaler: BT
- Volymkontroll: Tact-omkopplare

## Teckenfönster

- Högtalarljuseffekt

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, Snabbstartguide, Garantiercertifikat

## Effekt

- Nätsström: Strömssladd (löstagbar)
- Nätspänningsstöd: 110–220 V (fullt intervall)
- Strömförsörjning: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
- Batteriets livslängd: 14 tim
- Standbyläge

## Mått

- Bruttovikt: 9,62 kg
- Nettovikt: 7,7 kg
- Produktmått (B x D x H): 268 x 556 x 285 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 358 x 622 x 340 mm



# Funktioner

## Pumpande bas

Den här kraftfulla högtalaren har allt du behöver för att få igång festen! Med kraftfullt ljud och kraftig, pumpande bas fyller du rummet med musik. 14 timmars speltid från en enda laddning gör att du kan rocka loss till musiken hela natten.

## Lys i takt med musiken

Få alla på fötter och dansa med partyljuseffekter. Färgade lampor på högtalarna pulserar i takt till musiken, blinkar i olika ordning eller lyser med ett fast sken.

## Sjung låten. Spela låten.

Med mikrofon- och gitarringångar (6,3 mm) kan du ta festen till nästa nivå. Sjung till en spellista eller rocka loss till tonerna av ditt eget solo. Du kan till och med tona ut sången i en låt som du sjunger med till, så att bara din röst hörs. Med roliga karaokeeffekter kan du ge sången ett eko eller växla rösten från en kvinnlig till en manlig röst och tillbaka igen!

## Ta festen med dig

Det inbyggda bärhandtaget gör att du kan spela musik var du vill. Ta med dig musiken till en väns hus. Ställ dig på basketplanen. Du kan till och med para ihop med en annan Philips TANX200-partyhögtalare med hjälp av line-in-anslutningen på 3,5 mm.

## Stort ljud, enkel ihoppning

Det är enkelt att para ihop med Bluetooth-enheten. Tryck bara på Bluetooth-knappen så är högtalaren redo att paras ihop. Den trådlösa räckvidden är 10 m.

