


**PHILIPS**

**BASS+**

**On-ear**

TABH305



# Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važna sigurnosna uputstva</b>	<b>2</b>
	Sigurnost sluha	2
	Opšte informacije	2
<b>2</b>	<b>Vaše Bluetooth slušalice</b>	<b>3</b>
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Opšti pregled vaših Bluetooth slušalica	3
<b>3</b>	<b>Početak</b>	<b>4</b>
	Napunite svoje slušalice	4
	Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom	4
<b>4</b>	<b>Upotreba slušalica</b>	<b>5</b>
	Spajanje slušalica na Bluetooth uredaj	5
	Upravljanje pozivima i muzikom	5
	Nosite svoje slušalice	6
<b>5</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Obavještenje</b>	<b>8</b>
	Obavještenje o usklađenosti	8
	Deklaracija o usklađenosti	8
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	8
	Zaštitni znakovi	9
<b>7</b>	<b>Često postavljena pitanja</b>	<b>10</b>

# 1 Važna sigurnosna uputstva

## Sigurnost sluha



### Opasnost

- Da bi izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica sa pojačanim tonom i podešite ga na siguran nivo. Što je ton jači, to je kraće sigurno vrijeme slušanja.

## Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenje ili kvar:



### Upozorenje

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj topлоти
- Pazite da vam slušalice ne ispadnu.
- Slušalice se ne smiju kvasiti ni na koji način.
- Ne dozvolite da vam slušalice potonu u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivne materije.
- Ako je potrebno čišćenje, poslužite se suhom tkaninom, po mogućnosti natopljenum minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom za čišćenje.
- Ugradena baterija se ne smije izlagati pretjeranoj topлоти kao npr sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamjeni. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Nikada ne koristite slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili se krećete u saobraćaju. To je opasno i kažnivo u mnogim mjestima.

Pridržavajte se sljedećih smjernica pri korištenju svojih slušalica.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni ili privremeno prestati sa upotrebom u potencijalno opasnim situacijama.
- Pojačan zvučni pritisak slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Upotreba slušalica preko oba uha u toku vožnje se ne preporučuje i može biti kažnjiva u nekim područjima.
- Radi vaše sigurnosti, izbjegavajte odvlačenje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

## Informacije o radnoj i skladišnoj temperaturi i vlažnosti

- Radna temperatura: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Skladišna temperatura: -10°C (14°F) do 45°C (113°F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Skladišna vlažnost: 5% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna visina: 3000m
- Radni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

## 2 Vaše Bluetooth slušalice


Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Da bi u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Sa ovim bežičnim Philips slušalicama možete:

- uživati u ugodnim bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku;
- uživati u muzici sa bežičnom kontrolom;
- prebacivati između poziva i muzike;
- uživati u redukciji šuma.

### Šta je u kutiji



Philips Bluetooth slušalice TABH305



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)





Kratki vodič

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 7).

### Opšti pregled vaših Bluetooth slušalica



- ① LED indikator
- ② ⏻ (Uključeno/isključeno uparivanje)
- ③ Mikrofon
- ④ Mikro USB utor za punjenje
- ⑤ LED indikator Aktivne redukcije šuma (ANC)
- ⑥ Dugme za uključivanje/isključivanje Aktivne redukcije šuma (ANC)
- ⑦ Dugme za jačinu tona/praćenje
- ⑧ Dugme za izbor muzike/poziva (MFB)

# 3 Početak

## Napunite svoje slušalice



### Napomena

- Prije upotrebe slušalica po prvi put, punite bateriju sat i po za optimalan kapacitet i radni vijek.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da bi izbjegli bilo kakva oštećenja.
- Završite poziv prije punjenja slušalica, jer će se slušalice isključiti tokom punjenja.

Spojite priloženi USB kabl za punjenje na:

- mikro USB utor za punjenje na slušalicama i;
- punjač/USB utor na računaru
- ↳ LED indikator svijetli bijelo u toku punjenja i isključuje se kad su slušalice potpuno napunjene.



### Savjet

- Potpuno punjenje obično traje 2 sata.

## Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom

Prije upotrebe slušalica sa mobilnim telefonom po prvi put, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje stvara jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pamte posljednjih 8 uređaja. Ako pokušate upariti više nego 8 uređaja, najprije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

1 Uvjerite se da su slušalice potpuno napunjene.

2 Pritisnite i držite dugme 2 sekunde da bi uključili slušalice.

3 Aktivirajte Bluetooth na svom mobilnom telefonu.

↳ Kod uparivanja prethodnih uređaja, uređaj će se automatski upariti sa slušalicama. Čut će se glasovna poruka "Uredaj spojen".

↳ Kod uparivanja novog uređaja, odaberite Philips TABH305 na svom mobilnom telefonu, i uređaj će se upariti sa slušalicama. Čut će se glasovna poruka "Uredaj spojen". Za detaljne informacije poslužite se uputstvom za upotrebu svog mobilnog telefona.

Slijedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.

1 Aktivirajte Bluetooth na svom mobilnom telefonu i odaberite Philips TABH305.

2 Unesite lozinku slušalica "0000" (4 nule) ako se to od vas zatraži. Kod mobilnih telefona sa verzijom Bluetooth 3.0 ili iznad, nije potrebno unositi lozinku.



# 4 Upotreba slušalica

## Spajanje slušalica na Bluetooth uređaj

- Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- Pritisnite i držite dugme 2 sekunde da bi uključili slušalice.
  - Svijetli bijeli LED indikator.
  - Zatim svijetli plavi LED indikator i čuje se glasovna poruka "Uredaj spojen".
  - Slušalice se automatski ponovo spajaju na prethodni mobilni telefon/Bluetooth uređaj. Ako je prethodni uređaj nedostupan, slušalice će pokušati spajanje na drugi prethodni uređaj.



### Savjet

- Ako vaš mobilni telefon/Bluetooth uređaj ne može automatski da se spoji, pokušajte ručno ponovnim klikom na ime slušalica unutar Bluetooth postavki na mobilnom telefonu/Bluetooth uređaju.
- Da bi obrisali spisak uređaja za uparivanje sa slušalicama, držite dugme MFB (izbor muzike/poziva) pritisnuto duže od 10 sekundi.



### Napomena

- Ako slušalice ne uspiju da se spoje ni sa jednim Bluetooth uređajem u toku 5 minuta, automatski će se ugasiti radi uštede baterije.

## Upravljanje pozivima i muzikom

### Uključeno/Isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključivanje slušalica.	⊕ (Uključeno/isključeno uparivanje)	Pritisnite i držite 2 sekunde.
Isključivanje slušalica.	⊕ Uključeno/isključeno uparivanje	Pritisnite i držite 5 sekundi. → Pali se bijeli LED indikator i polako se gasi.

### Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukcija muzike ili pauziranje muzike.	Dugme za izbor muzike/poziva (MFB)	Pritisnite jednom.
Pojačavanje tona.	Dugme za jačinu tona/praćenje 『	Pritisnite jednom.
Stišavanje tona.	Dugme za jačinu tona/praćenje 』	Pritisnite jednom.
Slijedeća pjesma.	Dugme za jačinu tona/praćenje 』	Dugi pritisak.
Prethodna pjesma.	Dugme za jačinu tona/praćenje 』	Dugi pritisak.

### Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Uspostavljanje/ prekid poziva.	Dugme za izbor muzike/poziva (MFB)	Pritisnite jednom. → 1 zvučni signal.

Zadatak	Dugme	Operacija
Odbijanje poziva	Dugme za izbor muzike/ poziva (MFB)	Pritisnite jednom. ↳ 1 zvučni signal.
Promjena pozivaoca u toku razgovora.	Dugme za izbor muzike/ poziva (MFB)	Dugi pritisak.
Utišavanje/ aktiviranje mikrofona u toku razgovora.	Dugme za izbor muzike/ poziva (MFB)	Pritisnite tri puta. ↳ 2 zvučna signala

#### Kontrola glasom


Zadatak	Dugme	Operacija
Glas Siri/ Google	Dugme za izbor muzike/ poziva (MFB)	Dugi pritisak.

#### LED indikator ostalih statusa slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem, dok su u načinu rada "na čekanju" ili dok sluštate muziku.	Plavi LED indikator svijetli svakih 8 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED indikator naizmjenično svijetli plavo i bijelo.
Slušalice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plavi LED indikator brzo blinika ako se veza ne može uspostaviti i slušalice će se ugasiti u roku 5 minuta.
Nizak napon baterije.	Bijeli LED indikator svijetli jednom u 150 sekundi dok ne nestane napajanja.
Baterija potpuno napunjena.	Bijeli LED indikator je ugašen.

## Nosite svoje slušalice

Podesite traku da udobno stoji na glavi.



#### Savjet

- Nakon upotrebe, savijte slušalice radi lakšeg skladištenja.

# 5 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije (Uključen ANC i Bluetooth) 15 sati
- Vrijeme razgovora (Uključen ANC i Bluetooth) 15 sati
- Vrijeme "na čekanju" (Uključen ANC i Bluetooth) 15 sati
- Normalno vrijeme za potpuno punjenje: 2 sata
- Punjiva litijumska polimer baterija (530 mAh)
- Bluetooth 4.2, Bluetooth mono podrška (Profil slušalica - HSP, Profil bez upotrebe ruku - HFP), Bluetooth stereo podrška (Profil napredne audio distribucije - A2DP; Profil audio video daljinskog upravljanja - AVRCP)
- Frekventni opseg: 2.402-2.480 GHz
- Snaga odašiljača: ≤4 dBm
- Mikro USB utor za punjenje
- Podržava SBC
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalna redukcija šuma i eha
- Upozorenje za niski napon baterije: dostupno
- 18 sati reprodukcije sa Bluetooth-om i bez ANC



## Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

# 6 Obavještenje

## Obavještenje o usklađenosti

### Obavještenje za Sjedinjene Države

Uredaj je uskladen sa pravilnikom FCC, Dio 15. Rad je pod uticajem slijedeća dva uslova:

- ① Uredaj ne izaziva štetnu interferenciju, i
- ② Uredaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.

### Pravilnik FCC

Oprema je testirana i proglašena uskladenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu.

Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na drugu utičnicu ili prekidač u odnosu na prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoći.

### FCC Izjava o izlaganju radijaciji:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izlaganja radijaciji prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj odašiljač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

### Obavještenje za Kanadu:

Ovaj uredaj je u skladu sa izuzetkom od standarda RSS licence Industrije Kanade. Rad je pod uticajem slijedeća dva uslova: (1) ovaj uredaj neće izazvati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uredaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC Izjava o izlaganju radijaciji:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izlaganja radijaciji Kanade prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj odašiljač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Upozorenje:** Korisnik se upozorava da izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane stranke odgovorne za uskladenost uređaja mogu poniskiti dozvolu za rad sa uređajem.

## Deklaracija o usklađenosti

Ovim putem MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije

Ovaj proizvod može sadržavati olovo i živu. Odlaganje ovih materijala je možda regulisano iz ekoloških razloga. Za informacije o odlaganju i recikliranju, molimo kontaktirajte svoje lokalne nadležne organe ili posjetite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).

Ovaj proizvod sadrži ugradene baterije.

- Ne odlažite u vatu. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

- Za informacije o odlaganju i recikliranju, molimo kontaktirajte svoje lokalne nadležne organe ili posjetite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visoko kvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.




Simbol na ovom proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.



Simbol znači na proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odložiti u uobičajeni otpad iz domaćinstva. Strogo preporučujemo da odnesete svoj proizvod do zvaničnog punkta za prikupljanje ili Philips servisnog centra gdje će profesionalac ukloniti punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okolinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.



## Zaštitni znakovi

### Bluetooth

Bluetooth® znak i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

## Uklanjanje ugrađene baterije



### Napomena

- Budite sigurni da slušalice nisu spojene USB kablom za punjenje prije uklanjanja baterije.

# 7 Često postavljena pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.  
Napon baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim svoje Bluetooth slušalice sa mobilnim telefonom.

Bluetooth je isključen. Uključite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i uključite mobilni telefon nakon što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

Budite sigurni da su slušalice u načinu rada uparivanja.

- Slijedite korake opisane u ovom uputstvu.

Mobilni telefon ne može da pronađe slušalice.

- Slušalice su možda spojene sa prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno spojene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa mobilnim telefonom kao što je opisano u uputstvu.

Moje Bluetooth slušalice su povezane na mobilni telefon sa Bluetooth stereo opcijom, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Poslužite se uputstvom za upotrebu svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Glasovno biranje ili ponovno biranje ne rade na mom mobilnom telefonu.

Vaš mobilni telefon možda ne podržava ovu uslugu.

Druga strana me ne čuje na mobilnom telefonu.

Mikrofon je utišan. Pritisnite dugme MFB (izbor poziva/muzike) tri puta da bi uključili mikrofon.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.

Kvalitet zvuka je loš u toku streaminga sa mobilnog telefona, streaming je spor ili uopšte ne radi.

Budite sigurni da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP/HFP nego također i A2DP (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 7).

Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/slijedeća/prethodna pjesma).

Budite sigurni da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 7).

Za još podrške, posjetite  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).





Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.  
[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Philips i Philips amblem štita su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njegovih podružnica, i MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije vezano za ovaj proizvod.

