

Philips Radio-réveil

A|3915B

Réglez le réveil sur la piste CD de votre choix.

Le réveil devient un plaisir grâce à la qualité de son exceptionnelle de ce radio-réveil CD avec enceintes stéréo 4 voies.

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Configuration alarme/heure facile
- Écran LCD rétroéclairé
- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.
- Répétition de l'alarme avec mise en veille

Réveil personnalisé

- · Lecture et réveil CD
- Double heure d'alarme
- Réveillez-vous au son d'un CD, d'une radio ou d'un buzzer
- Tuner MW/FM



Points forts

Lecture et réveil CD



Réveillez-vous au son de vos CD préférés. Placez simplement le CD de votre choix dans le lecteur de CD de votre système audio Philips et réglez l'alarme pour vous réveiller avec de la musique du CD. À l'heure définie, votre système audio Philips lance automatiquement la lecture du CD.

Réveil avec CD, radio ou buzzer

Réveillez-vous au son d'un CD, d'une radio ou d'un buzzer

Tuner MW/FM




Tuner MW/FM

Double heure d'alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Configuration alarme/heure facile



Configuration alarme/heure facile

Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez

écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Répétition de l'alarme



Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

écran LCD rétroéclairé Écran LCD rétroéclairé

Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.





Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 0,8 W
- · Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 2 1/4"
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

• Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

• Entrée AUX: Entrée ligne 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Alarmes: Réveil par CD, Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme buzzer, Alarme CD, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Arrêt programmé
- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Bleu

- · Chiffres affichés: 4
- · Horloge/version: Numérique

Alimentation

- Type de pile: 6F22
- Tension de la pile: 9 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 1

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 197 millimètre
- Profondeur du produit: 200 millimètre
- Poids (emballage compris): 1,59 kg
- Hauteur de l'emballage: 142 millimètre
- Largeur de l'emballage: 250 millimètre
- Poids: 1.3 kg
- Largeur du produit: 180 millimètre
- · Hauteur du produit: 100 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Pistes programmables: 20



Date de publication 2024-05-06

Version: 1.0.8

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 87 10895 98395 2 www.philips.com